User's manual



NVIP-ATM200



IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC) Directives

CE CE Marking

Our products are manufactured to comply with requirements of the following directives and national regulations implementing the directives:

- Electromagnetic compatibility EMC 2004/108/EC.
- Low voltage LVD 2006/95/EC with further amendment. The Directive applies to electrical equipment designed for use with a voltage rating of between 50VAC and 1000VAC as well as 75VDC and 1500VDC.

WEEE Directive 2002/96/EC

Information on Disposal for Users of Waste Electrical and Electronic Equipment

This appliance is marked according to the European 1000VAC Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (2002/96/EC) and further amendments. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol on the product, or the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. It shall be handed over to the applicable collection point for used up electrical and electronic equipment for recycling purpose. For more information about recycling of this product, please contact your local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

RoHS Directive 2002/95/EC



Out of concern for human health protection and friendly environment, we assure that our products falling under RoHS Directive regulations, regarding the restriction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment, have been designed and manufactured in compliance with the above mentioned regulations. Simultaneously, we claim that our products have been tested and do not contain hazardous substances whose exceeding limits could have negative

impact on human health or natural environment

Information

The device, as a part of professional CCTV system used for surveillance and control, is not designed for self installation in households by individuals without technical knowledge.

Excluding of responsibility in case of damaging data on a disk or other devices:

The manufacturer does not bear any responsibility in case of damaging or losing data on a disk or other devices during device operation.

WARNING!

PRIOR TO UNDERTAKING ANY ACTION THAT IS NOT DESCRIBED FOR THE GIVEN PRODUCT IN USER'S MANUAL AND OTHER DOCUMENTS DELIVERED WITH THE PRODUCT, OR IF IT DOES NOT ARISE FROM THE USUAL APPLICATION OF THE PRODUCT, MANUFACTURER MUST BE CONTACTED UNDER THE RIGOR OF EXCLUDING THE MANUFACTURER'S RESPONSIBILITY FOR THE RESULTS OF SUCH AN ACTION.

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

WARNING!

THE KNOWLEDGE OF THIS MANUAL IS AN INDESPENSIBLE CONDITION OF A PROPER DEVICE OPERATION. YOU ARE KINDLY REQUSTED TO FAMILIRIZE YOURSELF WITH THE MANUAL PRIOR TO INSTALLATION AND FURTHER DEVICE OPERATION.

WARNING!

USER IS NOT ALLOWED TO DISASSEMBLE THE CASING AS THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE THIS UNIT. ONLY AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL MAY OPEN THE UNIT

INSTALLATION AND SERVICING SHOULD ONLY BE DONE BY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL AND SHOULD CONFORM TO ALL LOCAL REGULATIONS

- 1. Prior to undertaking any action please consult the following manual and read all the safety and operating instructions before starting the device.
- 2. Please keep this manual for the lifespan of the device in case referring to the contents of this manual is necessary;
- 3. All the safety precautions referred to in this manual should be strictly followed, as they have a direct influence on user's safety and durability and reliability of the device;
- 4. All actions conducted by the servicemen and users must be accomplished in accordance with the user's manual;
- 5. The device should be disconnected from power sources during maintenance procedures;
- 6. Usage of additional devices and components neither provided nor recommended by the producer is forbidden;
- 7. You are not allowed to use the camera in high humidity environment (i.e. close to swimming pools, bath tubs, damp basements);
- 8. Mounting the device in places where proper ventilation cannot be provided (e. g. closed lockers etc.) is not recommended since it may lead to heat build-up and damaging the device itself as a consequence;
- 9. Mounting the camera on unstable surface or using not recommended mounts is forbidden. Improperly mounted camera may cause a fatal accident or may be seriously damaged itself. The camera must be mounted by qualified personnel with proper authorization, in accordance with this user's manual.
- 10. Device should be supplied only from a power sources whose parameters are in accordance with those specified by the producer in the camera technical datasheet. Therefore, it is forbidden to supply the camera from a power sources with unknown parameters, unstable or not meeting producer's requirements;

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS	4
1. FOREWORD INFORMATION	6
1.1. General Characteristics	6
1.2. NVIP-ATM200 tech specification	7
1.3. Package contents	8
2. START-UP AND INITIAL IP CAMERA CONFIGURATION	9
2.1. Camera dimensions	9
2.2. Description of crucial connectors	9
2.2. Camera installation	10
2.4. Starting the IP camera	11
2.5. Initial configuration via the Web browser	13
3. NETWORK CONNECTION UTILIZING WEB BROSWER	14
3.1. Recommended PC specification for web browser	14
3.2. Connection with IP camera via the Internet Explorer	14
3.3. Connection with IP camera via the Mozilla Firefox	16
4. WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA	16
4. WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA	16 16
 4. WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA 4.1. Displaying live pictures. 4.2. Camera configuration 	16 16 19
 4. WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA 4.1. Displaying live pictures. 4.2. Camera configuration 4.2.1. System settings. 	16 16 19 20
 4. WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA 4.1. Displaying live pictures. 4.2. Camera configuration 4.2.1. System settings. a. System information. 	16 16 19 20 20
 4. WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA 4.1. Displaying live pictures. 4.2. Camera configuration 4.2.1. System settings. a. System information b. User management 	
 4. WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA 4.1. Displaying live pictures. 4.2. Camera configuration 4.2.1. System settings. a. System information b. User management c. System update 	
 4. WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA 4.1. Displaying live pictures. 4.2. Camera configuration 4.2.1. System settings. a. System information. b. User management c. System update 4.2.2. Network. 	
 4. WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA. 4.1. Displaying live pictures. 4.2. Camera configuration. 4.2.1. System settings. a. System information. b. User management . c. System update. 4.2.2. Network. a. IP Settings. 	16 16 19 20 20 20 21 21 22 23 23
 4. WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA 4.1. Displaying live pictures. 4.2. Camera configuration 4.2.1. System settings. a. System information. b. User management c. System update 4.2.2. Network. a. IP Settings. b. HTTPS. 	16 16 19 20 20 20 21 21 22 23 23 23 25
 4. WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA. 4.1. Displaying live pictures. 4.2. Camera configuration. 4.2.1. System settings. a. System information. b. User management. c. System update. 4.2.2. Network. a. IP Settings. b. HTTPS. c. SNMP. 	16 16 19 20 20 20 21 21 22 23 23 23 25 26
 4. WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA. 4.1. Displaying live pictures. 4.2. Camera configuration 4.2.1. System settings. a. System information. b. User management c. System update. 4.2.2. Network. a. IP Settings. b. HTTPS. c. SNMP d. IP Filter. 	16 16 19 20 20 20 20 20 20 21 22 23 23 25 26 27
 4. WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA. 4.1. Displaying live pictures. 4.2. Camera configuration. 4.2.1. System settings. a. System information. b. User management. c. System update. 4.2.2. Network. a. IP Settings. b. HTTPS. c. SNMP. d. IP Filter. e. QoS/DSCP. 	16 16 19 20 20 20 21 22 23 23 25 26 27 27
 4. WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA. 4.1. Displaying live pictures. 4.2. Camera configuration 4.2.1. System settings. a. System information. b. User management c. System update. 4.2.2. Network. a. IP Settings. b. HTTPS. c. SNMP d. IP Filter. e. QoS/DSCP. f. IEEE 802.1x 	16 16 19 20 20 20 21 22 23 23 25 26 27 27 28
 4. WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA. 4.1. Displaying live pictures. 4.2. Camera configuration 4.2.1. System settings. a. System information. b. User management c. System update. 4.2.2. Network. a. IP Settings. b. HTTPS. c. SNMP. d. IP Filter. e. QoS/DSCP. f. IEEE 802.1x. g. DDNS. 	16 16 19 20 20 20 21 22 23 23 25 26 27 27 28 29

TABLE OF CONTENTS

4.2.3. A/V settings	
a. Image setting	
b. Video settings	
c. Audio settings	
4.2.4. Event settings	
a. Events	
b. Schedule	
c. I/O Settings	
e. Log list	
f. SD memory card	
5. ELECTRIC CONNECTORS AND ACCESORIES	
5.1. Description of camera connectors	
5.2. SD card installation	
5.3 List of supported SD cards	
6. RESTORING FACTORY DEFAULTS	
6.1. Restoring software factory defaults	
6.2. Restoring hardware factory defaults in IP cameras	

FOREWORD INFORMATION

1. FOREWORD INFORMATION

1.1. General Characteristics

- Modular, compact camera module enables the installation of the reach of conventional cameras
- Electronic day/night function
- Imager resolution: 2.0 megapixels
- Min. Illumination: 0.1 lx/F=2.0 color mode, 0.1 lx/F=2.0 B/W mode
- Wide Dynamic Range (WDR)
- Digital Slow Shutter (DSS)
- Digital Noise reduction (DNR)
- Privacy zones: 3

eng

- 1 alarm input and 1 output
- Other functions: mirror , 180° image rotation, antifog
- Built-in webserver: video compression and real-time network transmission
- Compression: H.264, M-JPEG
- Video processing resolution:
 - 1920 x 1080 (FullHD)
 - 1280 x 720 (HD720)
 - 640 x 480 (VGA)
 - 320 x 240 (QVGA)
 - 176 x 144 (QCIF)
- 3 streams: compression, resolution, speed and quality
- RTP/RTSP protocol support for video transmission
- Network connection control and IP address check function
- Pre- & post-alarm functions video recording in AVI format
- Schedule recording function
- Motion detection
- Support for mobile devices 3GPP stream
- Bidirectional audio transmission
- Micro SD/SDHC card support
- Diverse definition of system reactions to alarm events: e-mail with attachment, saving file on FTP or NAS server, saving file on SD/SDHC card, alarm output activation
- Software: NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM) for video recording, live monitoring, playback and remote IP devices administration
- Power supply: 12 VDC/PoE (Power over Ethernet)

FOREWORD INFORMATION

1.2. NVIP-ATM200 specification

NVIP-ATM200		
IMAGE		
Pick-up Element	2 MPX, CMOS imager, 1/2.7"	
Number of Effective Pixels	1920 (H) x 1080 (V)	
Min. Illumination	0.1 lx/F=2.0 – color mode (AGC on) 0.1 lx/F=2.0 black/white mode (AGC on)	
Digital Slow Shutter (DSS)	x5	
Digital Noise Reduction (DNR)	Yes	
Wide Dynamic Range	8 levels	
LENS		
Туре	Pinhole, f=4.3 mm/F=2.0	
Angle of View (H)	73°	
DAY/NIGHT		
Туре	Elctronic day/night	
Switch Mode	Auto	
NETWORK		
	1920 x 1060 (FullHD), 1280 x 720 (HD720), 640 x 460 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 176 x 144 (QCIF)	
Frame Rate	30 fps for each resolution	
Multistreaming Mode	3 streams	
Video/Audio Compression	H.264, M-JPEG /G.711(32K,24K)	
Number of Simultaneous Connections	Max. 5	
Network Protocols Support	ONVIF(2.2), IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPP0E, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour	
PC Software	NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox	
OTHER FUNCTIONS		
OSD	IE browser, Polish, English, Russian	
Privacy Zones	3	
Motion Detection	Yes	
Prealarm/Postalarm	0 - 5 s/ 0 – 10 s	
System Reaction to Alarm Events	E-mail with attachment, saving file on: FTP server/NAS/memory card, alarm output activation	
INTERFACES	DNC 1.0 Vala 75 Ohm maintenance anti-	
	BNC, I.U Vp-p, 75 Onm- maintenance only	
	1/1	
	1/1 1 v Ethornot DI 45 interface 10/400 Mbit/s	
Memory Card Slot	1 X Ethernet - KJ-45 Internate, 10/100 Mbit/S	
	ענטאווו	
Dimensions (mm)		
	Camera module : 36 (W) x 36 (H) x 20 (D) Main module : 50 (W) x 27 (H) x 97.9 (D) Cable lenght between modules : 3000	
Weight	Camera module : 36 (W) x 36 (H) x 20 (D) Main module : 50 (W) x 27 (H) x 97.9 (D) Cable lenght between modules : 3000 280 g	
Weight Enclosure	Camera module : 36 (W) × 36 (H) × 20 (D) Main module : 50 (W) × 27 (H) × 97.9 (D) Cable lenght between modules : 3000 280 g Black, aluminium	
Weight Enclosure Power Supply	Camera module : 36 (W) x 36 (H) x 20 (D) Main module : 50 (W) x 27 (H) x 97.9 (D) Cable lenght between modules : 3000 280 g Black, aluminium PoE,12 VDC	
Weight Enclosure Power Supply Power Consumption	Camera module : 36 (W) × 36 (H) × 20 (D) Main module : 50 (W) × 27 (H) × 97.9 (D) Cable lenght between modules : 3000 280 g Black, aluminium PoE,12 VDC 2.88 W (DC 12V) , 4,32 W (PoE)	

FOREWORD INFORMATION

1.3. Package contents

After you open the package make sure that the following elements are inside:

- IP camera (two modules)
- Short version of user's manual

If any of this elements has been damaged during transport, pack all the elements back into the original box and contact your supplier for further assistance.

CAUTION!

If the device was brought from a location with lower temperature, please wait until it reaches the temperature of location it is currently in. Turning the device on immediately after bringing it from a location with lower ambient temperature is forbidden, as the condensing water vapour may cause short-circuits and damage the device as a result.

Before starting the device familiarize yourself with the description and the role of particular inputs, outputs and adjusting elements that the device is equipped with.

2. START-UP AND INITIAL IP CAMERA CONFIGURATION

2.1. Camera dimensions

Dimensions in millimeters. The length of the cable connected the camera module is 3 m.





eng

2.2. Description of crucial connectors main module



- 1. Alarm input/output and audio connections
- 2. RJ-45 connector for connecting camera module
- 3. 12 VDC Power socket
- 4. Analog video output for connecting BNC connector (maintance only)
- 5. Ethernet 100 Mb/s (RJ-45 connector)

2.3. Camera installation

A) Select a location for the camera module and attach the stand to the base of the camera module with the screw.

B) Place the camera between the forks stand and mount module with two screws.



C) Adjust the camera position and tighten the mounting screws



D) Attach the main unit and connect the camera module to the port labeled "Signal receiver"



E) (Optional) Setting the camera using the service of the analog output (BNC).

Connect the BNC connector for analog video output connector (white color video terminal,

black terminal G). Then connect the monitor to the BNC output service

12 VDC to 12 VDC power connector or cable network with PoE PoE Etherent connector.

After about 30 seconds, you should see the image from the camera. Set the camera on the selected scene. In the upper left screen shows information on the current IP address of the camera.

2.4. Starting the IP camera

In order to start the camera, connect the Ethernet cable into the RJ45 network IP cameras, and the other end to a network switch PoE (IEEE 802.3af).

You can also power the camera and the external stabilized power supply with parameters satisfying the requirements of the camera.

After starting power the green LED on the Ethernet port should start blinking. The process of starting a camera that can take about 1 minute. After this time, you can try to connect to the camera using a web browser.

The recommended way to start configuring the IP camera is to connect to the PC or laptop in a separate PoE switch, which is not connected to other devices. In the case of external power supply is sufficient to use any network switch or cable connected directly to the computer. In order to obtain the information needed to configure the network (IP address, gateway, netmask, etc.), please contact your network administrator.





• Connection utilising external power supply directly to the computer





2.5. Initial configuration via the web browser

- 1. IP address= **192.168.1.200**
- 2. Network mask 255.255.255.0
- 3. Gateway 192.168.1.254
- 4. User name root
- 5. Password pass

Knowing the camera's IP address you need to appropriately set PC IP address, so the two devices can operate in one network subnet (e.g. for IP 192.168.1.1, appropriate address for the camera ranges from 192.168.1.2 to 192.168.1.254, for example 192.168.1.60). It is not allowed to set the same addresses for camera and PC computer

You can set network configuration (IP address, gateway, net mask, etc.) of NOVUS IP camera or select DHCP mode (DHCP server is required in this method in target network) by using web browser or by NMS software. When you use DHCP server check IP address lease and its connection with camera MAC address to avoid changing or losing IP address during device operation or network/DHCP server breakdown. You have to remember to use a new camera IP address after changing network parameters.

After network setting configuration has been done, the camera can be connected to a target network.

3. NETWORK CONNECTION UTILIZING WEB BROSWER

3.1. Recommended PC specification for web browser connections

Requirements below apply to connection with an IP camera, assuming smooth image display in 1280x800 resolution and 30 fps speed.

1. CPU Intel Dual Core 2.53 GHz or newer

- 2. RAM Memory min. 1024 MB
- 3. VGA card (any displaying Direct 3D with min. 128 MB RAM memory)

4. OS Windows 7, Windows Vista, Windows XP

- 5. Direct X version 9.0 or newer
- 6. Network card 10/100/1000 Mb/s

3.2. Connection with IP camera via the Internet Explorer

You have to enter camera IP address in the Internet Explorer address bar. If IP address is correct user login window will be displayed:

Connect to 10.11.	5.208
	GA
IP Camera	
User name:	🖸 root 💽
Password:	••••
	Remember my password
	OK Cancel

Default user is **root** and default password is **pass**.

For safety reasons, it is recommended to change default user name and password.

When you log on to the camera, web browser will download the applet for displaying images from the camera. Depending on the current Internet Explorer security settings it may be necessary to accept an ActiveX control. To do this, click the right mouse button on the message, select "Install Active X control" and then click Install.

🚈 IP_Camera 208 - Microsoft Internet Explorer	
File Edit View Favorites Tools Help	
🕝 Back 👻 📀 👻 😰 🏠 🔎 Search 👷 Favorites 🚱	🗟 • 😓 🔝 🔹
Address http://10.11.5.200	💌 🄁 Go
🦁 To help protect your security, Internet Explorer stopped this site from installing an	ActiveX control on your computer. Click here for options
	Install ActiveX Control What's the Risk?
×	Information Bar Help
Internet Explorer - Security Warning	X
The publisher could not be verified. Are you sur software? Name: WEBWATCH2.cab	e you want to install this
Publisher: Unknown Publisher	
	Install Don't Install
This file does not have a valid digital signature should only install software from publishers yo software to install?	that verifies its publisher. You u trust. <u>How can I decide what</u>

If the installation fails, changing security settings for the IE browser is required. In order to do that, please choose: *Tools > Internet options > Security tab > Custom level* and:

- Under *Download unsigned ActiveX controls* select either Enable or Prompt
- Under Initialize and script ActiveX controls not marked as safe select Enable or Prompt

You can also add the camera's IP address to "trusted zone" and set lowest security level for it.

In addition, when working in Windows Vista the ActiveX applet may be blocked by Windows Defender. In such case you should allow to run this applet, or simply disable the Windows Defender.

In Internet Explorer 11 when problems occurs with connecting to the applet, page have to be added to the *Compatibility View settings*. Select the *Compatibility View Settings* and then click the *Add* button to add the website address of the camera. Then select the *Close* button.

	Compatibility View Settings
	Change Compatibility View Settings
Print +	http://192.168.1.200 Add
File +	Websites you've added to Compatibility View:
Zoom (100%) Safety	10.11.15.50 Remove
Add site to Start menu View downloads Ctrl+J Manage add-ons F12 Developer Tools Go to pinned sites	
Compatibility View settings Report website problems	Display intranet sites in Compatibility View
Internet options About Internet Explorer	Learn more by reading the <u>Internet Explorer privacy statement</u>
	Close

3.3. Connection with IP camera via the Mozilla Firefox

It is also possible to connect to the camera by using Mozilla Firefox, but this browser doesn't offer full functionality of the camera, so the recommended browser is Internet Explorer. The first run of the IP camera in Firefox is very similar like in the IE. After you type the correct IP address you have to write correct username and password. The default user is **root** and password is **pass**. Next, you will be prompted to install the missing plug-in. You must be logged as administrator to install the plug-in correctly. Then you have to follow the instruction below:



All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.







A window depicting installation of particular components is then displayed. After proper installation pictures from the camera should become visible

4. WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA

4.1. Displaying live pictures.



- 1. The size of the page selector
- 2. Stream selection (if available)
- 3. Outputs activate or deactivate alarm output of camera (if available)
- 4. Visitors online information about number of connected viewers
- 5. Activate speakers enables sending audio from PC to camera audio output (if available)
- 6. Snapshot saves current frame in JPEG format
- 7. Setup camera configuration
- 8. Alarm information about alarm input triggered by motion detection

9. OSD - default OSD display containing time and date

Right mouse button click on the live screen view allows to use the following functions:

- 1. Snapshot saves the current frame in JPEG format
- 2. Record start/record stop starts or stops local disc video recording (including audio)
- 3. Mute disables sound from camera (if available)
- 4. Full screen switches to live view mode in full screen (Full screen mode is also enabled after double-clicking on screen).
- 5. Digital zoom Launch digital zoom function



After enabling digital zoom, window for navigating digital zoom is displayed.

Please click the *Enable digital zoom* first, next choose zoom factors and select desired place on the screen to zoom in. Green rectangle indicates selected part of picture.

6. Frame Buffm Sec - Build a buffer to accumulate several video frame and play at a regular intervals. This function can make video smooth-going when the Network speed is slow and lag. If you select "100", the interval between every frame is fixed to 100 mSec. The slower the Network is, the bigger value should be selected. The default value is null.

4.2. Camera configuration

After clicking *Setup* button web page switches to configuration mode. On the left hand side you can see a list of camera parameters.

System - System settings

Network - Network settings

A/V setting - Audio and video settings

Event setting - Event and action settings

To get back to live view mode you have to click *Live* button in bottom-right corner of screen.

4.2.1. System settings

a. System information - Set up the camera name, select language, and set up the camera time.

SYSTEM			
System Information	System Information		
Oser Management	Server Information		
System Opdate	MAC Address: 00:18:9D:21:45:E7		
NETWORK	Camera Model:		
IP Setting	Server Name: IP Camera		
DDNS	Language: O English O Polski O Erench O Russian		
	 Italian Deutsch 		
A/V SETTING			
Image Setting			
Video Settino	Time Stamp: Enabled Olisabled		
Audio Setting	Position: O Top-Left O Top-Right O Bottom-Left O Bottom-Right		
naaro ooung	I ext: Enabled O Disabled		
EVENT SETTING	USD_Display Text Edit		
Event Setting	Time Setting		
Schedule Setting	Server Time: 2011/01/12 11:31:50 Time Zone: GMT+01:00		
I/O Setting	Date Format: 🧿 yyyy/mm/dd 💿 mm/dd/yyyy 🔘 dd/mm/yyyy		
Mail & FTP	Time Zone: GMT+01:00		
Log List	• NTP:		
SD Card	NTP Server: 198.123.30.132		
	Update: 6 🔫 Hour		
	Time Shift: 0 Minutes [-14401440]		
	Synchronize with PC's time		
	Date: 2011/01/12		
	Time: 10:32:45		
	O Manual		
	Date: 2011/01/12		
	Time: 10:32:29		
	The date and time remain the same		
	Apply		

- Camera model information about camera model
- MAC Address MAC address of a device
- Name-allows to enter server's description displayed both in the title bar and NMS software
- Language changes OSD language
- Time stamp enables or disables time and date on live view
- OSD position sets the dime/date displaying position
- Text text description on camera live view
- Date format- selects date display mode
- Time zone selects local time zone
- NTP: Server domain or IP address of an NTP server
- NTP: Update sets frequency of time update
- NTP: Time shift shifts time to local
- Synchronize with PC time synchronizes time and date with the PC clock
- Manual sets up a specific date and time (user-defined)
- The time and date remain the same disables time adjustment

eng

SYSTEM System Information User Management System Update	Anonymous Use	Us r Login	er Manageme	nt	
NETWORK IP Setting) Yes	O No		Set
DDNS	Add User				
A/V SETTING Image Setting Video Setting Audio Setting	Username: Password: Confirm:				Add/Set
EVENT SETTING	User List				
Event Setting Schedule Setting I/O Setting Mail & FTP Log List	Username root q	User Group Administrator Guest	Modify Edit Edit	Remove Remove	
SD Calu					

b. User management - tab responsible for adjusting user parameters, add new ones or delete existing.

- Anonymous user login allows anyone to watch live camera view
- Add user adds new user (guest). To add an account, please type in the user name and password, then click "Add/Set"
- User list Displays list of users. Changing a password or deletion of a user is possible here

Click *EDIT* to modify the user name and password, as depicted below.

	User Setup	355
Username:		
Password:		
Confirm:		ОК

To remove user, please click *REMOVE* and confirm by clicking *OK*. Deleting Administrator account is impossible. Up to 20 users are available.

c. System update - tab responsible for upgrading firmware, saving and restoring default camera settings.

SYSTEM		
User Management		System Update
System Update	Firmware Upgrade	
NETWORK	Firmware Version:	V3.2.55.3_NV
IP Setting DDNS	New Firmware:	Przeglądaj Upgrade
	Reboot System	
A/V SETTING Image Setting		Start
Video Setting Audio Setting	Factory Default	
EVENT SETTING		Start
Event Setting Schedule Setting	Setting Management	
VO Setting Mail & FTP Log List	Save As a File:	Right click the mouse button on <u>SETTING DOWNLOAD</u> and then select Save As to save current system's setting in the PC.
SD Card	New Setting File:	Przeglądaj
		Upgrade

• Firmware upgrade - Upgrades the camera with a new firmware

To update firmware online, please click the *BROWSE* button and then select new f/w file (.bin extension). Next, click *UPGRADE* and confirm with *OK* to proceed.

Caution:

Please contact your local distributor prior to software upgrade.

Caution:

You should close all other programs and access only single camera in the Internet Explorer browser at once. Power failure or turning off the device while upgrading the software results in camera damage and necessity for service repair.

- Reboot system pressing the START button restarts camera
- Factory default pressing the *START* button restores default settings (except the IP address)
- Setting management allows to export settings directly to a PC, or upgrade from previous using saved settings

4.2.2. Network

a. IP setting - table containing IP configuration and camera ports.



• IP assignment - allows to choose either DHCP server or manually set an IP address and other parameters

Information: Correct settings of IP address and subnet mask are necessary for proper operation of an IP camera. Defining gateways and DNS servers for using the camera outside the local network.

• IPv6 assignment—allows to choose either DHCP server or manually set an IP address and other parameters for IPv6 protocol

Port Assignment		
Web Page Port:	80	
HTTPS Port:	443	HTTPS Setting

• Ports - Allows to define ports for various network protocols.

Caution: Do not set the same port for different network protocol

UPnP		
UPnP:	Enabled	💭 Disabled
UPnP Port Forwarding:	🔘 Enabled	Ö Disabled
External Web Port:	80	
External HTTPS Port:	443	
External RTSP Port:	554	

- UPnP Allows to enable or disable camera access functions in network environment (available for Windows XP/Vista)
- UPnP redirect allows to share UPnP via a network router
- Web page port allows to redirect the HTTP port via a network router
- RTSP port allows to redirect RTSP port via a network router

RTSP Setting			
RTSP Server:	• Enabled	🔘 Disabled	
RTSP Authentication:	Disable 🗸		
RTSP Port :	554		
RTP Start Port:	5000		[10249997]
RTP End port:	9000		[102710000]

• RTSP Setting - RTSP server configuration options allow you to change the FTP server port and RTP ports used to connect for using UDP.

Multicast Setting (Based on the RTSP Server)			
Streaming 1:			
IP Address:	234.5.6.78	[224.3.1.0 ~ 239.255.255.255]	
Port:	6000	[1 ~ 65535]	
TTL:	15	[1 ~ 255]	
Streaming 2:			
IP Address:	234.5.6.79	[224.3.1.0 ~ 239.255.255.255]	
Port:	6001	[1 ~ 65535]	
TTL:	15	[1 ~ 255]	

• Multicast Settings - lets you configure multicast connections

ONVIF		
ONVIF:	• V2.20	🔍 V1.01 🛛 Disabled
Security:	🔵 Enabled	O Disabled
RTSP Keepalive:	• Enabled	Disabled

• ONVIF - ONVIF protocol settings. Allow you to set the compatibility with the earlier version of the protocol, enable authentication and the checking RTSP session is active.

Bonjour		
Bonjour:	Enabled	O Disabled
Bonjour Name:	IP_Camera	@00:0F:0D:27:91:7D

• Bonjoure –allows to enable/disable Bonjour settings

LLTD (Link Layer Topolo	gy Discovery)	
LLTD:	• Enabled	💭 Disabled

• LLTD - allows to enable/disable LLTD

User Management	HTTPS Setting	
System Update	Created Request	
NETWORK	Subject: C=TW, ST=, L=, O=, OU=, CN=	
IP Setting	Date: 2012/Oct/23 12:08:33	
HTTPS	Content Remove	
SNMP Arross List	Installed Certificate	
QoS/DSCP	Subject: C=TW, ST=, L=, O=, OU=, CN=	
IEEE 802.1x	Date: Mar 14 08:45:42 2038 GMT	1
PPPoE & DDNS	Content Remove	
Server(mail,FTF)	Connection Types	
A /V OFTTINO	HTTP & HTTPS 🗸	

b. HTTPS - Encryption tab allows you to force a connection when connected to the camera using the HTTPS protocol.

• Connection Type - selects the possible types of connections:

HTTP - allows you to access the camera using only the non-encrypted version of HTTP.

HTTPS - access to the camera is only possible using the HTTPS version of the lock.

HTTP & HTTPS - allows access to the camera via an encrypted and unencrypted connection.

Note: If you want to change the HTTP to HTTPS, you must switch to HTTP & HTTPS mode, then switch to HTTPS and vice versa.

eng

All rights reserved $\ensuremath{\mathbb{C}}$ AAT Holding sp. z o.o.

c. SNMP - umożliwia konfigurację usługi SNMP (Simple Network Managment Protocol)

User Management		SNMP
System Update	SNMP Setting	
NETWORK	SNMPv1 SNMPv2c	write
HTTPS	Read Community:	public
SNMP Access List QoS/DSCP IEEE 802.1x PPPoE & DDNS Server(Mail,FTP)	SNMPv3 Write Security Name: Authentication Type: Authentication Password:	write O MD5 O SHA
A/V SETTING Image Setting Video Setting Audio Setting EVENT SETTING Event Setting Schedule Setting	Encryption Type: Encryption Password: Read Security Name: Authentication Type: Authentication Password: Encryption Type: Encryption Password:	DES AES public MD5 SHA DES AES
Log List SD Card	SNMPv1/v2c Trap Trap Address: Trap Community: Trap Event:	public Cold Start Setting Changed Network Disconnected V3 Authentication Failed SD Insert/Remove

- SNMP v1 and SNMPv2c allows you to enter a password to read and write
- SNMPv3 allows you to set a password to write and write and to select the authentication method
- SNMPv1 / SNMPv2c Trap allows you to enter the IP address for the server Trap and a selection of events to be reported.
- Cold Start sending an alert after reboot or camera restart
- Setting Changed send a notification after changing the configuration of the camera
- Network Disconnected send a notification about network disconnection after reconnect.
- SNMPv3 authentication failure sends a message when an error occurs authorization
- SD card plugged / unplugged send a message when SD card is inserted/removed

eng



d. IP Filter - Configure a filter blocking access to the camera from specific IP addresses.

- Enable IP address filter select this field to enable IP address filtering
- IPv4 Setting allows to select *single* IP addres or *range* for IP subnet.
- Admin IP addres allows you to select the IP address that will not be blocked.

e. QoS/DSCP (Quality of Service/Diffrent Services Code point)

User Management			QoS/DSCP	
System Update	QoS/DSCP Setting			
NETWORK IP Setting	Enable QoS/DS	СР		
HTTPS	Live Stream:	0	(0~63)	
SNMP Access List	Event / Alarm:	0	(0~63)	
QoS/DSCP	Management:	0	(0~63)	
IEEE 802.1x				Apply

DSCP specifies a simple mechanism for classifying and managing network traffic; and provide QoS on IP networks. DSCP is a 6-bit in the IP header for packet classification purpose. Please define it for Live Stream, Event / Alarm and Management.

J	Ð		
System Update		IEEE 802.1x/EAP-TLS	
NETWORK	IEEE 802.1x Setting		
IP Setting	Enable IEEE 802.1x		
SNMP	Eapol version:	O v1 ● v2	
Access List	Identity:		
QoS/DSCP	Private key password:		
IEEE 802.1x PPPoE & DDNS Server/Mail ETP			Apply
	CA certificate:		Przegladaj
		Upload	
A/V SETTING Image Setting Video Setting	Status:		
Audio Setting		Remove	
	Client certificate:		Przeglądaj
EVENT SETTING Event Setting		Upload	
Schedule Setting	Status:		
I/O Setting Log List		Remove	
SD Card	Client private key:		Przeglądaj
		Upload	
	Status:		
		Remove	

f. IEEE 802.1x - allows you to configure access control mechanism for IEEE 802.1x / EAP-TLS.

- Enable IEEE 802.1x Select field control mechanism IEEE 802.1x
- Eapol version Check the version of the authentication server is used and select the correct version in the configuration window.
- Identity enter identity name
- Private key password enter password for verification and upload related certyficates

G. DDNS - allows to adjust DDNS settings



• DDNS Configuration - allows to enable DDNS which locates a device in the Internet by referring to the registered domain. It is used mainly when the Internet connection of the IP camera has a variable IP address.

In order to properly register service on a DDNS server please fill the host name, username and password fields. Additionally, please set the update frequency of the network IP address. STATUS window informs about current DDNS status and addresses stored on a server.

Information:

Schedule update time of 1440 minutes (one day) is recommended. If update takes place too frequently server may become blocked.

h. Server (Mail, FTP, SAMBA)

Mail Settings

User Management	Server Settings
System Update	Mail Setting
NETWORK IP Setting HTTPS SNMP Access List QoS/DSCP IEEE 802.1x PPPoE & DDNS Server(Mail,FTP)	Login Method:AccountMail Server:
A/V SETTING Image Setting Video Setting Audio Setting	Mail Port: 25 (Default 25) Secure Connect: OTLS OSSL Test FTP Setting Samba (Network storage)
EVENT SETTING	Apply

Login Method - selects authentication meted to account settings.

Mail Server - Mail sever address

Username - username for the e-mail account

Password - password for the e-mail account

Sender's Mail - specify e-mail address for the account

Receivers's Mail - specify receivers e-mails

BCC Mail

Mail Port - Mail server PORT

FTP Settings

User Management		Server Settings	
System Update	Mail Setting		
NETWORK	FTP Setting		
IP Setting	FTP Server:	192.168.124.163	
HTTPS	Username:	mq	
Access List	Password:	••••	
QoS/DSCP	Port:	21	
IEEE 802.1x	Path:	/	
Server(Mail,FTP)	Mode:	PORT V	
	Create the folder:	Yes ✔(ex:Path/20100115/121032m.avi)	
A /V SETTING			Test
Image Setting	Samba (Network stora	ge)	
Video Setting			Apply

FTP Server - FTP server address

User - user name

Password - password

FTP server port (default 21)

Path - the exact path for file storage

Operation - passive or port

Create a folder on - creating a separate folder for each day

SAMBA (Network Storage)

System information User Management	Server Settings
System Update	Mail Setting
NETWORK	FTP Setting
IP Setting	Samba (Network storage)
HTTPS SNMP	Location: (ex:\\Nas_ip\folder)
Access List QoS/DSCP	Workgroup: Username:
	Password:
Server(Mail,FTP)	Create the folder: Yes ∨ (ex:Path/20100115/121032m.avi) Test
A DU OFTITALO	Apply

Location - Server name and folder locatiion for wrting files

Workgroup -The workgroup name where the server is located

Username - name of the user authorized to write to the server

Create the folder - specifies whether to create a new folder in the path specified folder location

4.2.3. A/V setting

a. Image setting - tab with camera picture settings.



- Privacy Mask allows to enable three independent privacy zones. In order to activate a particular zone, please select a button corresponding to it and mark the area while pressing right mouse button. To erase a previously highlighted zone, please press the corresponding button. After performing adjustments, please apply them by selecting "*Save*".
- Brightness allow to adjust brightness level
- Contrast allow to adjust contrast level
- Hue allow to adjust hue level
- Saturation allows to adjust contrast level
- Sharpness set the level of sharpening the image
- AGC allow to adjust sensitivity of the camera
- Shutter Time Manual or automatic (two modes for indoor or outdoor installation)
- Sense-up extends the shutter speed settings in night mode (the longer the shutter speed the camera is more sensitive but moving objects will be more blurred
- D-WDR this function enables the camera to reduce the contrast to avoid over and under exposure
- AntiFog Improve the image clarity in the environments presenting high levels of smoke or fog
- Video orientation Flip or Mirror the image
- Lens Distortion Correction : Straight the curves in the borders of the image caused by the lens angles.
- Red Gain allows you to adjust the gain of red channel in the image
- Blue Gain allows you to adjust the gain of blue channel in the image
- 2 DNR sets the level of image filtering for 2D noise filter
- 3 DNR sets the level of image filtering for 3D noise filter

eng

b. Video setting - configures video streams and their parameters

Camera features up to 3 adjustable video streams that may be configured and run individually.

- Video system switches between display modes (PAL or NTSC)
- TV Output Focus Bar enables easy focus bar
- TV output selects display mode on the analogue output

Note : To start the service video output third video stream must be turned off

• Corridor mode - allows a reverse image proportions (height greater than width) of the camera rotated 90 or 270 degrees. For recording and for displaying this mode is necessary to support this mode device.

SYSTEM System Information	
User Management	Video Setting
System Update	Video System: PAL 🗸
NETWORK IP Setting HTTPS SNMP	TV Output: Auto ♥ (Auto : Based on the Video System) TV Output Focus Bar: ○ ON ○ OFF Corridor Mode: none ♥ Streaming 1 Setting
Access List	O Basic Mode
QoS/DSCP IEEE 802.1x PPPoE & DDNS	Resolution: 1920x1080 V Profile: Main V
Server(Mail,FTP)	Quality: Best V Video Frame Bate: 30 FPS V
A/V SETTING	Video Format: H.264 V
Video Setting	RTSP Path: ex:rtsp://IP_Address/ Audio:G.711
Audio Setting	Streaming 2 Setting
	Basic Mode O Advanced Mode O Close
Event Setting	Resolution: 640x480 V
Schedule Setting	Profile: Baseline 🗸
I/O Setting	Bitrate Control O CBR O VBR
SD Card	Video Quantitative: 7
	Video Bitrate: 512Kbps 🗸
	Video Frame 15 FPS V Rate:
	GOP Size: 1X FPS V GOP = 15
	Video Format: H.264 🗸
	RTSP Path: v2 ex:rtsp://IP_Address/v2 Audio:G.711
	3GPP Streaming Setting
	Open OClose (Format=H.264)

- Basic mode recommended for less experienced users
 - Resolution sets the stream's resolution
 - Quality depending on resolution and amount of frames
 - Video frame rate (FPS) up to 30 fps (depending on the camera model and settings)
 - Video format switches between H264/JPEG
 - RTSP path

- Advanced mode allows to fine tune camera parameters, by adding the following options:
 - Bitrate Control Mode CBR constant bit rate, VBR variable bit rate
 - Video quantitative (in VBR mode)
 - Video bit rate (in CBR mode)
 - -GOP size
- Cameras feature additional video stream suitable for mobile application (3GPP mode)
- eng
- **c.** Audio setting The cameras feature bidirectional sound transmission.

Allows to enable/disable audio input or microphone installed in the camera and subsequent audio playback possibility via the Web browser or video stream.

To enable sound transmission from a web browser to a camera please press *SPEAKER* button on the camera's live view tab (chapter 4.1.)

Information:

Due to the limited performance of IP camera the sound may become distorted in case of camera's high processor loading (high quality of the stream, too many viewers, simultaneous recording to SD card, etc.)

User Management	Audio	
System Update	IP Camera to PC	
NETWORK IP Setting HTTPS	● Enabled	
SNMP	Adjust Volume	
Access List QoS/DSCP IEEE 802.1x PPPoE & DDNS	Mic-In: 0 💙 Audio-Out: 0 🗸	pply
Server(Mail,FTP)		
A/V SETTING Image Setting Video Setting Audio Setting		

- Adjust Volume :
- Mic-in : Set the audio input gain on a scale of (-5 min to 4 Max)
- Audio-Out : Set the audio output gain on a scale of (-5 min to 4 Max)

eng

4.2.4. Event setting

- a. Event setting configuration of motion detection and network events
- Motion detection allows you to define three motion detection areas with each area featuring four motion detection zones. Sensitivity is set independently for each area. Three colours correspond to a defined detection zone first area (blue), second area (green), third area (red). After a specific area has been selected, add motion detection zone by clicking right mouse button



on the image and selecting specific area. To delete this area please right click once more. Response to motion detection events:

- sending E-mail message with an attachment,
- sending a file to FTP server,
- saving a file to SD card
- saving a file to SAMBA Server (NAS)
- activating alarm output

• Record file - selects file extension of the alarm messages

- Avi - video recording (with sound when active) whose length is a sum of pre and post alarm recording durations

- JPEG sequence - sequence of pictures whose length is a sum of pre and post alarm pictures (available for MJPEG compression)

- JPEG file - single picture

- Record time setting time of pre and post alarm
 - Pre alarm from 0 to 5 second
 - Post alarm from 0 to 10 second
- Network IP Check backup video recording mode, when network connection loss occurs. Following modes are available:

- Enabled/Disabled - function active/inactive

- Network Dis-connected - - detects physical connection loss (disconnection from the Ethernet). Lack of connection displays an appropriate message in the log, camera may be also record to SD Card.

- Network IP check - allows for checking the connection between the camera and a desired address. Lack of connection results in displaying appropriate message in the log, camera may be also switched to alarm recording mode.

- IP Address Network address or domain name used for checking.
- Interval time between two consecutive address checks
- Check failed Allows for setting the reaction :
 - -Connection failed four times. Reboot IP Camera
 - Save to SD card
b. Schedule



• Schedule setting - defines the time when camera reacts to alarm input signals and motion detection.

You can choose any specific day and hour and choose it by clicking right mouse button. Selected area change colour to green. To select all day please click desired day on the left hand side of the table. Selecting hour using method above is also possible. Selecting *ALL* fills in the whole table. If you click again on some hour or day it will be unselected (colour will change to white).

- Snapshot Allows to periodically send images either to E-mail, FTP or save them directly on an SD card:
 - Snapshot selects target location for images: E-mail, FTP or SD card (file parameters are defined in *EVENT SETTING* tab)
 - Interval time between subsequent snapshots
 - File name

c. I/O setting	
System mormation User Management	I/O Setting
System Update	Input Setting
NETWORK	Input 1 Sensor: N.O 🗸
IP Setting	Input 1 Action: 🛛 E-mail 🗹 FTP 🗌 Out1 📃 Save to SD card 🗌 Samba
HTTPS	Subject: GPIO In Detected!
SNMP Access List	Interval: 10 sec 🗸
QoS/DSCP	Based on the <u>schedule</u>
IEEE 802.1x	Output Setting
PPPoE & DDNS	Mode Setting: OnOff Switch Time Switch
Server(Mail,FTP)	Interval: 10 sec 🗸
	Apply
A/V SETTING	
Video Setting	
Audio Setting	
EVENT SETTING Event Setting Schedule Setting I/O Setting	

• Input setting

eng

- Input sensor NO or NC type
- Input action sending E-mail message with an attachment, sending a file to FTP server, activating the output, saving file to an SD card (file type is selected in *EVENT SETTING* tab)
- Subject e-mail subject
- Interval minimal time between successive alarm events
- Based on the schedule timetable for the inputs
- Output setting
 - Mode setting on/off or time switch
 - Interval duration of active output

Physical connections of inputs and outputs are described in section 5.1.

d. Log list

SYSTEM System Information		
User Management	LOG LIST	
System Update	System Logs	
NETWORK		Logs
IP Setting	Motion Detection Logs	
DDNS		Logs
	I/O Logs	
		Logs
A/V SETTING Image Setting	All Logs	
Video Setting		<u>Logs</u>
Audio Setting		
EVENT SETTING		
Event Setting		
Schedule Setting		
Mail & FTP		
Log List		
SD Card		

- System logs
- Motion detection logs
- I/O logs
- All logs

All events are described by time and date. Logon process is additionally described by the IP address of a logging user. The maximum number of events is 250 lines for each group.

e. SD memory card

SYSTEM System Information	
User Management System Update	Playback 20130418 SD Card: << 15192M / 15292M >>
NETWORK	SD Management
IP Setting HTTPS SNMP Access List QoS/DSCP IEEE 802.1x PPPoE & DDNS Server(Mail,FTP)	Auto Deletion: Off (Keep 1/ 2/ 3/ 4days) Off The 1st day The 2nd day The 3rd day The 4th day The 6th day The 7th day The 7th day The 8th day The 8th day
<u>A/V SETTING</u> Image Setting Video Setting Audio Setting	The 10th day The 15th day The 20th day The 25th day The 30th day
EVENT SETTING Event Setting Schedule Setting I/O Setting Log List SD Card	

• Playback tab contains SD card contents, sorted by date. Selecting a desired day displays list of videos nad pictures.

SYSTEM				
System Information		221212	110	Del
User Management		2013/04	4/18	Dei
System Update	Time	Video	Event Type	
NETWORK	08:23:19	082319m.avi	Motion Detection	
IP Setting	08:23:42	082342m.avi	Motion Detection	
HTTPS	08:25:28	082528m.avi	Motion Detection	
SNMP	08:26:29	082629m.avi	Motion Detection	
QoS/DSCP	08:29:52	082952m.avi	Motion Detection	
IEEE 802.1x	08:30:47	083047m.avi	Motion Detection	
PPP0E & DDNS	08:31:06	083106m.avi	Motion Detection	
Server(Mail,FTP)	08-34-23	083123m avi	Motion Detection	
	00.37.53	002262m avi	Motion Detection	_
A/V SETTING	00:52:55	00525511.avi	Motion Detection	
Image Setting	08:33:28	083328m.avi	Motion Detection	
Video Setting			12	
Audio Setting			File	es link daily.
EVENT SETTING				
Event Setting				
Schedule Setting				
I/O Setting				
SD Card				

Clicking on a desired file opens a window that allows either to open file or save it on a local HDD. Deleting unwanted records from the SD card is also possible.

It is possible to obtain list of recordings from selected day for automated downloading with freeware FlashGet application (www.flashget.com). To save list of files right-click on *Files link daily* link and choose *Save target as.*. to save file to PC.

In FlashGet application select *Import list* from *File* menu and open file that you have just saved from the camera.

New Database	Ctrl N		
New Database	Ctri+N	- 😰 👫 🤐 🚟 🎩 🕑 🚏 🛸 불 🍽 🕐 🚺 👘 🛛	
Open Database	Ctrl+0	Gina Consultated D. Elevered Left - Second N. D. LIDI	
Merge Database		Size Completed P Elapsed Left Speed N K OKL	
Save Database	Ctrl+S		
Save As			
		Vivieranie	
Import Previous File			
Import Previous Batch File		Szukaj w: 🔰 NVIP-TDN5410C_MPX1.0 👻 🌍 🧭 🗁 📰 🗸	
Export Information		*	
Export			
		AR	
Import Broken Downloads			
Import list	Ctrl+L		
Export list		SD_list	
Process Web Page File	Ctrl+W	-	
Recently Downloaded File	Ctrl+R	Nazwa pliku: SD_list Otwórz	
1 Default		Pliki typu: All Files (*.*)	
		URL list files (*.ist)	
Exit			

All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.

2 ▲ 082159 http://10.11.15.56/avi/20130418/082159m.avi 2 ▲ 082342 http://10.11.15.56/avi/20130418/082342m.avi 3 ▲ 082542 http://10.11.15.56/avi/20130418/082342m.avi 4 ▲ 082528 http://10.11.15.56/avi/20130418/082528m.avi 4 ▲ 082528 http://10.11.15.56/avi/20130418/082528m.avi 4 ▲ 082528 http://10.11.15.56/avi/20130418/082528m.avi 3 ▲ 08252 http://10.11.15.56/avi/20130418/082528m.avi	
Options Mark Highlight Choose OK	Cancel
	Add new download
	General Atemate URLs Advanced URL: http://10.11.15.56/avi/20130418/082159m.avi
	☑ Find alternate URLs through the mirror list file or Rp Search Referrer:
	Category: 🔁 Downloaded 🗸 📖
Δ.	Save to: C:\Downloads
	Rename: 082159m.avi
	V Login to Server:
	Usemane: root
	Start
	Manual Minediately
	© Schedule ▼

When window with files list appears click *OK* button to accept the selection. In next window *Login to server* check box should be selected and *Username* and *Password* should be filled with correct values *(The same as used in login process)*. Downloading to selected folder will start after pressing the *OK* button.

• SD Management tab lets you define numbers of day after which the latest recording will be deleted and allows you to format memory card. Selecting the 1st day means that files will kept for 24 hours from yesterday until now. When memory card will become full the oldest file will be deleted.

Note : Memory card operation will affect camera performance and will lower the framerate of the video.

Proper installation of SD card has been described in chapter 5.2

ELECTRIC CONNECTORS AND ACCESORIES

5. ELECTRIC CONNECTORS AND ACCESORIES

5.1. Description of camera alarm connectors.



• Alarm input electric connections



Alarm in	Normal state	5 V	Imax = 50 mA
	Active	0 V	

ELECTRIC CONNECTORS AND ACCESORIES

• Alarm output electric connections



A.1	Normal state	5 V	Imax = 50 mA
Alarm out	Active	0 V	-

5.2. SD card installation

Camera supports microSD/SDHC cards with their capacity up to 32GB. In order to install the card properly, please follow the instructions below:

- 1. Format the card in FAT32 file system using a PC computer
- 2. Turn the camera off
- 3. Mount SD card in the socket located at the camera's rear, according to the picture:
- 4. Turn the camera on
- 5. Check the SD card by checking its capacity in the SD CARD tab.



ELECTRIC CONNECTORS AND ACCESORIES

5.3. List of supported SD cards

Trascend	SDHC	Class4	16GB
	SDHC	Class4	32GB
	SD	Class4	16GB
	SD	Class4	32GB
	SDHC	Class6	4GB
	SDHC	Class6	8GB
	SDHC	Class6	16GB
	SD	Class6	4GB
	SD	Class6	8GB
	SD	Class6	16GB
	SDHC	Class10	4GB
	SDHC	Class10	8GB
	SDHC	Class10	16GB
SanDisk	SDHC	Class4	4GB
	SDHC	Class4	8GB
	SDHC	Class4	16GB
	SDHC	Class4	32GB

RESTORING FACTORY DEFAULTS

6. RESTORING FACTORY DEFAULTS

NOVUS IP cameras allow to restore defaults via:

- software (web browser level) resetting the camera settings
- hardware (using reset) restores factory defaults.

6.1. Restoring software factory defaults

Factory software default restores default settings of the IP camera except network settings. The camera re-starts then, taking about one minute to complete. Option to restore the factory default is described in *SYSTEM UPDATE* (chapter 4.2.1, point "c") tab.

6.2. Restoring hardware factory defaults in IP cameras

In order to restore factory defaults for the camera please follow the instructions:

- 1. Turn the device on
- 2. Press the DEFAULT button located at the rear of IP camera
- 3. Turn the camera on holding the button for 30 seconds.
- 4. Release the button after successful initialization
- 5. Log on after approx. 1 minute using default IP address (http://192.168.1.200) and default user name (root) and password (pass)

In the NVIP-ATM200 reset button is located as depicted below. For pressing button use a long thin object. (Paper clip for example)





AAT Holding sp. z o.o., ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, Polska tel.: 22 546 07 00, faks: 22 546 07 59 www.novuscctv.com

2015-01-27 MB

Instrukcja obsługi



NVIP-ATM200



INFORMACJE

Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC)

Oznakowanie CE

Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych wprowadzajacych dyrektywy: wprowadzających dyrektywy:

Kompatybilność elektromagnetyczna EMC 2004/108/EC.

Niskonapięciowa LVD 2006/95/EC. Dyrektywa ma zastosowanie do sprzetu elektrycznego przeznaczonego do użytkowania przy napięciu nominalnym od 50VAC do 1000VAC oraz od 75VDC do 1500VDC.

Dyrektywa WEEE 2002/96/EC

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Niniejszy produkt został oznakowany zgodnie z Dyrektywą WEEE (2002/96/EC) oraz późniejszymi zmianami, dotvczaca zużytego sprzetu elektrycznego elektronicznego. Zapewniajac prawidłowe złomowanie przyczyniaja się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.

Symbol umieszczony na produkcie lub dołączonych do niego dokumentach oznacza, że nasz produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów w celu recyklingu. Aby uzyskać dodatkowe informacie dotvczace recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować sie z przedstawicielem władz lokalnych, dostawca usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

Dvrektywa RoHS 2002/95/EC

Informacja dla użytkowników dotycząca ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym elektronicznym.

W trosce o ochronę zdrowia ludzi oraz przyjazne środowisko zapewniamy, że nasze produkty podlegające przepisom dyrektywy RoHS, dotyczącej użycia substancji RoHS niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wymaganiami tej dyrektywy. Jednocześnie zapewniamy, że nasze produkty zostały przetestowane i nie zawierają substancji niebezpiecznych

w ilościach mogących niekorzystnie wpływać na zdrowie człowieka lub środowisko naturalne.

Informacja

Urządzenie, jako element profesjonalnego systemu telewizji dozorowej służącego do nadzoru i kontroli, nie jest przeznaczone do samodzielnego montażu w gospodarstwach domowych przez osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy.

Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia danych zawartych na dysku lub innych urzadzeniach:

Producent nie ponosi odpowiedzialności w razie uszkodzenia lub utraty w trakcie eksploatacji Produktu danych zawartych na dyskach lub innych urządzeniach.

Obowiązek konsultowania się z Producentem przed wykonaniem czynności nieprzewidzianej instrukcją obsługi albo innymi dokumentami:

Przed wykonaniem czynności, która nie jest przewidziana dla danego Produktu w instrukcji obsługi, innych dokumentach dołączonych do Produktu lub nie wynika ze zwykłego przeznaczenia Produktu, należy, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Producenta za następstwa takiej czynności, skontaktować się z Producentem.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA!

ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI I OBSŁUGI REJESTRATORA.

UWAGA!

NIE WOLNO DOKONYWAĆ ŻADNYCH SAMODZIELNYCH NAPRAW. WSZYSTKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ REALIZOWANE JEDYNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW SERWISU.

- 1. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zawartymi w niej wymogami bezpieczeństwa;
- 2. Uprasza się o zachowanie instrukcji na czas eksploatacji kamery na wypadek konieczności odniesienia się do zawartych w niej treści;
- 3. Należy skrupulatnie przestrzegać wymogów bezpieczeństwa opisanych w instrukcji, gdyż mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników i trwałość oraz niezawodność urządzenia;
- 4. Wszystkie czynności wykonywane przez instalatorów i użytkowników muszą być realizowane zgodnie z opisem zawartym w instrukcji;
- 5. W czasie czynności konserwatorskich urządzenie musi być odłączone od zasilania;
- 6. Nie wolno stosować żadnych dodatkowych urządzeń lub podzespołów nie przewidzianych i nie zalecanych przez producenta;
- 7. Nie wolno używać kamery w środowisku o dużej wilgotności (np. w pobliżu basenów, wanien, w wilgotnych piwnicach);
- Nie należy instalować tego urządzenia w miejscu, gdzie nie można zapewnić właściwej wentylacji (np. zamknięte szafki, itp.), co powoduje zatrzymanie się ciepła i w konsekwencji może doprowadzić do uszkodzenia;
- Nie wolno umieszczać kamery na niestabilnych powierzchniach. Kamera musi być instalowany przez wykwalifikowany personel o odpowiednich uprawnieniach według zaleceń podanych w niniejszej instrukcji;
- 10.Urządzenie może być zasilane jedynie ze źródeł o parametrach zgodnych ze wskazanymi przez producenta w danych technicznych serwera wideo. Dlatego też, zabrania się zasilania kamery ze źródeł o nieznanych, niestabilnych lub niezgodnych z wymaganiami określonymi przez producenta parametrach;

рl

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	4
1. INFORMACJE WSTĘPNE	6
1.1. Charakterystyka ogólna	6
1.2. Dane techniczne NVIP-ATM200	7
1.3. Zawartość opakowania	8
2. URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP	9
2.1. Wymiary kamery	9
2.1. Opis ważniejszych złącz elektrycznych	9
2.2.Instalacja kamery	10
2.3. Uruchomienie kamery IP	11
2.4. Konfiguracja parametrów przy użyciu przeglądarki internetowej	13
3. POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW	14
3.1. Zalecana konfiguracja komputera PC do połączeń przez przeglądarkę WW	WW 12
3.2. Połączenie sieciowe z kamerą IP za pomocą przeglądarki Internet Explore	er14
3.3. Połączenie sieciowe z kamera IP za pomocą przeglądarki Mozilla Firefox	16
4. INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ	18
4.1. Wyświetlanie obrazu na żywo	18
4.2. Konfiguracja kamery	19
4.2.1. Ustawienia systemowe	20
a. Informacje systemowe	20
b. Użytkownicy	21
c. Aktualizacja systemu	22
4.2.2. Sieć	23
a. Ustawienia główne sieci	23
b. HTTPS	25
c. SNMP	26
d. Ustawienia filtrowania adresów IP	27
e. QoS/DSCP (Quality of Service/Diffrent Services Code Point)	27
f. IEEE 802.1x	28
g. PPPoE & DNS	29
h. Poczta,FTP,Samba	28

SPIS TREŚCI

4.2.3. Ustawienia A/V
a. Ustawienia obrazu
b. Ustawienia wideo
c. Ustawienia dźwięku
4.2.4. Obsługa zdarzeń
a. Zdarzenia
b. Harmonogram
c. Ustawienia wejść i wyjść
d. Dziennik zdarzeń
e. Karta pamięci microSD
5. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE I ZŁĄCZA AKCESORIÓW42
5.1. Opis podłączenia wejść i wyjść alarmowych
5.2. Instalacja karty SD
5.3. Lista kompatybilnych kart microSD
6. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH KAMERY 45
6.1. Programowe resetowanie ustawień kamery
6.2. Przywracanie ustawień fabrycznych kamery IP (sprzętowe)

pl

INFORMACJE WSTĘPNE

1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1. Charakterystyka ogólna

- Budowa modułowa, niewielkie rozmiary modułu kamerowego umożliwia instalację w miejscach niedostępnych dla klasycznych kamer
- Elektroniczna funkcja dzień/noc
- Czułość od: 0.1 lx/F=2.0 tryb kolorowy (AGC wł.), 0.1 lx/F=2.0 tryb czarno-biały (AGC wł.)
- Rozdzielczość przetwornika: 2 megapiksele
- Szeroki zakres dynamiki (WDR) funkcja poprawiająca jakość obrazu dla różnych poziomów oświetlenia sceny
- Wydłużony czas ekspozycji (DSS)
- Cyfrowa redukcja szumu (DNR)
- 3 strefy prywatności
- 1 wejście i 1wyjście alarmowe
- Dodatkowe funkcje: odbicie lustrzane, obrót obrazu o 180°, antyfog
- Wbudowany webserwer: kompresja i transmisja przez sieć wideo w czasie rzeczywistym
- Kompresja H.264,lub M-JPEG
- Rozdzielczość przetwarzania wideo:
 - 1920 x 1080 (FullHD)
 - 1280 x 720 (HD720)
 - 640 x 480 (VGA)
 - 320 x 240 (QVGA)
 - 176 x 144 (QCIF)
- Praca w trybie trójstrumieniowym możliwość definiowania kompresji, rozdzielczości, prędkości i jakości
- Przesyłanie wideo w standardzie RTP/RTSP
- Kontrola połączenia sieciowego oraz funkcja sprawdzania adresu IP
- Funkcje przed-alarmu i po-alarmu nagrywanie wideo w formacie AVI
- Funkcja harmonogramu
- Sprzętowa detekcja ruchu
- Wparcie dla urządzeń mobilnych strumień 3GPP
- Możliwość szerokiego definiowania reakcji systemu na zdarzenia alarmowe: e-mail z załącznikiem, zapis pliku na serwer FTP lub NAS, zapis pliku na kartę micro SD/SDHC, załączenie wyjścia alarmowego
- Oprogramowanie: NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM) do rejestracji wideo, podglądu "na żywo", odtwarzania oraz zdalnej konfiguracji urządzeń wideo IP
- Zasilanie: 12 VDC/PoE (Power over Ethernet)

INFORMACJE WSTĘPNE

	NVIP-ATM200
OBRAZ	
Przetwornik obrazu	2 MPX, matryca, 1/2.7"
Liczba efektywnych pikseli	1920 (H) x 1080 (V)
Czułość	0.1 lx/F=2.0 –tryb kolorowy (AGC wł.),
	0.1 lx/F=2.0 -tryb czarno biały (AGC wł.)
Wydłużona migawka (DSS)	x5
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	tak
Szeroki Zakres dynamiki (WDR)	8 poziomów
OBIEKTYW	
Typ obiektywu	pinhole, f=4.3 mm/F=2.0
Poziomy kąt widzenia obiektywu	73°
DZIEŃ/NOC	
Rodzaj	elektroniczna funkcja dzień/noc
Tryb przełączania	automatyczny
SIEĆ	
Rozdzielczość strumienia wideo	1920 x 1080 (FullHD), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA),
	320 x 240 (QVGA), 176x 144 (QCIF)
Prędkość przetwarzania	30 kl/s dla każdej rozdzielczości*
Tryb wielostrumieniowy	3 strumienie
Kompresja wideo/audio	H.264, M-JPEG/G.711(64K),G.726(32K,24K)
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 5
Obsługiwane protokoły sieciowe	ONVIF (2.2), IPV6, IPV4, HTTP, HTTPS, SNMP, QOS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPP0E, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour
Programy na PC	NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
POZOSTAŁE FUNKCJE	
Menu ekranowe	w oknie przeglądarki, języki: polski, angielski, rosyjski i inne
Strefy prywatności	3
Detekcja ruchu	tak
Prealarm/postalarm	0-5 s / 0-10 s
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na NAS, zapis na kartę SD, aktywacja wyjścia alarmowego
INTERFEJSY	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - do celów serwisowych
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Gniazdo kart pamięci	microSD
PARAMETRY INSTALACYJNE	
Wymiary (mm)	moduł kamery : 36 (szer) x 36 (wys) x 20 (gł) główny moduł : 50 (szer) x 27 (wys) x 97.9 (dł)
	długość kabla między modułami : 3000
Masa	280 g
Obudowa	aluminiowa, w kolorze czarnym
Zasilanie	PoE,12 VDC
Pobór mocy	2.88 W (DC 12V) , 4.32 W (PoE)
Temperatura pracy	0°C ~ 45°C

*Tylko dla strumienia głównego i pomocniczego

INFORMACJE WSTĘPNE

1.3. Zawartość opakowania

Po otwarciu należy upewnić się czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:

- Kamera IP (dwa moduły)
- Skrócona instrukcje obsługi urządzenia.

Jeżeli którykolwiek z elementów został uszkodzony w transporcie, należy spakować zawartość z powrotem do oryginalnego opakowania i skontaktować się z dostawcą.

UWAGA!

Jeżeli urządzenie przyniesione zostało z pomieszczenia o niższej temperaturze należy odczekać aż osiągnie temperaturę pomieszczenia, w którym ma pracować. Nie wolno włączać urządzenia bezpośrednio po przyniesieniu z chłodniejszego miejsca. Kondensacja zawartej w powietrzu pary wodnej może spowodować zwarcia i w konsekwencji uszkodzenie urządzenia.

Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z opisem i rolą poszczególnych wejść, wyjść oraz elementów regulacyjnych, w które wyposażone są kamery.

2. URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP

2.1. Wymiary kamery

Wymiary podane w milimetrach. Długość kabla dołączonego modułu kamery wynosi 3 m.





pl

2.2. Opis złącz elektrycznych modułu głównego



- 1. Blok złączy zaciskowychwejść/wyjść alarmowych i wejść/wyjść audio
- 2. Złącze RJ-45 odbiornika sygnału z modułu kamery
- 3. Złącze zasilające 12 VDC
- 4. Złącza zaciskowe do połączenia serwisowego wyjścia sygnału video BNC
- 5. Port Ethernet 100 Mb/s (gniazdo RJ-45) z zasilaniem PoE

2.2. Instalacja kamery

A) Wybierz miejsce montażu modułu kamery i przymocuj stojak modułu kamery do podłoża za pomocą śruby.

B) Umieść moduł kamery pomiędzy widełki stojaka i zamontuj moduł za pomocą dwóch śrub.



C) Dopasuj położenie kamery i dokręć śruby mocujące



D) Zamontuj moduł główny i podłącz moduł kamerowy do portu oznaczonego jako "Signal Recevier"



E) (opcjonalny) Ustawienie kamery przy pomocy serwisowego wyjścia analogowego (BNC).

Podłącz złącze BNC do złącza analogowego wyjścia wideo (Kolor biały zacisk *Video*, kolor czarny zacisk G). Następnie podłącz monitor serwisowy do wyjścia BNC

Podłącz zasilanie 12 VDC do złącza zasilania *DC 12V* lub kabel sieciowy z zasilaniem PoE do złącza *Etherent PoE*.

Po około 30 sekundach powinien pojawić się obraz z kamery ułatwiający skierowanie kamery na wybraną scenę. W lewym górnym ekranie pojawia się informacja o aktualnym adresie IP kamery.

2.3. Uruchomienie kamery IP

W celu uruchomienia kamery należy podłączyć kabel ethernetowy do gniazda sieciowego RJ45 kamery IP, a drugi koniec do przełącznika sieciowego PoE (IEEE 802.3af).

Możliwe jest również zasilenie kamery z zewnętrznego stabilizowanego zasilacza o parametrach spełniających wymagania kamery.

Po uruchomieniu zasilania zostanie zaświeci się zielona dioda na porcie Ethernet w wewnętrznej obudowie kamery. Rozpocznie się proces uruchomienia kamery który może potrwać około 1 minuty. Po tym czasie można przystąpić do łącznia się z kamera przy pomocy przeglądarki internetowej.

Zalecaną metodą uruchomienia i konfiguracji kamery IP jest połączenie jej do komputera PC lub laptopa w wydzielonym przełączniku PoE, do którego nie ma podłączonych innych urządzeń. W przypadku zasilania z zewnętrznego zasilacza wystarczy zastosować dowolny przełącznik sieciowy, lub kabel podłączony bezpośrednio do komputera. W celu uzyskania danych potrzebnych do konfiguracji sieci (adres IP, brama, maska sieci itd.) należy skontaktować się z administratorem sieci.

• Połączenie wykorzystujące przełącznik sieciowy z PoE



• Połączenie wykorzystujące zewnętrzne zasilanie kamery i przełącznik sieciowy



• Połączenie wykorzystujące zewnętrzne zasilanie kamery i kabel ethernetowy skrosowany



Informacja:

Zasilacz zewnętrzny nie wchodzi w skład zestawu., należy się w niego zaopatrzyć we własnym zakresie

2.4. Konfiguracja parametrów przy użyciu przeglądarki internetowej

Domyślne ustawienia sieciowe dla kamery

- 1. Adres IP = **192.168.1.200**
- 2. Maska sieci 255.255.255.0
- 3. Brama 192.168.1.254
- 4. Nazwa użytkownika root
- 5. Hasło pass

Znając adres IP kamery należy ustawić adres IP komputera w taki sposób aby oba urządzenia pracowały w jednej podsieci (dla adresu IP kamery 192.168.1.200 jako adres IP komputera PC możemy ustawić adres z zakresu 192.168.1.0 - 192.168.1.254, np.: 192.168.1.60). Niedopuszczalne jest ustawianie adresu komputera takiego samego jak adres kamery.

Wykorzystując połączenie przez przeglądarkę internetową Internet Explorer lub oprogramowanie NMS należy ustawić docelową konfigurację sieciową (adres IP, maskę sieci, bramę, serwery DNS) lub włączyć tryb pracy DHCP pozwalający na pobranie adresu IP z serwera DHCP (wymagany jest wówczas działający serwer DHCP). W przypadku korzystania z serwera DHCP należy upewnić się co do długości okresu dzierżawy adresu IP, jego powiązania z adresem MAC kamery IP w celu uniknięcia zmiany lub utraty adresu IP w czasie pracy urządzenia lub chwilowej awarii sieci / serwera DHCP. Należy pamiętać że po zmianie adresu IP kamera zostanie zresetowana i trzeba wpisać nowy adres w przeglądarce internetowej.

Po konfiguracji ustawień sieciowych pozwalających na bezkonfliktową pracę urządzenia, kamerę IP możemy podłączyć do sieci docelowej.

pl

3 POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW

3.1. Zalecana konfiguracja komputera PC do połączeń przez przeglądarkę WWW

Poniższe wymagania dotyczą połączenia z kamerą IP przy założeniu płynnego wyświetlania obrazu wideo w rozdzielczości 1920x1080 dla 30kl/s.

1. Procesor Intel Dual Core 2.53 GHz lub wyższy

2. Pamięć RAM min 1024 MB

- 3. Karta grafiki (dowolna obsługująca wyświetlanie Direct 3D z min. 128MB pamięci RAM)
- 4. System operacyjny Windows 7, Windows Vista, Windows XP
- 5. Direct X w wersji 9.0 lub wyższej
- 6. Karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s

3.2. Połączenie sieciowe z kamerą IP za pomocą przeglądarki Internet Explorer

W pasku adresu przeglądarki Internet Explorer należy wpisać adres IP kamery. Jeśli podany adres jest prawidłowy i docelowe urządzenie jest w danej chwili osiągalne zostanie wyświetlone okno logowania do interfejsu sieciowego:

Łączenie z 192.168	8.1.200 ? ×
	E E
Serwer 192, 168, 1, 20 użytkownika i hasła,)0 w lokalizacji IP Camera wymaga nazwy
Ostrzeżenie: ten serv użytkownika i hasła w uwierzytelnienie bez	ver żąda wysłania Twojej nazwy v niezabezpieczony sposób (podstawowe bezpiecznego połączenia).
<u>N</u> azwa użytkownika:	🖸 root 💌
Hasło:	••••
	🗖 Zapamietaj moje hasło
	OK Anuluj

Domyślny użytkownik to **root** a hasło **pass**. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zmianę domyślnych wartości. Nową nazwę użytkownika i hasło należy zapamiętać lub zapisać w bezpiecznym miejscu.

Po prawidłowym zalogowaniu się do kamery Internet Explorer pobierze z urządzenia aplet odpowiedzialny za wyświetlanie obrazu z kamery. W zależności od aktualnych ustawień bezpieczeństwa może okazać się konieczne zaakceptowanie nieznanego dla systemu formantu ActiveX. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na komunikacie, wybrać opcję "Uruchom dodatek" a następnie kliknąć *Zainstaluj*.

🖉 IP_Camera - W	indows Internet Explorer		- 🗆 ×
	nttp://192.168.1.200/	💌 😣 🐓 🗙 ಶ Live Search	P -
🔆 Ulubione 🏾 後	IP_Camera	🛉 🛧 🖾 👻 🚍 🔹 Strona 🗸 Bezpieczeństwo 🔸 Narzędzia	• 🔞 • »
Ta witryna sieci \ wydawca) [*] . Jeśli	Neb chce uruchomić następujący dod ufasz tej witrynie oraz dodatkowi i chc	latek: "Web Web h 2 Antion X Control Madulation (Granup Tikowany esz zezwe Un chamiai dodatek we wezwetkich withmach	×
		Jakie jest zagrożenie?	-
		Pomoc paska informacji	
	Czy chcesz uruchomić ten fo Nazwa: WebWatch2 ActiveX Wydawca: IPCAM (niezwery Ten formant ActiveX zo programu lub podczas wtedy, gdy ufasz wyd Jakie jest zagrożenie?	ormant ActiveX? X Control Module fikowany wydawca) Uruchom Nie uruchamiaj ostał dodany do komputera podczas instalowania innego instalowania systemu Windows. Uruchamiaj go tylko lawcy i witrynie sieci Web, która żąda tego formantu.	

Jeżeli instalacja przeprowadzona w ten sposób się nie powiedzie należy zmieć ustawienia zabezpieczeń przeglądarki. Aby to zrobić należy w przeglądarce Internet Explorer wybrać: *Narzędzia > Opcje internetowe > Zabezpieczenia > Poziom niestandardowy* i następnie zmienić:

- Pobieranie niepodpisanych formantów ActiveX należy ustawić Włącz lub Monituj
- Inicjowanie i wykonywanie skryptów formantów ActiveX niezaznaczonych jako bezpieczne do wykonywania należy ustawić Włącz lub Monituj

Można również dodać adres ip kamer do strefy Zaufane witryny i ustawić dla tej strefy niski poziom zabezpieczeń.

Dodatkowo w przypadku pracy w systemie Windows Vista możliwe jest zablokowanie apletu ActiveX przez program Windows Defender. W takim przypadku należy zezwolić na uruchamianie dodatku lub po prostu wyłączyć działanie aplikacji Windows Defender.

W programie Internet Explorer 11 w przypadku problemów z zładowaniem apletu wyświetlającego obraz należy dodać adres witryny do widoku zgodności. Wybierz *Ustawienia widoku zgodności* a następnie naciśnij przycisk *Dodaj* aby dodać adres witryny kamery. Następnie wybierz przycisk *Zamknij*.

Drukuj	•				
Plik		<u>D</u> odaj te	ę witrynę sieci Web:		
Powiększenie (100%)	• •	192.16	58.222.111		Dod <u>a</u> r
Bezpieczeństwo		Witryny	[,] sieci Web dodane do Widoku zo	jodności:	
Dodaj witrynę do menu Start					<u>U</u> suń
Wyświetl pobrane pliki	Ctrl+J				
Zarządzaj dodatkami					
Narzędzia deweloperskie F12					
Przejdź do przypiętych witryn					
Ustawienia widoku zgodności					
Zgłoś problemy z witryną sieci Web					
Opcje internetowe		🔽 Wyś	wietlaj witryny <u>i</u> ntranetu w wido	ku zgodności	
Internet Explorer — informacje		🗖 Użyj	list zgodności firmy Microsoft		

3.3. Połączenie sieciowe z kamera IP za pomocą przeglądarki Mozilla Firefox

Możliwe jest również połączenie z kamerą przy pomocy przeglądarki Mozilla Firefox, ale nie oferuje ona pełnej funkcjonalności kamery, dlatego zalecaną przeglądarką jest Internet Explorer. Pierwsze uruchomienie kamery IP w przeglądarce Firefox przebiega podobnie do jak w przypadku IE. Po wpisaniu właściwego adresu IP należy wpisać użytkownika i hasło. Domyślny użytkownik to **root** a hasło **pass**. Następnie zostanie wyświetlony monit, aby zainstalować brakujące wtyczki. Należy posiadać uprawnienia administratora, aby proces instalacji wtyczki przebiegał prawidłowo.





Następnie pojawi się okno potwierdzające instalację poszczególnych komponentów. Po prawidłowym zainstalowaniu niezbędnych składników w oknie przeglądarki powinien pojawić się obraz z kamery.

4. INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ

4.1. Wyświetlanie obrazu na żywo



- 1. Wybór rozmiaru wyświetlenia podglądu strony w oknie przeglądarki
- 2. Wybór strumienia do podglądu na żywo (jeśli dostępne)
- 3. Sterowanie wyjściami pozwala załączyć lub wyłączyć wyjście alarmowe kamery (jeśli dostępne)
- 4. Liczba aktywnych połączeń informacja o ilości strumieni wideo wysyłanych przez kamerę
- 5. Włącz głośnik uaktywnia wysyłanie dźwięku przez wyjście audio kamery (jeśli dostępne)
- 6. Zdjęcie zapis aktualnego obrazu jako plik jpeg
- 7. Konfiguracja przejście do okna konfiguracji kamery
- 8. Alarm informacja o alarmie z wejścia lub detekcji ruchu
- 9. OSD aktualna data i godzina

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na ekranie wideo dostępne są następujące funkcje:

1. Zdjęcie - zapis aktualnego obrazu jako plik jpg

2. Nagrywanie wideo - uruchomienie nagrywania wideo z dźwiękiem w miejscu wskazanym przez użytkownika

- 3. Wycisz umożliwia wyciszenie dźwięku z kamery (jeśli dostępne)
- 4. Pełny ekran powoduje wyświetlenie obrazu w trybie pełnoekranowym

Podwójne kliknięcie na ekranie wideo również powoduje przejście w pełnoekranowy tryb wyświetlania.

5. Zoom cyfrowy - umożliwia powiększenie wybranego obszaru obrazu

Po uruchomieniu tej funkcji pojawi się okno nawigacji przybliżeniem



Należy kliknąć *Cyfrowy zoom*, następnie wybrać suwakiem krotność przybliżenia i kliknąć na podglądzie wideo w miejsce do którego przybliżony obraz ma się wyśrodkować. Zielona ramka określa wielkość obrazu który jest przybliżony.

6. Wielkość bufora - ustawia czas przez jaki kamera zbiera ramki i wyła je w regularnych odstępach. Funkcja poprawia płynność przy słabym połączeniu sieciowym. Im słabsze połączenie tym większą wartość czasu należy ustawić. (domyślne ustawienie bez buforowania)

4.2. Konfiguracja kamery

Po kliknięciu przycisku *Konfiguracja* przejdziemy do okna zmiany ustawień urządzenia. Po lewej stronie mamy zbiorczą listę parametrów urządzenia.

System - Ustawienia systemu

Sieć - Ustawienia sieciowe

Ustawienia A/V - Ustawienie audio i wideo

Obsługa zdarzeń- Konfiguracja zdarzeń

Aby powrócić do okna podglądu kamery należy kliknąć przycisk "*Na żywo"*, który znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.

pl

4.2.1. Ustawienia systemowe

a. Informacje systemowe - zakładka pozwala ustawić opis, czas i język kamery

System						
Informacje systemowe		Info	rmacje sy	stemowe		
Altualizacia sustamu	Informacje o serw	rerze				
Aktualizacja systemu	Adres MAC:	00:1B:9D:01:6E:	B4			
	Model kamery	MMP TOMMC	MP12.8			
Ustawienia główne	Serwer:	Kolorowa		🔲 Pasek sta	inu	
DDNS	lezyk :	English	O Polsk	i 💿 e	rench	Russian
		Italian	Deute	sch		- rassan
listawienia A/V		- Italian	- Deal	5011		
Ustawienia obrazu	Ustawienia	-	-			
Ustawienia wideo	Znacznik czasu:	💭 Załącz	9 Wyłącz –			
Dźwiek	Pozycja:	Lewy górny	y 💿 Prawy	górny 🔍 Le	ewy dolny	Prawy dolny
	Tekst:	🔘 Załącz	Wyłącz			
Obsługa zdarzeń		OSD_NVIP	<u>Edycja</u>			
Zdarzenia	Ustawienia czas	u				
Harmonogram	Czas serwera:	2010/12/21 16	:11:33 Stre	fa czasowa	GMT+01:00	
Ustawienia We/Wy	Format daty:	🤨 rrrr/mm/da	d 💿 mm/da	d/rrrr 💿 dd		
Poczta i FTP	Strefa czasowa:	GMT+01:00				
Dziennik zdarzeń	NTP					
Karta pamięci	Serwer NTP:	198.123.30.132				
	Aktualizacja co:	6 🚽 God				
	Przesunięcie:	0 Minu				
	💿 Czas kompu	itera PC				
	Data:	2010/12/21				
	Czas:	15:13:59				
	Ręczna konf	figuracja				
	Data:	2010/12/21				
	Czas:	15:13:17				
	O Data i czas i	pozostaja b <u>ez z</u>	mian			
						Zastosuj

- Model kamery informacja o modelu kamery
- Adres MAC informacja o adresie MAC urządzenia
- Nazwa pozwala wprowadzić opis serwera wyświetlany w pasku tytułowym oraz w programie NMS
- Język wybór języka interfejsu
- Znacznik czasu włączenie daty i godziny na obrazie na żywo
- Pozycja pozycja daty i godziny wyświetlanej na obrazie
- Tekst tekst OSD wyświetlany na obrazie kamery
- Format daty wybór rodzaju wyświetlania daty
- Strefa czasowa wybór strefy czasowej
- NTP: Serwer definiowanie serwera czasu NTP
- NTP: Odświeżanie ustawienie częstotliwości aktualizacji
- NTP: Przesunięcie ustawienie przesunięcia czasu
- Czas komputera PC zegar kamery synchronizowany jest z zegarem PC
- Ręczne ustawienie czasu czas wprowadzany ręcznie
- Czas i data bez zmian zegar kamery pozostaje bez zmian

System					
Użytkownicy			Użytkownicy		
Aktualizacja systemu	Logowanie anoni	imowe			
Sieć Ustawienia ołówne		🔵 Tak	🗿 Nie		Zastosuj
DDNS	Dodaj użytkownik	(a			
	Użytkownik: Hasło:				
Ustawienia A/V Ustawienia obrazu Ustawienia wideo Ustawienia dźwięku	Potwierdzenie:				Dodaj
Obsługa zdarzeń	Lista użytkownik	ów			
Zdarzenia Harmonogram Ustawienia We/Wy Poczta i FTP Dziennik zdarzeń Karta pamięci	Użytkownik root q	User Group Administrator Guest	Modyfikuj Edytuj Edytuj	Usuń Usuń	

b. Użytkownicy - W tej zakładce można zdefiniować użytkowników, ich hasła dostępu oraz uprawnienia

- Logowanie anonimowe funkcja ta pozwala na oglądanie obrazu z kamery bez konieczności podawania hasła
- Dodawanie użytkownika umożliwia wprowadzenie nowych użytkowników (gości)
- Lista użytkowników lista zdefiniowanych użytkowników

Klikając na polecenie EDYTUJ można wprowadzić nowe hasło dla wybranego użytkownika,

Konf	iguracja użytkowników	
Użytkownik:	root	
Hasło:	••••	
Potwierdzenie:	••••	OK

jak w oknie poniżej.

Aby usunąć danego użytkownika należy wybrać funkcję *USUŃ* i potwierdzić *OK*. Nie istnieje możliwość usunięcia konta administratora. Maksymalna liczba użytkowników wynosi 20.

c. Aktualizacja systemu - zakładka ta pozwala wgrać nowe oprogramowanie, zresetować urządzenie oraz zachować lub wczytać ustawienia kamery.

System Informacje systemowe		
Użytkownicy		Aktualizacja systemu
Aktualizacja systemu	Aktualizacja firmware	'u
Sieć	Wersja firmware'u:	V3.2.55.3_NV
Ustawienia główne	Nowy firmware:	Przeglądaj
DDNS		Aktualizacja
	Restart systemu	
Ustawienia A/V Ustawienia obrazu		Start
Ustawienia wideo	Ustawienia fabryczne	
Ustawienia dźwięku		Start
Obsługa zdarzeń		<u>our</u>
Zdarzenia	Zarządzanie konfigur	acją
Harmonogram Ustawienia We/Wy Poczta i FTP	Zapisz konfigurację do pliku:	Kliknij prawym klawiszem na <u>ZAPISZ KONFIGURACJĘ</u> a następnie wybierz Zapisz jako by ustawienia zapisać do pliku.
Dziennik zdarzen Karta pamięci	Wczytaj konfigurację:	Przeglądaj
		Aktualizacja

• Aktualizacja firmware'u - funkcja umożliwiająca wgranie nowego oprogramowania.

W celu aktualizacji oprogramowania należy przy użyciu przycisku *PRZEGLĄDAJ* należy wybrać właściwy plik o rozszerzeniu "bin". Następnie należy użyć przycisku AKTUALIZACJA i potwierdzić chęć dokonania aktualizacji przyciskiem OK.

Uwaga:

Przed podjęciem próby aktualizacji oprogramowania należy skontaktować się z dystrybutorem sprzętu.

Zalecane jest zamkniecie pozostałych programów i uruchomienie tylko jednej kamery przy użyciu przeglądarki Internet Explorer. Zanik zasilania lub wyłączenie urządzenia w trakcie procesu aktualizacji oprogramowania skutkuje uszkodzeniem kamery i koniecznością naprawy serwisowej.

- Restart systemu po wciśnięciu przycisku START system zostanie zrestartowany
- Ustawienia fabryczne po wciśnięciu przycisku *START* system przywróci ustawienia fabryczne (adres IP nie zostanie zresetowany)
- Zarządzanie konfiguracją pozwala na zapisanie istniejącej konfiguracji do pliku oraz wczytanie konfiguracji z istniejącego pliku.

4.2.2. Sieć

a. Ustawienia główne sieci - zakładka zawiera opcje konfiguracji sieci, portów oraz UPnP

	Ustawienia główne sieci
Parametry adresu IP	
О рнср	
 Statyczny 	
Adres IP:	192.168.222.111
Maska podsieci:	255.255.0.0
Brama:	192.168.1.254
DNS 0:	168.95.1.1
DNS 1:	168.95.192.1
Parametry adresu IPv6	
🔽 Załączone IPv6	
🔲 Użyj następującego	adresu IPv6
DHCPv6:	🔘 Załączone 🔍 Wyłączone

• Parametry IP - opcja pozwala na zdefiniowanie statycznego adresu IP lub wybranie trybu DHCP

Informacja: Właściwe ustawienie adresu IP i maski sieciowej jest niezbędne do prawidłowego działania kamery. Definiowanie bramy i serwerów DNS jest konieczne przy pracy kamery poza siecią lokalna.

Parametry IP v6 - opcja pozwala na zdefiniowanie statycznego adresu IP lub wybranie trybu DHCP

Porty		
Port HTTP:	80	
HTTPS Port:	443	Ustawienia HTTPS

• Porty - opcja pozwala na definiowanie dowolnych portów dla różnych protokołów sieciowych.

Uwaga: Nie należy ustawiać takich samych numerów portów dla różnych transmisji sieciowych.

UPnP	
UPnP:	🖸 Załącz 🔍 Wyłącz
UPnP - przekierowanie portu:	Załączone O Wyłączone
Zewnętrzny port WWW:	80
Zewnętrzny port HTTPS:	443
Zewnętrzny port RTSP:	554

- UPnP funkcja umożliwiające załączenie lub wyłączenie funkcji dostępu do kamery w otoczeniu sieciowym (dotyczy systemów Windows XP/Vista)
- Przekierownie usługi UPnP funkcja pozwalająca na udostępnienie usługi UPnP przez router sieciowy.
- Zewnętrzny port WWW- funkcja pozwalająca na przekierowanie portu WWW przez router sieciowy.
- Zewnętrzny port RTSP- funkcja pozwalająca na przekierowanie portu RTSP przez router sieciowy.

pl

Ustawienia RTSP			
Serwer RTSP:	🔍 Załączone	🔍 Wyłączone	
Uwierzytelnianie RTSP:	Disable 🗸		
RTSP Port :	554		
Pierwszy port RTP:	5000		[10249997]
Ostatni port RTP:	9000		[102710000]

• Ustawienia RTSP - opcje konfiguracjo serwera RTSP umożliwiaj zmianę porów dla serwera RTSP i portów RTP używanych przy łączeniu się z użyciem protokołu UDP.

Ustawienia multicastu		
Strumień 1		
Adres IP:	234.5.6.78	[224.3.1.0 ~ 239.255.255.255]
Port:	6000	[1 ~ 65535]
TTL:	15	[1 ~ 255]
Strumień 2		
Adres IP:	234.5.6.79	[224.3.1.0 ~ 239.255.255.255]
Port:	6001	[1 ~ 65535]
TTL:	15	[1 ~ 255]

• Ustawienia multicastu - pozwala na konfigurację ustawień połączeń typu multicast

ONVIF		
ONVIF:	🔍 V2.20 🔍 V1.01 🔍 Wyłączone	
Uwirzytelnianie:	🔘 Załączone 🛛 🔍 Wyłączone	
Podtrzymuj sesje RTSP:	🖸 Załączone 🛛 Wyłączone	

 ONVIF - ustawienia dla protokołu ONVIF. Umożliwiają ustawienie kompatybilności z wcześniejsza wersja protokołu, uruchomienia uwierzytelnienia dostępu do protokołu ONVIF oraz włączenia sprawdzenia aktywności sesji RTSP

Bonjour		
Bonjour:	🔘 Załączone	O Wyłączone
Serwer Bonjour:	IP_Camera	@00:0F:0D:27:91:7D

• Bonjour - umożliwia uruchomienie usługi Bonjour

pl



• LLTD - umożliwia uruchomienie usługi LLTD

b. HTTPS - zakładka umożliwia wymuszenie szyfrowania połączeń przy połączeniu z kamera używając protokołu HTTPS.

System Informacje systemowe	нттрѕ		
Aktualizacja systemu	Utworzone żądanie		
Sieć	Tytuł C=TW , ST= , L= , O= , OU= , CN=		
Ustawienia główne	Ważny do 2012/Oct/23 12:08:33		
HTTPS	Właściwości Usuń		
SNMP	Zainstalowany certyfikat		
QoS/DSCP	Tytuł C=TW, ST=, L=, O=, OU=, CN=		
IEEE 802.1x	Ważny do Mar 14 08:45:42 2038 GMT		
PPPoE & DDNS	Właściwości Usuń		
Poczta, FTP, Samba	Typ połączenia		
	HTTP & HTTPS V		

Typ połączenia - wybiera możliwe typy połączeń :

HTTP - pozwala na dostęp do kamery tylko przy użyciu nie szyfrowanej wersji protokołu HTTP.

HTTPS - dostęp do kamery możliwy jest tylko przy użyciu szyfrowej wersji protokołu HTTPS.

HTTP & HTTPS - umożliwia dostęp do kamery przy użyciu szyfrowanego i nieszyfrowanego połączenia.

Informacja : Jeśli chcesz zmienić HTTP na HTTPS, należy przełączyć się na HTTP&HTTPS trybie, a potem przejść do trybu HTTPS i odwrotnie.

c. SNMP - umożliwia konfigurację usługi SNMP (Simple Network Managment Protocol)

Użytkownicy		SNMP
Aktualizacja systemu	Ustawienia SNMP	
Siné	SNMPv1 SNMPv2c	
Ustawienia główne	Hasło zapisu:	write
HTTPS	Hasło odczytu:	public
SNMP		
Cos/DSCP	SNMPv3	
IEEE 802.1x	Bezpieczne hasło zapisu:	write
PPPoE & DDNS	Metoda uwierzytelniania:	O MD5 ○ SHA
Poczta, FTP, Samba	Hasło uwierzytelniania:	
	Metoda szyfrowania:	🖸 des 🔍 aes
Ustawienia A/V	Hasło szyfrowania:	
Ustawienia obrazu	Bezpieczne hasło odczytu:	public
Ustawienia wideo	Metoda uwierzytelniania:	🖸 MD5 🔍 SHA
Dzwięk	Hasło uwierzytelniania:	
Obsługa zdarzeń	Metoda szyfrowania:	🖸 des 🔘 aes
Zdarzenia	Hasło szyfrowania:	
Harmonogram		
Dziennik zdarzeń	SNMPv1/v2c Trap - z in	formacją o zdarzeniu
Karta pamięci	Adres IP dla kom. Trap:	
	Hasło Trap:	public
	Zdarzenie Trap:	Zimny start
		Zmiana ustawień
		Odłączenie sieci
		Błąd uwierzytelniania SNMPv3
		Karta SD podłączona/odłączona

- SNMPv1 i SNMPv2c umożliwia wpisanie hasła do zapisu i odczytu
- SNMPv3 umożliwia ustawianie hasła do zapisu i zapisu oraz wybranie metody uwierzytelnienia
- SNMPv1/SNMPv2c Trap umożliwia wpisanie adresu IP dla serwera Trap oraz wybór zdarzeń raportowanych. :
 - zimy start wysłanie komunikatu po uruchomianie lub restarcie kamery
 - zmiana ustawień zmiana ustawień powoduje wysłanie komunikatu do serwera
 - odłączenie sieci błąd połączenia z siecią spowoduje wysłanie komunikatu o błędzie po przywróceniu polaczenia.
 - błąd uwierzytelnienia SNMPv3 wysłanie komunikatu po wystąpieniu błędu autoryzacji
 - karta SD podłączona/odłączona wysłanie komunikatu po podłączeniu odłączeniu karty SD
рl

1 1 - 41		Filtrowanie adresów IP
Ozytkownicy Aktualizacia systemu	Ustawienia filtrowa	ania adresów IP
Sieć	Włącz filtrowani	ie IP
Ustawienia główne HTTPS	Dodawanie adresów	v IPv4
Filtrowanie adresów IP	Dodaj adres	adres IP
IEEE 802.1x	Lista filtrowanych a	idresów IP
PPPoE & DDNS	Nr Adres IP	Akcja
Poczta, FTP, Samba	1	Usuń
	2	Usuń
Ustawienia A/V	3	Usuń
Ustawienia wideo	4	Usuń
Dźwięk	5	Usuń
Obsługa zdarzeń	6	Usuń
Harmonogram Ustawienia We/Wy Dziennik zdarzeń Karta pamięci	7	Usuń
	8	Usuń
	9	Usuń
	10	Usuń
	Zawsze zezwalaj na	a dostęp ze wskazanego adresu IP
	Adres	IP Zastosuj

d. Ustawienia filtrowania adresów IP - Konfiguruje filtr blokujący dostęp do kamery z określanych adresów IP.

- Włącz filtrowanie IP należy zaznaczyć to pole aby uruchomić filtrowanie
- Dodawanie adresów IPv4 pozwla wybrać *adres* lub *zakres* adresów IP które będą blokowane.
- Zawsze zezwalaj na dostęp ze wskazanego adresu IP w tym polu należy podać adres który nie będzie blokowany przez filtr.

e. QoS/DSCP (Quality of Service/Diffrent Services Code point) -ustawienia te pozwalają na

Użytkownicy	i sportit	ç	QoS/DSCP
Aktualizacja systemu	Qos		
Sieć Ustawienia główne	🔲 Włącz QOS/DSCP	- zarządzanie j	akością usług
HTTPS	Wideo DSCP :	0	(0~63)
SNMP	Zdarzenia DSCP :	0	(0~63)
	Zarządzanie DSCP :	0	(0~63)

ustawienie prostego mechanizmu klasyfikowania i zarządzania ruchem w sieci w celu zapewnia QoS w sieci IP. DSCP dodaje 6 bitów do nagłówka IP w celu przeprowadzenia klasyfikacji. Należy nadać je dla strumienia wideo, danych zdarzeń i zarządzania.

f. IEEE 802.1x - zakładka umożliwia skonfigurowanie mechanizmu kontroli dostępu do sieci IEEE 802.1x/EAP-TLS.



- Włącz IEEE 802.1x zaznaczanie pola uruchamia mechanizm kontroli IEEE 802.1x
- Wersja protokołu EAP over LAN Należy sprawdzić, jaka wersja serwera uwierzytelniania jest wykorzystywana i wybrać odpowiednią wersję w oknie konfiguracji.

Wprowadź identyfikator oraz hasło wydany przez urząd certyfikacji, a następnie wczytaj certyfikaty.

pl



W celu skonfigurowania połączenia polaczenia typu PPPoE należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło do usługi oraz wybierz pole Zał. Aby otrzymać wiadomość e-mail po zalogowaniu się do usługi zaznacz pole "*Zał.*" w sekcji *Wysyłanie e-maila po nawiązaniu połączenia PPPoE dialed*

Konfiguracja DDNS - pozwala na uruchomienie serwera DDNS. Dzięki tej usłudze możliwe jest zlokalizowanie urządzenia w rozległej sieci internetowej, przez wywołanie zarejestrowanej domeny. Rozwiązanie takie stosuje się głownie, gdy łącze internetowe które wykorzystuje kamera ma zmienny adres IP.

Dla poprawnie zarejestrowanej usługi na wybranym serwerze DDNS należy uzupełnić nazwę hosta, użytkownika oraz hasło. Dodatkowo należy ustawić odświeżanie adresu na serwerze DDNS. Okno *STATUS* informuje o aktualnym adresie przypisanym przez serwer.

Informacja:

Zalecana jest aktualizacja co 1440 minut(1 dzień). Zbyt częsta aktualizacja może spowodować zablokowanie nazwy hosta w serwisie DDNS

h. Poczta, FTP, Samba

Ustawienia poczty

Użytkownicy	Poczta, FTP, Samba
Aktualizacja systemu	Ustawienia poczty
Sieć Ustawienia główne HTTPS SNMP Filtrowanie adresów IP QoS/DSCP IEEE 802.1x PPPoE & DDNS	Typ logowania: Konto Serwer poczty:
Poczta, FTP, Samba	Port: 25 (Standardowo 25)
Ustawienia A/V	Test

Typ logowania - konto lub anonim

Serwer poczty - adres serwera pocztowego

Użytkownik - nazwa użytkownika

Hasło - hasło użytkownika

Nadawca wiadomości

Adresat wiadomości

Inni adresaci

Port serwera poczty (standardowo 25)

Ustawienia FTP

Informacje systemowe Użytkownicy	Poczta, FTP, Samba	
Aktualizacja systemu	Ustawienia poczty	
Sieć Ustawienia główne	Server FTP:	
HTTPS SNMP Filtrowania adrasów IP	Užytkownik: Hasło:	
QoS/DSCP IEEE 802.1x	Port: 21 Scieżka: /	
PPPoE & DDNS Poczta, FTP, Samba	Tryb: Port V Twórz folder Tak V (np.:Ścieżka/20100115/121032m.avi)	
	Tes	st

Serwer FTP - adres serwera ftp

Użytkownik - nazwa użytkownika

Hasło - hasło użytkownika

Port serwera FTP (standardowo 21)

Ścieżka - dokładna ścieżka do zapisu plików

Tryb pracy - pasywny lub poprzez port

Twórz folder dnia - tworzenie oddzielnego folderu dla każdego dnia

Ustawienia SAMBA (NAS)

Użytkownicy		Poczta, FTP, Samba
Aktualizacja systemu	Ustawienia poczty	
Sieć Ustawienia główne	Serwer Samba	
HTTPS SNMP Filtrowanie adresów IP QoS/DSCP IEEE 802.1x PPPoE & DDNS	Lokalizacja Grupa robocza Login Hasło Twórz folder	(ex:\\Nas_ip\folder) Yes ✔ (np.:Ścieżka/20100115/121032m.avi)
Poczta, FTP, Samba		Test Zastosuj

Lokalizacja - adres serwera usługi udostępniania plików systemie Windows

Grupa robocza - nazwa grupy roboczej w której znajduje się serwer znajduje się serwer

Login - nazwa użytkownika uprawnionego do zapisu na serwerze

Hasło - hasło użytkownika utworzonego na serwerze

Twórz folder - określające czy tworzyć nowy foldery w podanej ścieżce lokalizacji folderu

4.2.3. Ustawienia A/V

a. Ustawienia obrazu - zakładka zawiera opcje konfiguracji kamery i obiektywu.



- Strefy prywatności dostępne są trzy niezależnie konfigurowalne strefy prywatności. Aby zdefiniować jedną ze stref należy wybrać odpowiedni dla niej przycisk a następnie zaznaczyć ją na ekranie trzymając prawy przycisk myszy. Aby skasować zaznaczoną uprzednio strefę należy ponownie wcisnąć przyporządkowany do niej przycisk. Po dokonaniu zmian należy je zatwierdzić używając przycisku Zapisz.
- Jasność ustawienia jasności obrazu
- Kontrast ustawienia kontrastu obrazu
- Odcień ustawienia odcienia
- Nasycenie ustawienia nasycenia kolorów w wyświetlanym obrazie
- Ostrość ustawienia poziomu wyostrzania obrazu
- Tryb nocny ustawienia wydłużenia czasu migawki w trybie nocnym (im dłuższy czas migawki tym kamera jest czulsza ale obraz generowany będzie bardziej rozmyty dla poruszających się obiektów)
- AGC umożliwia dopasowanie wzmocnienia czułości kamery do panujących warunków oświetleniowych
- Migawka Stałe ustawienia lub automatyczne (dla pracy wewnątrz lub na zewnątrz budynku)
- D-WDR funkcja rozszerza dynamikę obrazu w miejscach prześwietlenia i niedoświetlenia
- Anti Fog poprawa jasności obrazu w środowiskach prezentujących wysoki poziom mgły lub dymu.
- Lens Distortion Correction poprawia zakrzywienia generowane przez obiektyw
- Orientacja obrazu umożliwia lustrzane odwrócenie obrazu
- Red Gain pozwala ustawić wzmocnienie kanału czerwonego w obrazie
- Blue Gain pozwala ustawić wzmocnienie kanału niebieskiego
- 3D DNR ustawia poziom filtrowania obrazu dla filtru szumu 2D
- 2D DNR ustawia poziom filtrowania obrazu dla filtru szumu 3D

b. Ustawienia wideo - konfiguracja strumieni wideo i ich parametrów

- System wideo domyślnie system PAL lub NTSC
- Wyjście wideo uruchamia i ustawia tryb pracy serwisowego analogowego wyjścia wideo.

Informacja: Aby uruchomić serwisowe wyjście wideo 3 strumień wideo musi być wyłączony

- TV Output Focus Bar uruchamia wskaźnik ułatwiający ustawienie ostrości w kamerze
- Corridor mode umożliwia uzyskanie obrazu o odwróconych proporcjach (wysokość większa niże szerokość) z kamery obróconej o 90 lub 270 stopni. Do rejestracji i wyświetlania tego trybu konieczne jest urządzenie wspierające ten tryb.



W kamerze dostępne są 3 konfigurowalne strumienie wideo. W każdym z nich można wybrać niezależny tryb pracy i skonfigurować jego parametry.

Dostępne tryby:

- Rozdzielczość przetwornika wybór maksymalnej rozdzielczości skanowania przetwornika obrazu
- Ustawienia wyjścia wideo wybór systemu wideo na wyjściu analogowym
- Tryb podstawowy zalecany dla mniej zaawansowanych użytkowników.
 - Rozdzielczość wybór rozdzielczości strumienia
 - Jakość zależna od ustawionej rozdzielczości oraz ilości klatek
 - Ilość klatek (FPS) maksymalnie 30 klatek/s (zależnie od wybranego modelu kamery i ustawień)

- Format wideo H264/JPEG
- Ścieżka RTSP
- Tryb zaawansowany pozwala na precyzyjną konfigurację parametrów kamery. Jest on rozszerzeniem trybu podstawowego o następujące opcje:
 - Tryb generowania strumienia: CBR strumień stały, VBR strumień zmienny
 - Jakość (dotyczy trybu VBR)
 - Strumień (dotyczy trybu CBR)
 - Rozmiar GOP

c. Ustawienia dźwięku

• Kamera IP -> PC

Opcja pozwalająca na załączenie/wyłączenie wejścia audio głównym module kamery i jego odsłuch po połączeniu przez przeglądarkę internetową lub wraz ze strumieniem wideo.

Aby uruchomić wysyłanie dźwięku z przeglądarki internetowej do kamery należy włączyć nadawanie dźwięku przyciskiem *WŁĄCZ GŁOŚNIK* na stronie podglądu kamery (rozdz. 4.1.)

Informacja:

Ze względu na ograniczoną wydajność procesora kamery płynność dźwięku może być zakłócona w przypadku zbyt dużego obciążenia kamery (za wysoka jakość strumienia, zbyt wielu oglądających, jednoczesne nagrywanie na kartę SD itp.)

	Dźwięk	
Kamera IP -> PC		
🖸 Zał. 🛛 🔍 Wył.		
Kodek audio:	G.711 (64Kbps) 🗸	
Ustawienia wzmocnienia		
Wzmocnienie wejścia:	0 🗸	
Wzmocnienie wyjścia:	0 🗸	
		Zastosuj

- Ustawienia wzmocnienia
 - Wzmocnienie wejścia ustawia wzmocnienie wejścia audio w skali od (-5 Min do 4 Max)
 - Wzmocnienie wyjścia ustawia wzmocnienie wyjścia audio w skali od (-5 Min do 4 Max)

4.2.4. Obsługa zdarzeń

- a. Zdarzenia konfiguracja detekcji ruchu i zdarzeń sieciowych oraz ich reakcji
- Detekcja ruchu dostępne są trzy niezależnie konfigurowalne obszary z możliwością zaznaczenia czterech stref wykrywania ruchu w każdym z obszarów. Aby zdefiniować jedną ze stref należy wybrać odpowiedni dla niej przycisk a następnie zaznaczyć ją na ekranie trzymając prawy przycisk myszy. Aby skasować zaznaczoną uprzednio strefę należy ponownie wcisnąć przyporządkowany do niej przycisk.



Reakcja na wyzwolenie detekcji ruch w każdym z obszarów:

- wysłanie wiadomości E-mail z załącznikiem
- transfer pliku na serwer FTP,
- Zapis na kartę SD
- Zapis na serwer SAMBA (NAS)
- wyzwolenie wyjścia alarmowego,

Zaznaczenie pola *Używaj harmonogramu* - uruchamia reakcję na zdarzenia zgodnie z z harmonogramem określonym w sekcji harmonogram.

- Pliki do nagrania wybór typu pliku jaki będzie zapisywany w alarmie:
 - Avi nagranie wideo (z dźwiękiem gdy aktywny) o długości wynikającej z pre i post alarmu
 - Sekwencja JPEG sekwencja obrazów o długości wynikającej z pre i post alarmu (dostępne przy kompresji JPEG)
 - Plik JPEG pojedynczy obraz
- Ustawienia rejestracji ustawienia czasu pre i post alarmu:
 - Przed alarm od 0 do 5 sekund
 - Po alarm od 0 do 10 sekund
 - Odłączenie kabla sieciowego zaznaczenie pola na "*Zapis na kartę SD*" umożliwia uruchomienie zapisu na karcie po rozłączeniu kabla sieciowego
 - Sprawdzenie adresu IP opcja pozwalająca na sprawdzanie możliwości połączenia z podanym adresem. W przypadku braku połączenia w logu pojawi się odpowiedni wpis, kamera może również przejść w tryb rejestracji alarmowej
 - Sprawdzanie adresu IP włącza lub wyłącza sprawdzane
 - Adres IP adres IP lub nazwa hostaw w sieci Internet używaną do sprawdzenia połączenia
 - Zwłoka czas pomiędzy kolejnymi sprawdzeniami adresu
 - Connection failed four times. Reboot IP Camera. zaznaczenie opcji spowoduje zrestowanie kamery w jeśli czterokrotnie nie uda się nawiązać połączenia
 - Zapis na kartę SD uruchamia zapis na kartę SD jeśli nie uda połączyć się adresem.

Informacja:

Ze względu na ograniczoną wydajność kamery nie zaleca się nagrywać na karcie SD strumienia wyższego niż 1Mbps. Zbyt wysoka jakość strumienia spowoduje skrócenie czasu nagrania oraz "gubienie" klatek.

Parametry zapisu w ciągłym trybie zapisu są stałe i wynoszą 5klatek, 512kbps z zachowaniem ustawionej rozdzielczości. Przerwa pomiędzy kolejnymi nagraniami trwa ok. 8-10% zadeklarowanego czasu nagrania. W tym trybie priorytetem jest zapis wideo na kartę przez co wyświetlanie zapisywanego strumienia może być pogorszone i niepłynne.

pl

b. Harmonogram



 Harmonogram - umożliwia zdefiniowanie czasu, w którym kamera ma reagować na wejścia alarmowe i detekcje ruchu.

Wyboru dokonuje się z dokładnością do jednej godziny przez kliknięcie na wybranej godzinie w odpowiednim dniu prawym przyciskiem myszy. Wybrane pole zmieni kolor na zielony. Aby zaznaczyć cały dzień wystarczy kliknąć w jego nazwę. W analogiczny sposób można zaznaczyć godzinę. Kliknięcie w lewym górnym rogu harmonogramu spowoduje że wszystkie pola zostaną zapełnione. Ponowne kliknięcie spowoduje odznaczenie wybranej sekcji (kolor zmieni się na biały).

- Zdjęcie funkcja umożliwiająca cykliczne wysyłanie obrazów na E-mail, serwer FTP lub zapis na karcie SD:
 - Zdjęcie wybór lokalizacji do wysyłania zdjęć: E-mail, FTP lub zapis na kartę SD (parametry pliku zdefiniowane są w zakładce ZDARZENIA)
 - Długość przerwy czas pomiędzy kolejnymi zdjęciami

– Nazwa pliku

c. Ustawienia wejść i wyjść alarmowych

• Ustawienia wejść alarmowych

System	
Użytkownicy	Ustawienia wejść i wyjść alarmowych
Aktualizacja systemu	Ustawienia wejść
Sieć	Wejście 1: N.O 🔽
Ustawienia główne	Reakcja: 📃 E-mail 📃 FTP 📃 Wyj. 1 📃 Zapis na karcie SD
DDNS	Temat: GPIO In Detected!
	Długość przerwy: 10 sec 👻
Ustawienia A/V Ustawienia obrazu	Używaj <u>harmonogramu</u>
Ustawienia wideo	Ustawienia wyjścia
Dźwięk	Tryb pracy: 🕐 Załącz/Wyłącz 💿 Impuls
Obsługa zdarzeń Zdorzenie	Czas trwania: 10 sec 👻
Harmonogram	Zastosuj
Ustawienia We/Wy	
Poczta i FTP	
Karta pamieci	
- rtarta parmęsi	

- Wejście alarmowe - typ NO lub NC

- Reakcja na wejście E-mail z załącznikiem, plik na serwer FTP, wyzwolenie wyjścia, zapis pliku na karcie SD (parametry pliku zdefiniowane są w zakładce *ZDARZENIA*)
- Temat tytuł wiadomości e-mail
- Długość przerwy minimalny czas pomiędzy kolejnymi akcjami alarmowymi
- Używaj harmonogramu uaktywnienie harmonogramu dla wejść alarmowych
- Ustawienia wyjść alarmowych
 - Ustawienia trybu przełącznik załącz/wyłącz lub impuls
 - Czas trwania czas trwania stanu aktywnego dla trybu impuls

Fizyczne podłączanie wejść i wyjść opisane jest w rozdziale 5.1.

d. Dziennik zdarzeń

System		
Informacje systemowe Użytkownicy	Dziennik zdarzeń	
Aktualizacja systemu	Zdarzenia systemowe	
Sieć		<u>Zdarzenia</u>
Ustawienia główne	Zdarzenia detekcji ruchu	
DDNS		Zdarzenia
	Zdarzenia I/O	
Hetawiania & /M		<u>Zdarzenia</u>
Ustawienia obrazu	Wszystkie zdarzenia	
Ustawienia wideo Ustawienia dźwięku		<u>Zdarzenia</u>
Obsługa zdarzeń Zdarzenia Harmonogram Ustawienia We/Wy Poczta i FTP Drieneji zdarzeń		
Karta pamięci		

- Zdarzenia systemowe
- Zdarzenia detekcji ruchu
- Zdarzenia I/O
- Wszystkie zdarzenia

Wszystkie zdarzenia są opisane czasem i datą. Logowanie użytkownika opisane jest dodatkowo adresem IP komputera, z którego nastąpiło logowanie. Maksymalna liczba przechowywanych zdarzeń to 250 wierszy na każdą grupę.

e. Karta pamięci SD

Stec Starządzanie Ustawienia główne Usuwanie auto: Off (Trzymaj 1/2/3/4 dni) HTTPS The 1st day Formatuj kartę SD SNMP The 1st day The 2nd day Filtrowanie adresów IP The 3rd day Zastosuj QoS/DSCP The 3rd day Zastosuj IEEE 802.1x The 6th day The 7th day PProE & DDNS The 7th day The 8th day Ustawienia A/V The 10th day The 9th day Ustawienia obrazu The 20th day Ustawienia obrazu
Ostawienia wideo The 25th day Dźwięk The 30th day Obsługa zdarzeń Zdarzenia Harmonogram Ustawienia Wollwir

• Odtwarzanie - zakładka ta przedstawia zawartość karty SD posegregowaną według dni. Po wybraniu dnia wyświetlona zostanie lista nagrań wideo i zdjęć.



Kliknięcie na konkretny pliku wywoła umożliwiające otwarcie pliku lub zapisanie go na lokalnym dysku. Pola pod przyciskiem USUN umożliwiają zaznaczenie zbędnych nagrań przeznaczonych do usunięcia.

Możliwe jest pobranie listy plików z nagraniami z całego dnia i automatycznym ich skopiowanie np. przy użyciu darmowego programu FlashGet (do ściągnięcia z internetu). Aby zapisać listę plików klikamy prawym przyciskiem myszki na napisie z dołu listy *Files link daily* i wybieramy *Zapisz element docelowy jako*.

Zapisujemy plik "SD_list.txt" w wybranym miejscu. Aby pobrać pliki w programie FlashGet należy w menu *File* wybrać pozycję *Import list...*. Następnie w polu *Plik typu* zaznaczamy *All Files* i otwieramy plik "SD_list.txt" poceniem *OTWÓRZ*.



	one	
📥 082159	http://10.11.15.56/avi/20130418/082159m.avi	
	http://10.11.15.56/avi/20130418/082319m.avi	
A 082528	http://10.11.15.56/avi/20130418/082529m.avi	
A 082629	http://10.11.15.56/avi/20130418/082629m.avi	
	m	<u> </u>
Options	Mark Highlight Choose OK	Add new download
		General Alternate LIPLs Advanced
		URL: http://10.11.15.56/avi/20130418/082159m.avi
		✓ Find attemate URLs through the mirror list file or Ptp Search
		Referrer:
	1	Category: 🔁 Downloaded 🗸 🕌
	1	Save to: C:\Downloads 💌 📖
		Rename: 082159m.avi
		Split file 5 Ant simultaneous
		V Login to Server:
		Usemame: root
		Password: ••••
		Start
		Manual Manual

Po otwarciu pojawi okno z listą plików do pobrania którą zatwierdzamy przyciskiem *OK*. W kolejnym oknie zaznaczamy pole *Login to Server* i wypełniamy pola *Username* i *Password* tak jak logujemy się do ustawień kamery. Klikamy przycisk *OK* aby rozpocząć pobieranie plików do wybranego katalogu.

 SD Zarządzanie - zakładka ta umożliwia wybór dni po których zostaną skasowanie nagrania oraz sformatowanie karty pamięci. Przy czym, ilość dni oznacza np.: 1 dzień to 24 godziny nagrań od wczoraj do bieżącego czasu. W przypadku całkowitego zapełnienia karty nadpisaniu ulegnie plik zawierający najstarsze dane.

Właściwa instalacja karty pamięci została opisana w rozdziale 5.2

UWAGA : Używanie karty pamięci może obniżyć ilość kl./s wysyłanych przez kamerę przez co obraz będzie mniej płynny.

5. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE I ZŁĄCZA AKCESORIÓW

5.1. Opis podłączenia wejść i wyjść alarmowych.

• Opis złączy kamery



Podłączenie wejść alarmowych



• Typowe połączenia wejścia alarmowego

Wejście 1	Stan normalny	5 V	Imax = 50 mA
	Stan aktywny	0 V	

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE I ZŁĄCZA AKCESORIÓW

• Typowe połączenia wyjścia alarmowego.



Wyjście alarmowe	Stan normalny	5 V	I=50mA (maks.)
	Stan aktywny	0 V	-

5.2. Instalacja karty SD

Kamera obsługuje karty microSD/SDHC o pojemności do 32GB. W celu prawidłowej instalacji karty należy postępować zgodnie z instrukcją:

- 1. Sformatować kartę systemem plików FAT32 przy użyciu komputera PC
- 2. Wyłączyć zasilanie kamery
- 3. Zainstalować kartę SD w gnieździe znajdującym się w tylnej części kamery zgodnie z rysunkiem
- 4. Włączyć kamerę
- 5. Sprawdzić poprawność zainstalowania karty przez zweryfikowanie jej rozmiaru w zakładce *KARTA PAMIĘCI SD.*



POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE I ZŁĄCZA AKCESORIÓW

5.3.Lista kompatybilnych karty microSD

Trascend	SDHC	Class4	16GB
	SDHC	Class4	32GB
	SD	Class4	16GB
	SD	Class4	32GB
	SDHC	Class6	4GB
	SDHC	Class6	8GB
	SDHC	Class6	16GB
	SD	Class6	4GB
	SD	Class6	8GB
	SD	Class6	16GB
	SDHC	Class10	4GB
	SDHC	Class10	8GB
	SDHC	Class10	16GB
SanDisk	SDHC	Class4	4GB
	SDHC	Class4	8GB
	SDHC	Class4	16GB
	SDHC	Class4	32GB

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH KAMERY

6. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH KAMERY

Kamery IP firmy NOVUS umożliwiają resetowanie ustawień:

- programowo (z poziomu przeglądarki) restartowanie ustawień kamery
- sprzętowo (przy użyciu przycisku reset) przywracanie ustawień fabrycznych kamery.

6.1. Programowe resetowanie ustawień kamery IP

Resetowanie ustawień kamery IP powoduje przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień kamery z pominięciem ustawień części sieciowej. Kamera zostanie ponownie uruchomiona po ok. 1 minucie. Opcja do programowego przywrócenia ustawień fabrycznych znajduje się w zakładce *AKTUALIZACJA SYSTEMU* (rozdział 4.2.1, punkt c).

6.2. Przywracanie ustawień fabrycznych kamery IP (sprzętowe)

W celu sprzętowego przywrócenia ustawień fabrycznych kamery IP należy postępować zgodnie z instrukcją:

- 1. Odłącz kabel zasilania i odłącz kabel Ethernet
- 2. Znajdź otwór w bocznej ściance urządzenia poniżej napisu Default
- 3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk używając długie cienkiego przedmiotu np. spinacza
- 4. Podłącz zasilanie urządzenia
- 5. włączyć kamerę trzymając wciśnięty przycisk przez 30 sekund.
- 6. zwolnić przycisk
- zalogować się ponownie po ok. 1 minucie używając domyślnego adresu IP (http://192.168.1.200), nazwy użytkownika (root) i hasła (pass)

W kamerze przycisk reset znajduje się wewnątrz otworu zaznaczonego na rysunku. Do jego wciśnięcia należy użyć długi cienki przedmiot np. spinacz.





AAT Holding sp. z o.o., ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, Polska tel.: 22 546 07 00, faks: 22 546 07 59 www.novuscctv.com

2015-01-27 MB