instrukcja obsługi (skrócona)





NVIP-T5000H-1P NVIP-T5001H-1P NVIP-T5002H-1P NVIP-T5003H-1P NVIP-T5004H-1P



UWAGI I OSTRZEŻENIA

Dyrektywy EMC (2014/30/EU) i LVD (2014/35/EU)

Oznakowanie CE

Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych

wprowadzających dyrektywy:

Kompatybilność elektromagnetyczna EMC 2014/30/EU.

Niskonapięciowa LVD 2014/35/EU. Dyrektywa ma zastosowanie do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytkowania przy napięciu nominalnym od 50VAC do 1000VAC oraz od 75VDC do 1500VDC.

Dyrektywa WEEE 2012/19/UE

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Niniejszy produkt został oznakowany zgodnie z Dyrektywą WEEE (2012/19/EU) oraz późniejszymi zmianami, dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłowe złomowanie przyczyniają się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.

Symbol umieszczony na produkcie lub dołączonych do niego dokumentach oznacza, że nasz produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów w celu recyklingu. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

Informacja dla użytkowników dotycząca ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym elektronicznym.

W trosce o ochronę zdrowia ludzi oraz przyjazne środowisko zapewniamy, że nasze produkty podlegające przepisom dyrektywy RoHS, dotyczącej użycia substancji niebezpiecznych w sprzęcie



elektrycznym i elektronicznym, zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wymaganiami tej dyrektywy. Jednocześnie zapewniamy, że nasze produkty zostały przetestowane i nie zawierają substancji niebezpiecznych w ilościach mogących niekorzystnie wpływać na zdrowie człowieka lub środowisko naturalne.

Informacja

Urządzenie, jako element profesjonalnego systemu telewizji dozorowej służącego do nadzoru i kontroli, nie jest przeznaczone do samodzielnego montażu w gospodarstwach domowych przez osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy.

Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia danych zawartych na dysku lub innych urządzeniach:

Producent nie ponosi odpowiedzialności w razie uszkodzenia lub utraty w trakcie eksploatacji Produktu danych zawartych na dyskach lub innych urządzeniach.

Obowiązek konsultowania się z Producentem przed wykonaniem czynności nieprzewidzianej instrukcją obsługi albo innymi dokumentami:

Przed wykonaniem czynności, która nie jest przewidziana dla danego Produktu w instrukcji obsługi, innych dokumentach dołączonych do Produktu lub nie wynika ze zwykłego przeznaczenia Produktu, należy, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Producenta za następstwa takiej czynności, skontaktować się z Producentem.



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA!

ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI I OBSŁUGI URZĄDZENIA.

UWAGA!

NIE WOLNO DOKONYWAĆ ŻADNYCH SAMODZIELNYCH NAPRAW. WSZYSTKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ REALIZOWANE JEDYNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW SERWISU.

- 1. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zawartymi w niej wymogami bezpieczeństwa;
- 2. Uprasza się o zachowanie instrukcji na czas eksploatacji kamery na wypadek konieczności odniesienia się do zawartych w niej treści;
- 3. Należy skrupulatnie przestrzegać wymogów bezpieczeństwa opisanych w instrukcji, gdyż mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników i trwałość oraz niezawodność urządzenia;
- 4. Wszystkie czynności wykonywane przez instalatorów i użytkowników muszą być realizowane zgodnie z opisem zawartym w instrukcji;
- 5. W czasie czynności konserwatorskich urządzenie musi być odłączone od zasilania;
- 6. Nie wolno stosować żadnych dodatkowych urządzeń lub podzespołów nie przewidzianych i nie zalecanych przez producenta;
- 7. Nie należy instalować tego urządzenia w miejscu, gdzie nie można zapewnić właściwej wentylacji (np. zamknięte szafki, itp.), co powoduje zatrzymanie się ciepła i w konsekwencji może doprowadzić do uszkodzenia;
- 8. Nie wolno umieszczać kamery na niestabilnych powierzchniach. Kamera musi być instalowana przez wykwalifikowany personel o odpowiednich uprawnieniach według zaleceń podanych w niniejszej instrukcji;
- 9. Urządzenie może być zasilane jedynie ze źródeł o parametrach zgodnych ze wskazanymi przez producenta w danych technicznych kamery, dlatego też, zabrania się zasilania kamery ze źródeł o nieznanych, niestabilnych lub niezgodnych z wymaganiami określonymi przez producenta parametrach
- 10. Urządzenie nie może być instalowane lub rozpakowywane przy źródłach ekstremalnych sił promieniowania, takich jak np. promieniowanie słoneczne, laser, spawanie łukowe, bez względu na to czy urządzenie zostało podłączone do zasilania.
- 11. Urządzenie nie może być instalowane lub rozpakowywane blisko źródeł wysokiej lub niskiej temperatury a także wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- 12. Urządzenie nie może być instalowane pod takim kątem, że promienie słoneczne padają bezpośrednio na obiektyw kamery oraz należy zainstalować osłonę przeciwsłoneczną.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

- 13. Urządzenie nie może być instalowane na niestabilnych powierzchniach narażonych na wstrząsy, drżenie.
- 14. Urządzenie należy chronić przed drżeniem, uderzeniami, upadkami oraz innymi fizycznymi zagrożeniami zarówno w trakcie transportu, instalacji jak i użytkowania.
- 15. Urządzenie należy chronić przed działaniem pola magnetycznego.
- 16. Urządzenie czyszczone może być jedynie za pomocą delikatnej, suchej, miękkiej szmatki. W przypadku uporczywych zabrudzeń szmatkę należy zmoczyć w neutralnym środku czyszczącym i delikatnie wytrzeć brud, a następnie osuszyć urządzenie.
- 17. Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki elektryczne, piece, lub inne urządzenia emitujące ciepło.
- 18. Urządzenie należy chronić przed kurzem, wilgocią, bardzo wysoka oraz bardzo niską temperaturą, a także przed działaniem silnego promieniowania elektromagnetycznego.

Informacja

Ponieważ produkt jest stale ulepszany i optymalizowany niektóre parametry i funkcje opisane w załączonej instrukcji mogły ulec zmianie. Prosimy o zapoznanie się z najnowszą oraz pełna instrukcją obsługi znajdującą się na stronie www.novuscctv.pl.

Producent, firma AAT Holding S.A. zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w druku oraz zmian parametrów technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI4
1. INFORMACJE WSTEPNE
1.1. Charakterystyka ogólna
1.2. Dane techniczne kamer NVIP-T5000H-1P7
1.3. Dane techniczne kamer NVIP-T5001H-1P8
1.4. Dane techniczne kamer NVIP-T5002H-1P9
1.5. Dane techniczne kamer NVIP-T5003H-1P10
1.6. Dane techniczne kamer NVIP-T5004H-1P11
2. DANE TECHNICZNE
2.1. Wymiary kamery12
2.2. Zawartość opakowania12
2.3 Wygląd i rozmieszczenie ważnych elementów kamer13
2.4. Opis złącz elektrycznych
2.5. Podłączenie zasilania14
3. MONTAŻ KAMERY15
4. URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP17
4.1. Uruchomienie kamery IP17
4.2. Konfiguracja parametrów przy użyciu przeglądarki internetowej18
5. POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW19
5.1. Zalecana konfiguracja komputera PC do połączeń przez przeglądarkę WWW 19
5.2. Połączenie sieciowe z kamerą IP za pomocą przeglądarki WWW19
6. INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ
6.1. Wyświetlanie obrazu na żywo23
7. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE I ZŁĄCZA AKCESORIÓW
7.1. Opis podłączenia wejść i wyjść alarmowych
7.2 Podłączenie audio
7.3. Instalacja karty SD26
8. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH KAMERY27
8.1. Programowe resetowanie ustawień kamery IP
8.2. Przywracanie ustawień fabrycznych kamery IP (sprzętowe)27

INFORMACJE WSTĘPNE

1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1. Charakterystyka ogólna

- Rodzaj przetwornika: mikrobolometryczny FPA niechłodzony
- Czułość termiczna 50 mK
- Temperatura detekcji w zakresie od -10°C do 200°C
- Zasięg rozpoznawania obiektów:
- 100m dla ludzi, 200m dla pojazdów dla NVIP-5000H-1P
 - 200m dla ludzi, 350m dla pojazdów dla NVIP-5001H-1P
- 300m dla ludzi, 600m dla pojazdów dla NVIP-5002H-1P
- 450m dla ludzi, 850m dla pojazdów dla NVIP-5003H-1P
- 650m dla ludzi, 1200m dla pojazdów dla NVIP-5004H-1P
- Typ obiektywu: f = 8 mm/F1.0 dla NVIP-5000H-1P
- f=15 mm/F1.0 dla NVIP-5001H-1P
- f=25 mm/F1.0 dla NVIP-5002H-1P
- f=35 mm/F1.0 dla NVIP-5003H-1P
- f=50 mm/F1.0 dla NVIP-5004H-1P
- Cyfrowa redukcja szumu (DNR)
- Przetwarzanie w prędkości 30kl/s dla wszystkich rozdzielczości
- Rozdzielczość strumienia wideo 704 x 480, 352 x 240
- Pomiar i alarm temperatury
- 5 stref prywatności
- Detekcja ruchu
- 5 stref pomiaru temperatury
- Kompresja wideo: H.264, M-JPEG
- Przepustowość łącznie 15 Mb/s
- Obsługiwane wiele języków, w tym polski, angielski, rosyjski
- Funkcje przed-alarmu i po-alarmu
- Praca w trybie dwustrumieniowym możliwość definiowania kompresji, prędkości i jakości dla każdego strumienia
- Przesyłanie wideo w standardzie RTSP
- Wejścia oraz wyjścia alarmowe
- Wbudowany web serwer możliwość podglądu i konfiguracji ustawień kamery przez stronę www
- Obsługa kart pamięci SD/SDHC/microSD/microSDHC
- Możliwość szerokiego definiowania reakcji systemu na zdarzenia alarmowe: e-mail z załącznikiem, zapis pliku na kartę pamięci
- Obsługa protokołów: ONVIF 2.4 (Profile S), HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, FTP, DNS, DDNS, SMTP, RTCP, DHCP, RTSP, PPPoE
- Oprogramowanie: NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM) do rejestracji wideo, podglądu "na żywo", odtwarzania oraz zdalnej konfiguracji urządzeń wideo IP
- Klasa szczelności IP66
- Zasilanie 12VDC oraz PoE (Power over Ethernet)
- Temperatura pracy od -30°C do 55°C

1.2. Dane techniczne kamery NVIP-T5000H-1P

Obraz - moduł termowizyjny			
Przetwornik obrazu	Mikrobolometryczny FPA niechłodzony		
Liczba efektywnych pikseli	396 (H) x 264 (V)		
Rozstaw pikseli	20 µm		
Zakres widmowy	8 - 14 μm		
Czułość termiczna	50 mK		
Tryby termowizyjne	White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, HSV, Autumn, Bone, Cool, Copper, Fire Hot, Pink, Spring, Summer, Winter, Jet, Flame, Rosebengal		
Temperatura detekcji	$-10^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$		
Obiektyw - moduł termowizyjny			
Typ obiektywu	f=8 mm/F1.0		
Zasięg rozpoznawania obiektu	100m - ludzie , 200m - pojazdy		
Obraz			
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D		
Sieć			
Rozdzielczość strumienia wideo	dla modułu termowizyjnego: 704 x 480, 352 x 240		
Prędkość przetwarzania	30 kl/s dla wszystkich rozdzielczości		
Tryb wielostrumieniowy	2 strumienie		
Kompresja wideo/audio	H.264, MJPEG/G.711, RAW_PCM		
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 8		
Przepustowość	łącznie 15 Mb/s		
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, PPPoE, SMTP, RTCP		
Wsparcie protokołu ONVIF	Profile S (ONVIF 2.4)		
Konfiguracja kamery	z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera języki: polski, angielski, rosyjski, i inne		
Kompatybilne oprogramowanie	NMS		
Pozostałe funkcje			
Pomiar temperatury	tak		
Alarm temperatury	tak		
Strefy pomiaru temperatury	7		
Strefy prywatności	5		
Detekcja ruchu	tak		
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°, odbicie lustrzane		
Prealarm/postalarm	do 5 MB/do 86400 s		
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail, zapis na kartę SD, aktywacja wyjścia alarmowego		
Interfejsy			
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - do celów serwisowych		
Wejścia/wyjścia audio	1 x RCA/1 x RCA		
Wejścia/wyjścia alarmowe	2 (NO/NC)/2		
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s		
Gniazdo kart pamięci	SD		
Parametry instalacyjne			
Wymiary (mm)	z uchwytem: 110 (Φ) x 388 (dł.)		
Masa	1.9 kg		
Klasa szczelności	IP 66		
Obudowa	aluminiowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie		
Zasilanie	PoE, 12 VDC		
Pobór mocy	9 W		
Temperatura pracy	-30°C ~ 55°C		

Informacja: Funkcja detekcji ruchu oraz siedem stref pomiaru temperatury dostępne od wersji oprogramowania v2.0.0603.1002.89.0.160.0.11

1.3. Dane techniczne kamery NVIP-T5001H-1P

Obraz - moduł termowizyjny					
Przetwornik obrazu	Mikrobolometryczny FPA niechłodzony				
Liczba efektywnych pikseli	396 (H) x 264 (V)				
Rozstaw pikseli	20 μm				
Zakres widmowy	8 - 14 μm				
Czułość termiczna	50 mK				
Tryby termowizyjne	White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, HSV, Autumn, Bone, Cool, Copper, Fire Hot, Pink, Spring, Summer, Winter, Jet, Flame, Rosebengal				
Temperatura detekcji	$-10^{\circ}\mathrm{C} \sim 200^{\circ}\mathrm{C}$				
Obiektyw - moduł termowizyjny					
Typ obiektywu	f=15 mm/F1.0				
Zasięg rozpoznawania obiektu	200m - ludzie , 350m - pojazdy				
Obraz					
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D				
Sieć					
Rozdzielczość strumienia wideo	dla modułu termowizyjnego: 704 x 480, 352 x 240				
Prędkość przetwarzania	30 kl/s dla wszystkich rozdzielczości				
Tryb wielostrumieniowy	2 strumienie				
Kompresja wideo/audio	H.264, MJPEG/G.711, RAW_PCM				
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 8				
Przepustowość	łącznie 15 Mb/s				
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, PPPoE, SMTP, RTCP				
Wsparcie protokołu ONVIF	Profile S (ONVIF 2.4)				
Konfiguracja kamery z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera iezvki: polski, angielski, rosviski, i inne					
Kompatybilne oprogramowanie NMS					
Pozostałe funkcje					
Pomiar temperatury tak					
Alarm temperatury	tak				
Strefy pomiaru temperatury	7				
Strefy prywatności	5				
Detekcja ruchu	tak				
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°, odbicie lustrzane				
Prealarm/postalarm	do 5 MB/do 86400 s				
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail, zapis na kartę SD, aktywacja wyjścia alarmowego				
Interfeisy					
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - do celów serwisowych				
Wejścia/wyjścia audio	1 x RCA/1 x RCA				
Wejścia/wyjścia alarmowe	2 (NO/NC)/2				
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złacze RJ-45, 10/100 Mbit/s				
Gniazdo kart pamięci	SD				
Parametry instalacyjne					
Wymiary (mm)	z uchwytem: $110 (\Phi) \times 388 (dl.)$				
Masa	1.9 kg				
Klasa szczelności	IP 66				
Obudowa	aluminiowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie				
Zasilanie	PoE. 12 VDC				
Pobór mocy	9 W				
Temperatura pracy	-30°C ~ 55°C				

Informacja: Funkcja detekcji ruchu oraz siedem stref pomiaru temperatury dostępne od wersji oprogramowania v2.0.0603.1002.89.0.160.0.11

1.4. Dane techniczne kamery NVIP-T5002H-1P

Obraz - moduł termowizyjny			
Przetwornik obrazu	Mikrobolometryczny FPA niechłodzony		
Liczba efektywnych pikseli	396 (H) x 264 (V)		
Rozstaw pikseli	20 μm		
Zakres widmowy	8 - 14 μm		
Czułość termiczna	50 mK		
Tryby termowizyjne	White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, HSV, Autumn, Bone, Cool, Copper, Fire Hot, Pink, Spring, Summer, Winter, Jet, Flame, Rosebengal		
Temperatura detekcji	-10°C ~ 200°C		
Obiektyw - moduł termowizyjny			
Typ obiektywu	f=25 mm/F1.0		
Zasięg rozpoznawania obiektu	300m - ludzie , 600m - pojazdy		
Obraz			
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D		
Sieć			
Rozdzielczość strumienia wideo	dla modułu termowizyjnego: 704 x 480, 352 x 240		
Prędkość przetwarzania	30 kl/s dla wszystkich rozdzielczości		
Tryb wielostrumieniowy	2 strumienie		
Kompresja wideo/audio	H.264, MJPEG/G.711, RAW_PCM		
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 8		
Przepustowość	łącznie 15 Mb/s		
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, PPPoE, SMTP, RTCP		
Wsparcie protokołu ONVIF	Profile S (ONVIF 2.4)		
Konfiguracja kamery z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera iezyki: polski, angielski, rosviski, i inne			
Kompatybilne oprogramowanie	NMS		
Pozostałe funkcje			
Pomiar temperatury	tak		
Alarm temperatury	tak		
Strefy pomiaru temperatury	7		
Strefy prywatności	5		
Detekcja ruchu	tak		
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°, odbicie lustrzane		
Prealarm/postalarm	do 5 MB/do 86400 s		
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail, zapis na kartę SD, aktywacja wyjścia alarmowego		
Interfejsy			
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - do celów serwisowych		
Wejścia/wyjścia audio	1 x RCA/1 x RCA		
Wejścia/wyjścia alarmowe	2 (NO/NC)/2		
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s		
Gniazdo kart pamięci	SD		
Parametry instalacyjne			
Wymiary (mm)	z uchwytem: 110 (Φ) x 388 (dł.)		
Masa	1.9 kg		
Klasa szczelności	IP 66		
Obudowa	aluminiowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie		
Zasilanie	PoE, 12 VDC		
Pobór mocy	9 W		
Temperatura pracy	-30°C ~ 55°C		

Informacja: Funkcja detekcji ruchu oraz siedem stref pomiaru temperatury dostępne od wersji oprogramowania v2.0.0603.1002.89.0.160.0.11

1.5. Dane techniczne kamery NVIP-T5003H-1P

Obraz - moduł termowizyjny			
Przetwornik obrazu	Mikrobolometryczny FPA niechłodzony		
Liczba efektywnych pikseli	396 (H) x 264 (V)		
Rozstaw pikseli	20 µm		
Zakres widmowy	8 - 14 µm		
Czułość termiczna	50 mK		
Tryby termowizyjne White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, HSV, Autumn, Bone, Cool, Copp Spring, Summer, Winter, Jet, Flame, Rosebengal			
Temperatura detekcji	$-10^{\circ}\mathrm{C} \sim 200^{\circ}\mathrm{C}$		
Obiektyw - moduł termowizyjny			
Typ obiektywu	f=35 mm/F1.0		
Zasięg rozpoznawania obiektu	450m - ludzie , 850m - pojazdy		
Obraz			
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D		
Sieć			
Rozdzielczość strumienia wideo	dla modułu termowizyjnego: 704 x 480, 352 x 240		
Prędkość przetwarzania	30 kl/s dla wszystkich rozdzielczości		
Tryb wielostrumieniowy	2 strumienie		
Kompresja wideo/audio	H.264, MJPEG/G.711, RAW_PCM		
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 8		
Przepustowość	łącznie 15 Mb/s		
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, PPPoE, SMTP, RTCP		
Wsparcie protokołu ONVIF	Profile S (ONVIF 2.4)		
Konfiguracja kamery z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera			
Kompatybilne oprogramowanie NMS			
Pozostałe funkcje			
Pomiar temperatury	tak		
Alarm temperatury	tak		
Strefy pomiaru temperatury	7		
Strefy prywatności	5		
Detekcja ruchu	tak		
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°, odbicie lustrzane		
Prealarm/postalarm	do 5 MB/do 86400 s		
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail, zapis na kartę SD, aktywacja wyjścia alarmowego		
Interfejsy			
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - do celów serwisowych		
Wejścia/wyjścia audio	1 x RCA/1 x RCA		
Wejścia/wyjścia alarmowe 2 (NO/NC)/2			
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s		
Gniazdo kart pamięci	SD		
Parametry instalacyjne			
Wymiary (mm)	z uchwytem: 110 (Φ) x 388 (dł.)		
Masa	1.9 kg		
Klasa szczelności	IP 66		
Obudowa	aluminiowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie		
Zasilanie	PoE, 12 VDC		
Pobór mocy	9 W		
Temperatura pracy	-30°C ~ 55°C		

Informacja: Funkcja detekcji ruchu oraz siedem stref pomiaru temperatury dostępne od wersji oprogramowania v2.0.0603.1002.89.0.160.0.11

pl

1.6. Dane techniczne kamery NVIP-T50004-1P

Obraz - moduł termowizyjny			
Przetwornik obrazu	Mikrobolometryczny FPA niechłodzony		
Liczba efektywnych pikseli	396 (H) x 264 (V)		
Rozstaw pikseli	20 µm		
Zakres widmowy	8 - 14 μm		
Czułość termiczna	50 mK		
Tryby termowizyjne White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, HSV, Autumn, Bone, Cool, Copper Spring, Summer, Winter, Jet, Flame, Rosebengal			
Temperatura detekcji	$-10^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$		
Obiektyw - moduł termowizyjny			
Typ obiektywu	f=50 mm/F1.0		
Zasięg rozpoznawania obiektu	650m - ludzie , 1200m - pojazdy		
Obraz			
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D		
Sieć			
Rozdzielczość strumienia wideo	dla modułu termowizyjnego: 704 x 480, 352 x 240		
Prędkość przetwarzania	30 kl/s dla wszystkich rozdzielczości		
Tryb wielostrumieniowy	2 strumienie		
Kompresja wideo/audio	H.264, MJPEG/G.711, RAW PCM		
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 8		
Przepustowość	łacznie 15 Mb/s		
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, PPPoE, SMTP, RTCP		
Wsparcie protokołu ONVIF	Profile S (ONVIF 2.4)		
Konfiguracja kamery z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Firefox, Chrome, C			
Kompatybilne oprogramowanie	NMS		
Pozostałe funkcje			
Pomiar temperatury tak			
Alarm temperatury	tak		
Strefy pomiaru temperatury	7		
Strefy prywatności	5		
Detekcja ruchu	tak		
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°, odbicie lustrzane		
Prealarm/postalarm	do 5 MB/do 86400 s		
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail, zapis na kartę SD, aktywacja wyjścia alarmowego		
Interfeisv			
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - do celów serwisowych		
Wejścia/wyjścia audio	1 x RCA/1 x RCA		
Wejścia/wyjścia alarmowe	2 (NO/NC)/2		
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złacze RJ-45, 10/100 Mbit/s		
Gniazdo kart pamieci	SD		
Parametry instalacyine			
Wymiary (mm)	z uchwytem: 110 (Φ) x 388 (dł.)		
Masa	1.9 kg		
Klasa szczelności	IP 66		
Obudowa	aluminiowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie		
Zasilanie	PoE. 12 VDC		
Pobór mocy	9 W		
Temperatura pracy	-30°C ~ 55°C		

Informacja: Funkcja detekcji ruchu oraz siedem stref pomiaru temperatury dostępne od wersji oprogramowania v2.0.0603.1002.89.0.160.0.11

2. DANE TECHNICZNE2.1. Wymiary kamery

Wymiary podano w mm



2.2. Zawartość opakowania

Po otwarciu należy upewnić się czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:

- Kamera IP termowizyjna
- Podstawka mocująca
- Torebka z akcesoriami montażowymi
- Szablon montażowy
- Łącznik RJ45
- Klucz/śrubki do ustawiania ostrości w zależności od modelu
- Skrócona instrukcja obsługi urządzenia
- Uszczelka gumowa do umieszczenia pomiędzy podstawką mocującą a uchwytem kamery
- Uszczelka piankowa do umieszczenia pomiędzy podstawką mocującą a podłożem

Jeżeli którykolwiek z elementów został uszkodzony w transporcie, należy spakować zawartość z powrotem do oryginalnego opakowania i skontaktować się z dostawcą.

UWAGA!

Jeżeli urządzenie przyniesione zostało z pomieszczenia o niższej temperaturze należy odczekać aż osiągnie temperaturę pomieszczenia, w którym ma pracować. Nie wolno włączać urządzenia bezpośrednio po przyniesieniu z chłodniejszego miejsca. Kondensacja zawartej w powietrzu pary wodnej może spowodować zwarcia i w konsekwencji uszkodzenie urządzenia.

Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z opisem i rolą poszczególnych wejść, wyjść oraz elementów regulacyjnych, w które wyposażone są kamery.

UWAGA! Pełna wersja instrukcji obsługi znajduje się na stronie: www.novuscctv.com.

2.3. Wygląd i rozmieszczenie ważnych elementów kamery



2.4 Opis złącz elektrycznych:

- 1. Złącze zasilania kamery 12VDC
- 2. Wyjście RS485:
 - Brązowy RS485RS+
 - Biały RS485RS-
- 3. Wyjście audio RCA (Audio Output)
- 4. Wejście audio RCA (Audio Input)
- 5. Port Ethernet 10/100Mbit/s (złącze RJ-45)
- 6. Wejścia/wyjścia alarmowe
 - Pomarańczowy wyjście alarmowe COM 1
 - Biało-czarny wyjście alarmowe COM 2
 - Żółty wyjście alarmowe 1
 - Biało-niebieski wyjście alarmowe 2
 - Szary wejście alarmowe COM
 - Purpurowy wejście alarmowe 1
 - Niebieski wejście alarmowe 2



2.5 Podłączenie zasilania

Kamera może być zasilana przez zewnętrzny zasilacz o parametrach zgodnych z zasilaniem kamery lub przez gniazdo sieciowe RJ-45 przy wykorzystaniu technologii PoE. Do zasilenia kamery poprzez PoE należy użyć przełącznika sieciowego lub zasilacza PoE zgodnego ze standardem IEEE 802.3af.

Informacja:

Zasilacz zewnętrzny nie wchodzi w skład zestawu, należy się w niego zaopatrzyć we własnym zakresie.

Schemat podłączenia zasilania 12 VDC



UWAGA:

W celu ochrony kamery przed uszkodzeniem zalecane jest zastosowanie zabezpieczeń przepięciowych. Awarie powstałe w wyniku przepięć nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

UWAGA:

Zabronione jest stosowanie jako źródło zasilania kamery urządzeń (zasilacze, adaptery itp.) PoE niezgodnych ze standardem IEEE 802.3af, potocznie nazywanych "pasywne zasilacze PoE". Uszkodzenia wynikłe ze stosowania nieodpowiednich źródeł zasilana nie podlegają gwarancji.

UWAGA:

Złącza/gniazda kamery nie są hermetyczne. Użytkownik powinien zapewnić ich szczelność we własnym zakresie.

UWAGA:

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby powierzchnia do której mocowany jest uchwyt i kamera miała odpowiednią nośność.

UWAGA:

W celu zapewnienia deklarowanej szczelności należy zabezpieczyć otwory montażowe i przepust kablowy. W przypadku instalacji na nierównych/chropowatych powierzchniach, okolice otworów montażowych kamery należy dodatkowo zabezpieczyć masą uszczelniającą.

UWAGA:

Deklarowana klasa szczelności kamery dotyczy jej obudowy i nie uwzględnia możliwości wnikania wilgoci do wnętrza kamery poprzez przewody przyłączeniowe. Zabezpieczenie przewodów poprzez np. uszczelnienie ich odpowiednią masą jest obowiązkiem osoby instalującej kamerę. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, uszkodzenia kamery powstałe w skutek niedopełnienia w/w obowiązku co jednocześnie oznacza, iż nie podlegają one naprawom gwarancyjnym.

3. Montaż kamery

- Przyłożyć szablon montażowy do podłoża i zaznaczyć miejsca pod otwory na wkręty mocujące.
- Wywiercić otwory na wkręty mocujące.
- Wywiercić dodatkowy otwór pod kabel wideo i zasilający.
- Używając wkrętów dołączonych do zestawu (lub własnych, odpowiednich dla danego podłoża), przykręcić podstawę mocującą kamery do powierzchni podłoża. Podstawę mocującą należy zamontować znakiem TOP skierowanym do siebie oraz do góry. Użyć piankowej uszczelki umieszczając ją pomiędzy podstawą mocującą a podłożem.



• Upewnić się, że śruba łączeniowa jest zamontowana z tyłu kamery.



Śruba łączeniowa

- Użyć gumowej uszczelki umieszczając ją pomiędzy uchwytem kamery a podstawa mocującą.
- Przyłożyć uchwyt kamery do podstawy mocującej, wyrównać znak TOP na uchwycie kamery ze znakiem TOP na podstawie mocującej, obrócić kamerę o około 10° zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (tak aby śruba łączeniowa trafiła w nacięcie w podstawie mocującej).
- Przełożyć kable zasilania i wideo przez wcześniej przygotowany otwór w podłożu.



Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A

INSTALACJA

- Przymocować kamerę do podstawy mocującej, za pomocą śrub sześciokątnych dołączonych do zestawu.
- (Opcjonalnie) Odkręcić śrubę dociskającą drzwiczki serwisowe do obudowy kamery i otworzyć drzwiczki serwisowe. Podłączyć serwisowe wyjście wideo RCA do monitora.



- Dokonać połączenia niezbędnych złącz elektrycznych (opis w rozdziale 7 oraz 2.5 niniejszej instrukcji)
- Ustawić położenie kamery tak, aby uzyskać pożądany widok na scenę.



- W razie potrzeby, przy pomocy dołączonych narzędzi można dokonać regulacji ostrości obiektywu. Aby tego dokonać, należy w otwory przy obiektywie wkręcić dołączone do zestawu specjalistyczne śrubki lub włożyć specjalistyczny klucz (w zależności od modelu) a następnie za pomocą tych śrubek/klucza delikatnie obracać częścią obiektywu aż do uzyskania najlepszej ostrości obrazu.
- Zamknąć drzwiczki serwisowe i mocno dokręcić śrubę, która je dociska do obudowy kamery. Odkręcić śrubki regulacji ostrości lub wyjąć klucz (w zależności od modelu)



URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP

4. URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP

4.1. Uruchomienie kamery IP

W celu uruchomienia kamery należy podłączyć kabel ethernetowy do gniazda sieciowego RJ45 kamery IP, a drugi koniec do przełącznika sieciowego PoE.

Możliwe jest również zasilenie kamery z zewnętrznego stabilizowanego zasilacza o parametrach spełniających wymagania kamery. Opis podłączenia zasilania znajduje się w rozdziale 2.5 niniejszej instrukcji.

Po upływie ok. 2 min. można przystąpić do łączenia się z kamerą przez przeglądarkę internetową.

Zalecaną metodą uruchomienia i konfiguracji kamery IP jest połączenie jej do komputera PC lub laptopa w wydzielonym przełączniku PoE do którego nie ma podłączonych innych urządzeń. W przypadku zasilania z zewnętrznego zasilacza wystarczy zastosować dowolny przełącznik sieciowy, lub kabel podłączony bezpośrednio do komputera. W celu uzyskania danych potrzebnych do konfiguracji sieci (adres IP, brama, maska sieci itd.) należy skontaktować się z administratorem sieci, w której urządzenie ma pracować.

Połączenie wykorzystujące przełącznik sieciowy z PoE



• Połączenie wykorzystujące zewnętrzne zasilanie kamery i przełącznik sieciowy



URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP

• Połączenie wykorzystujące zewnętrzne zasilanie kamery i kabel ethernetowy skrosowany



Informacja:

Zasilacz zewnętrzny nie wchodzi w skład zestawu, należy się w niego zaopatrzyć we własnym zakresie.

UWAGA:

W celu ochrony kamery przed uszkodzeniem zalecane jest zastosowanie zabezpieczeń przepięciowych. Awarie powstałe w wyniku przepięć nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

4.2. Konfiguracja parametrów przy użyciu przeglądarki internetowej

Konfigurację sieciową kamery można przeprowadzić przy pomocy przeglądarki internetowej.

Domyślne ustawienia sieciowe dla kamer IP NVIP-T5000H-1P to :

- 1. Adres IP = **192.168.1.200**
- 2. Maska sieci 255.255.255.0
- 3. Brama 192.168.1.1
- 4. Nazwa użytkownika root
- 5. Hasło pass

Znając adres IP kamery należy ustawić adres IP komputera w taki sposób aby oba urządzenia pracowały w jednej podsieci (dla adresu IP kamery 192.168.1.200 jako adres IP komputera PC możemy ustawić adres z zakresu 192.168.1.0 - 192.168.1.254, np.: 192.168.1.60). Niedopuszczalne jest ustawianie adresu komputera takiego samego jak adres kamery.

Wykorzystując połączenie przez przeglądarkę internetową Internet Explorer lub oprogramowanie NMS należy ustawić docelową konfigurację sieciową (adres IP, maskę sieci, bramę, serwery DNS) lub włączyć tryb pracy DHCP pozwalający na pobranie adresu IP z serwera DHCP (wymagany jest wówczas działający serwer DHCP). W przypadku korzystania z serwera DHCP należy upewnić się co do długości okresu dzierżawy adresu IP, jego powiązania z adresem MAC kamery IP w celu uniknięcia zmiany lub utraty adresu IP w czasie pracy urządzenia lub chwilowej awarii sieci / serwera DHCP. Należy pamiętać że po zmianie adresu IP kamera zostanie zresetowana i trzeba wpisać nowy adres w przeglądarce internetowej.

Po konfiguracji ustawień sieciowych pozwalających na bezkonfliktową pracę urządzenia, kamerę IP możemy podłączyć do sieci docelowej.

5. POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW

5.1. Zalecana konfiguracja komputera PC do połączeń przez przeglądarkę WWW

Poniższe wymagania dotyczą połączenia z kamerą IP przy założeniu wyświetlania obrazu wideo w rozdzielczości 704x480 dla 30kl/s.

- 1. Procesor Intel Core i3 3 GHz lub wyższy
- 2. Pamięć RAM min. 4 GB
- 3. Karta grafiki NVidia GeForce z 512 MB pamięci RAM, lub odpowiednik
- 4. System operacyjny Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
- 5. Karta sieciowa 100/1000 Mb/s

5.2. Połączenie sieciowe z kamerą IP za pomocą przeglądarki WWW

W pasku adresu przeglądarki internetowej należy wpisać adres IP kamery. Jeśli podany adres jest prawidłowy i docelowe urządzenie jest w danej chwili osiągalne zostanie wyświetlone okno logowania do interfejsu sieciowego:

JĘZYK:	Polski	T
UŻYTKOWNIK:		
HASŁO:		
	Logowanie	

W polu *Language* można wybrać język wyświetlany w menu (dostępne są języki: polski, angielski, rosyjski). Domyślny język to język angielski.

Domyślny użytkownik to **root**, a hasło **pass**. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zmianę domyślnych wartości. Nową nazwę użytkownika i hasło należy zapamiętać lub zapisać w bezpiecznym miejscu.

Do kamery IP można połączyć się używając przeglądarki internetowej Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome lub Opera. Ustanawianie połączenia sieciowego z kamerą IP wygląda podobnie w przypadku wszystkich wymienionych przeglądarek internetowych.

Jeśli na komputerze zainstalowany jest Flash Player, ekran główny interfejsu kamery, służący do podglądu obrazu z kamery i jej konfiguracji zostanie automatycznie wyświetlony.

Jeśli na komputerze nie ma zainstalowanego Flash Playera lub jego wersja nie jest odpowiednia wyświetlone zostanie okno jak poniżej:

Nie można odtworzyć wideo, proszę ściągnąć Flash Player i go zajastalować
go zanistalować

Ściągnij najnowszą wersję Flash Player'a!

Proszę kliknąć tutaj, aby wyświetlać obraz z mniejszym opóźnieniem
 Po zainstalowaniu FlashPlayer'a proszę ponownie otworzyć wyszukiwarkę!

Aby uzyskać w przeglądarce obraz z kamery niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Flash Player.

Aby zainstalować Adobe Flash Player po pojawieniu się powyższego okna należy wybrać Ściągnij najnowszą wersję Flash Player'a!. Otworzy się okno ze stroną internetową firmy Adobe, z której należy pobrać oraz zainstalować Adobe Flash Playera. Po ukończeniu instalacji należy zrestartować przeglądarkę internetową oraz ponowie połączyć się z kamerą IP.

UWAGA:

Część funkcji kamery jak np. odtwarzanie obrazu z zainstalowanej karty SD, odsłuch audio, dwukierunkowa transmisja audio, konfiguracja stref pomiaru temperatury dostępna jest jedynie z poziomu przeglądarki Internet Explorer po zainstalowaniu wtyczki ActiveX. Użycie wtyczki ActiveX pozwala również na wyświetlanie obrazu z mniejszym opóźnieniem. W celu zainstalowania wtyczki ActiveX należy połączyć się z kamerą przy użyciu przeglądarki internetowej Internet Explorer (zalecana wersja przeglądarki to IE11) oraz postępować w sposób opisany poniżej:

• Wybrać pozycję *Pobierz*, a następnie *Uruchom* oraz postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zainstalowania wtyczki. Po zakończeniu instalacji należy uruchomić ponownie przeglądarkę.

			-		+	
eń			-		+	
			-		+	
			WYGIERAGZKA	WŁ/WYŁ IR		
		<u>ST</u>	EROWANIE KA	MERĄ		
				1	-	
	STRUMIEN: Stream1 ROZMIAR GOP: 25			PLAY	WYŁĄCZ	1
	TYP KOMPRESJI: VBR JAKOŚĆ: 6					
	BITRATE (KBPS): 6000					
	Poblerz					
Czy chcesz :	apisać lub uruchomić plik webPlugins.exe (7,11 MB) z witryny 192.168.41.25?	<u>U</u> ruchom	Zapisz	▼ <u>A</u> nuluj	×	

UWAGA: W przypadku pracy w systemie Windows Vista / 7/ 8/ 8.1/ 10 możliwe jest zablokowanie apletu ActiveX przez Windows Defender i Kontrolę konta użytkownika. W takim przypadku należy zezwolić na uruchamianie dodatku lub wyłączyć działanie blokujących aplikacji.

UWAGA: Należy wybrać Ustawienia Zabezpieczeń w Opcjach Internetowych przeglądarki IE, oraz włączyć funkcję Pobieranie niepodpisanych formantów ActiveX.

Welcome to the InstallShield Wizard for webFlugin The InstallShield Wizard will install webFlugin on your computer. To continue, click Next.	Cick Install to begin the installation. If you work to review or change any of your installation settings, click Back. Cick Cancel to exit the wood
Cancel	< gack [justal] Cancel
Instal The in	Id Wizard Complete Neld Woard has successfully installed webPlugin. Click Finish to exit the wizard.

• Przy połączeniu z kamerą po ponownym uruchomieniu przeglądarki pojawi się poniższe okno w którym należy wybrać pozycję *Zezwalaj*.

Ta strona sieci Web chce uruchomić następujący dodatek: "PlayerOcx.ocx" z "AAT Holding S.A.". Jakie jest zagrożenie?	<u>Z</u> ezwalaj ▼	<

UWAGA: W przypadku pracy w systemie Windows Vista/7/8/8.1/10 z Internet Explorer 11 możliwe jest zablokowanie apletu ActiveX przez ustawienia zabezpieczeń przeglądarki. W tej sytuacji należy: dodać adres IP kamery do Widoku Zgodności (Narzędzia → Ustawienia widoku zgodności, klikamy Dodaj).

		Ustawienia widoku zgodności
_	🏥 📩 👬	Zmień ustawienia widoku zgodności
	Drukuj 🔸	
	Plik 🕨	Dodai te witryne sieci Web:
	Powiększenie (100%)	192.168.200.202 Dodaj
	Bezpieczeństwo 🕨	Witryny sieci Web dodane do Widoku zgodności:
	Dodaj witrynę do menu Start	Usuń
P	Wyświetl pobrane pliki Ctrl+J	
	Zarządzaj dodatkami	
	Narzędzia deweloperskie F12	
	Przejdź do przypietych witoyo	
L	Ustawienia widoku zgodności	
۰.	Zgłoś problemy z witryna sieci Web	Wyświetlaj witryny intranetu w widoku zgodności
	Opcie internetowe	Użyj list zgodności firmy Microsoft
	Internet Explorer — informacje	Dowiedz się więcej, zapoznając się z <u>zasadami zachowania poutnosci</u> informacji w programie Internet Explorer
h	PÓŁNOC HARMON.	Zamknij

Następnie w ustawieniach zabezpieczeń dodajemy adres kamery do zaufanych witryn i obniżamy poziom zabezpieczeń na minimum.

Zaawans

Zaufane witryn

Zawartość

Witryny

Dodaj

Usuń

Zamknij

X

Prywatność





Po wprowadzeniu zmian restartujemy przeglądarkę, ponownie łączymy się z kamerą i logujemy się.

INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ

6. INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ

6.1. Wyświetlanie obrazu na żywo



1. Menu konfiguracji kamery

Podgląd wideo	- podgląd obrazu na żywo
Dane urządzenia	- informacje o urządzeniu
Ustawienia strumieni	- ustawienia parametrów strumieni video i audio
Ustawienia systemowe	- ustawienia kamery (np. Sieć Lokalna, Data i Czas)
Urządzenia zewnętrzne	- ustawienia dla zewnętrznych urządzeń PTZ
Ustawienia alarmów	- ustawienia alarmów
Termowizja	- ustawienia parametrów termowizyjnych i stref pomiaru
Nagrywanie lokalne	- ustawienia nagrywania lokalnego
Strefy prywatności	- definiowanie do 5 stref prywatności
Usługi sieciowe	- ustawienia PPoE oraz DDNS
Powiadamianie	- ustawienia powiadamiania (np. SMTP)
Modyfikacja uprawnień	- zarządzanie grupami użytkowników i użytkownikami
Protokoły	- ustawienia protokołów (np. ONVIF)
Logi urządzenia	- logi urządzenia (np. logi alarmowe)
Konserwacja	- możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych urządzenia

INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ

2. Ustawienia Video		
Strumień	- wybór strumienia	
Typ kompresji	- informacja o typie kompresji (VBR lub CBR)	
Bitrate (kbps)	- informacja o strumieniu wideo (100 ~ 6000 kbps)	
Rozmiar GOP	- informacja o interwale ramek kluczowych $(1 \sim 90)$	
Jakość	 informacja o jakości wideo (1 ~ 9) 	
3. Panel PTZ Obsługa urządzeń podłączonych do wyjścia RS-485 kamery		
4. Pasek menu		
Zmień Hasło	- zmiana hasła użytkownika	
Wyloguj	- wylogowanie z kamery	
5. Sterowanie kamerą		

Kamera	- domyślny numer kamery to 1
Wideo	 włącz/wyłącz obraz wideo
Audio	 włącz/wyłącz dźwięk
Interkom	- włącz/wyłącz interkom

UWAGA! Przy użyciu dodatku Flash funkcja aktywowania dźwięku i interkomu jest niedostępna.

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z pełną wersją instrukcji obsługi, znajdującą się na stronie www.novuscctv.com. Zawiera ona szczegółowy opis funkcji kamery.

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE I ZŁĄCZA AKCESORIÓW

7. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE I ZŁĄCZA AKCESORIÓW

7.1. Opis podłączenia wejść i wyjść alarmowych.

Opis złącz alarmowych kamery znajduje się w rozdziale 2.4 niniejszej instrukcji.

Wejście alarmowe

• Typowe połączenia wejścia alarmowego



Wyjście alarmowe

Wyjście alarmowe kamery jest wyjściem przekaźnikowym. Maksymalne obciążenie wyjścia alarmowego: 12 VDC / 500mA

• Typowe połączenia przekaźnikowego wyjścia alarmowego.



POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE I ZŁĄCZA AKCESORIÓW

7.2 Podłączenie audio

Do poprawnego przetwarzania dźwięku w kamerze wymagane są urządzenia peryferyjne tj. mikrofon, głośniki lub wzmacniacz z własnym źródłem zasilania.

7.3. Instalacja karty SD

Kamera obsługuje karty SD, microSD, lub SDHC o pojemności do 32GB. W celu prawidłowej instalacji karty należy postępować zgodnie z instrukcją:

- Wyłączyć kamerę
- Odkręcić śrubę do drzwiczek serwisowych i otworzyć drzwiczki serwisowe.
- Zainstalować kartę SD, microSD, lub SDHC w gnieździe znajdującym się przy podstawie kamery zgodnie z rysunkiem:



- Zamknąć drzwiczki serwisowe i mocno dokręcić śrubę, która je dociska do obudowy kamery.
- Włączyć zasilanie kamery.
- Sformatować kartę systemem plików kamery IP w następujący sposób: Wybrać z menu Nagrywanie lokalne -> Lokalizacja plików. Wybrać pozycję Zmień, zaznaczyć pozycję Karta SD, a następnie wybrać pozycję Formatowanie i potwierdzić polecenie formatowania dysku. Wyświetli się okno pokazujące aktualny status formatowania karty. Po zakończeniu formatowania wcisnąć przycisk OK.
- Sprawdzić pojemność karty SD w zakładce Nagrywanie lokalne -> Lokalizacja plików.

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH KAMERY

8. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH KAMERY

Kamery IP marki NOVUS umożliwiają resetowanie ustawień:

- programowo (z poziomu przeglądarki) restartowanie ustawień kamery
- sprzętowo (przy użyciu przycisku reset) przywracanie ustawień fabrycznych kamery.

8.1. Programowe resetowanie ustawień kamery IP

Resetowanie ustawień kamery IP powoduje przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień kamery (opcjonalnie z pominięciem ustawień sieciowych). Kamera zostanie ponownie uruchomiona po ok. 2 minutach. Opcja do programowego przywrócenia ustawień fabrycznych znajduje się w zakładce *Konserwacja -> Ustawienia fabryczne*.

8.2. Przywracanie ustawień fabrycznych kamery IP (sprzętowe)

W celu sprzętowego przywrócenia ustawień fabrycznych kamery IP należy postępować zgodnie z instrukcją:

- odkręcić śrubę dociskającą drzwiczki serwisowe do obudowy kamery i otworzyć drzwiczki serwisowe,
- wcisnąć przycisk *RESET* i przytrzymać przez więcej niż 5 sekund,
- zwolnić przycisk,
- zalogować się ponownie po ok. 1 minucie używając domyślnego adresu IP (http://192.168.1.200), nazwy użytkownika (root) i hasła (pass),
- zamknąć drzwiczki serwisowe i mocno dokręcić śrubę, która dociska je do obudowy kamery.





AAT Holding S.A., ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, Polska tel.: 22 546 07 00, faks: 22 546 07 59 www.novuscctv.com

2018-09-10 MO MM