

NVIP-2DN5021H/IRH-1P NVIP-3DN5021H/IRH-1P NVIP-5DN5021H/IRH-1P





IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC) Directives

CE CE Marking

Our products are manufactured to comply with requirements of the following directives and national regulations implementing the directives:

- Electromagnetic compatibility EMC 2004/108/EC.
- Low voltage LVD 2006/95/EC with further amendment. The Directive applies to electrical equipment designed for use with a voltage rating of between 50VAC and 1000VAC as well as 75VDC and 1500VDC.

WEEE Directive 2002/96/EC

Information on Disposal for Users of Waste Electrical and Electronic Equipment

This appliance is marked according to the European 1000VAC Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (2002/96/EC) and further amendments. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol on the product, or the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. It shall be handed over to the applicable collection point for used up electrical and electronic equipment for recycling purpose. For more information about recycling of this product, please contact your local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

RoHS Directive 2002/95/EC



Out of concern for human health protection and friendly environment, we assure that our products falling under RoHS Directive regulations, regarding the restriction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment, have been designed and manufactured in compliance with the above mentioned regulations. Simultaneously, we claim that our products have been tested and do not contain hazardous substances whose exceeding limits could have negative

impact on human health or natural environment

Information

The device, as a part of professional CCTV system used for surveillance and control, is not designed for self installation in households by individuals without technical knowledge.

Excluding of responsibility in case of damaging data on a disk or other devices:

The manufacturer does not bear any responsibility in case of damaging or losing data on a disk or other devices during device operation.

WARNING!

PRIOR TO UNDERTAKING ANY ACTION THAT IS NOT DESCRIBED FOR THE GIVEN PRODUCT IN USER'S MANUAL AND OTHER DOCUMENTS DELIVERED WITH THE PRODUCT, OR IF IT DOES NOT ARISE FROM THE USUAL APPLICATION OF THE PRODUCT, MANUFACTURER MUST BE CONTACTED UNDER THE RIGOR OF EXCLUDING THE MANUFACTURER'S RESPONSIBILITY FOR THE RESULTS OF SUCH AN ACTION.

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

WARNING!

THE KNOWLEDGE OF THIS MANUAL IS AN INDISPENSIBLE CONDITION OF A PROPER DEVICE OPERATION. YOU ARE KINDLY REQUISTED TO FAMILIARIZE YOURSELF WITH THE MANUAL PRIOR TO INSTALLATION AND FURTHER DEVICE OPERATION.

WARNING!

USER IS NOT ALLOWED TO DISASSEMBLE THE CASING AS THERE ARE NO USER -SERVICEABLE PARTS INSIDE THIS UNIT. ONLY AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL MAY OPEN THE UNIT

INSTALLATION AND SERVICING SHOULD ONLY BE DONE BY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL AND SHOULD CONFORM TO ALL LOCAL REGULATIONS

- 1. Prior to undertaking any action please consult the following manual and read all the safety and operating instructions before starting the device.
- 2. Please keep this manual for the lifespan of the device in case referring to the contents of this manual is necessary;
- 3. All the safety precautions referred to in this manual should be strictly followed, as they have a direct influence on user's safety and durability and reliability of the device;
- 4. All actions conducted by the servicemen and users must be accomplished in accordance with the user's manual;
- 5. The device should be disconnected from power sources during maintenance procedures;
- 6. Usage of additional devices and components neither provided nor recommended by the producer is forbidden;
- 7. You are not allowed to use the camera in high humidity environment (i.e. close to swimming pools, bath tubs, damp basements);
- 8. Mounting the device in places where proper ventilation cannot be provided (e. g. closed lockers etc.) is not recommended since it may lead to heat build-up and damaging the device itself as a consequence;
- 9. Mounting the camera on unstable surface or using not recommended mounts is forbidden. Improperly mounted camera may cause a fatal accident or may be seriously damaged itself. The camera must be mounted by qualified personnel with proper authorization, in accordance with this user's manual.
- 10. Device should be supplied only from a power sources whose parameters are in accordance with those specified by the producer in the camera technical datasheet. Therefore, it is forbidden to supply the camera from a power sources with unknown parameters, unstable or not meeting producer's requirements;

Due to the product being constantly enhanced and optimized, certain parameters and functions described in the manual in question may change without further notice. We strongly suggest visiting the www.novuscctv.com website in order to access the newest manual

Data included in the following user's manual is up to date at the time of printing. AAT Holding Sp z o.o. holds exclusive rights to modify this manual. The producer reserves the rights for device specification modification and change in the design without prior notice.

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS	4
1. FOREWORD INFORMATION	5
1.1. General Characteristics	5
1.2. NVIP-2DN5021H/IRH-1P, NVIP-3DN5021H/IRH-1P, NVIP-5I	DN5021H/IRH-1P
specification	6
2. SPECIFICATION	7
2.1. Camera dimension	7
2.2. Package contents	8
2.3. Layout of important camera items	9
3. INSTALLATION	10
4. START-UP AND INITIAL CAMERA CONFIGURATION	12
4.1. Starting the IP camera	12
4.2. Initial configuration via the Web browser	13
5. NETWORK CONNECTION UTILIZING WEB BROSWER	14
5.1. Recommended PC specification for web browser	14
5.2. Connection with IP camera via the web browser	14
6. WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA	16
6.1. Displaying live pictures.	16
7. ELECTRIC CONNECTORS AND ACCESORIES	
7.1. Connecting power supply to the camera	
7.2. SD card installation	
8. RESTORING FACTORY DEFAULTS	19
8.1. Restoring software factory defaults	19
8.2. Restoring hardware factory defaults in IP cameras	19

4

FOREWORD INFORMATION

eng

1.	FOREWORD INFORMATION		
1.1.	General Character	ristics	
•	Imager resolution:	5.0 megapixels	(for NVIP-5DN5021H/IRH-1P)
		3.0 megapixels	(for NVIP-3DN5021H/IRH-1P)
		2.0 megapixels	(for NVIP-2DN5021H/IRH-1P)
•	Mechanical IR cut	filter	
•	IR operation capabi	lity	
•	Min. Illumination f	rom 0.01 lx/F=1	.2 (for NVIP-5DN5021H/IRH-1P)
		0.005 lx/F=	=1.2 (for NVIP-3DN5021H/IRH-1P)
		0.01 lx/F=	1.2 (for NVIP-2DN5021H/IRH-1P)
•	Digital Slow Shutte	er (DSS)	
•	Digital Noise Redu	ction (DNR)	
•	Lens type: Auto iris	s DC, f=3,3 ~ 12	mm F=1.2
•	Built-in IR illumina	tor, 17 LEDs	
•	Privacy zones: 5		
•	Video compression	: H.264, M - JPE	G
•	Max video processi	ng resolution:	2592x1944 (for NVIP-5DN5021H/IRH-1P)
			2048 x 1536 (for NVIP-3DN5021H/IRH-1P)
			1920 x 1080 (for NVIP-2DN5021H/IRH-1P)
•	Double streaming: stream	compression, re	esolution, speed and quality defined individually for each video
•	RTSP protocol support for video transmission		
•	Pre & post-alarm fu	inctions	

- Hardware motion detection
- Built-in webserver: camera configuration through the website
- SD/SDHC/microSD/microSDHC card support
- Wide range of responses to alarm events: e-mail with attachment, saving file on FTP server, saving file on SD/SDHC/microSD/Ccard, saving file on NAS
- Network protocol support : ONVIF (2.2)/Profile S, HTTP, TCP, IPv4/v6, UDP, FTP, DHCP, NTP, RTSP, PPoE, SMTP
- Software: NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM) for video recording, live monitoring, playback and remote IP devices administration
- Built-in heater
- Degree of protection IP66
- Power supply: 12VDC, PoE (Power over Ethernet)

FOREWORD INFORMATION

1.2. NVIP-2DN5021H/IR	H-1P, NVIP-3DN5021H/	IRH-1P, NVIP-5DN5021	H/IRH-1P specification
	NVIP-2DN5021H/IRH-1P	NVIP-3DN5021H/IRH-1P	NVIP-5DN5021H/IRH-1P
IMAGE			
Pick-up Element	2.0 MPX, matryca CMOS, 1/2.8"	3.0 MPX, matryca CMOS, 1/3"	5.0 MPX, matryca CMOS, 1/2.5"
Number of Effective Pixels	1920 (H) x 1080 (V)	2048 (H) x 1536 (V)	2592 (H) x 1920 (V)
Min. Illumination	0.1 lx/F=1.2 - color mode, 0.01 lx/F=1.2 - color DSS, 0 lx (IR on)	0.5 lx/F=1.2 - color mode, 0.005 lx/F=1.2 - color DSS, 0 lx (IR on)	0.5 lx/F=1.2 - color mode, 0.01 lx/F=1.2 - color DSS, 0 lx (IR on)
Digital Slow Shutter (DSS)	(× 5	· (·)
Digital Noise Reduction (DNR)		X S Voc	
Digital Noise Reduction (DNR)		i es	
LENS			
Туре		Auto iris D, f= $3.3 \sim 12 \text{ mm/F}=1.2$	
Angle of View (H)	85° ~ 35°	71° ~ 29°	88° ~ 36°
DAY/NIGHT			
Туре		Mechanical IR cut filter	
Switching Mode		Auto/manual	
NETWORK			
Stream Resolution	1920 x 1080 (FULL HD), 1280 x 720 (HD), 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 352 x 288 (CIF), 320 x 240 (QVGA), 176 x 144 (QCIF)	2048 x 1536, 1920 x 1080 (FULL HD), 1280 x 720 (HD), 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 352 x 288 (CIF), 320 x 240 (QVGA), 176 x 144 (QCIF)	2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080 (FULL HD), 1280 x 720 (HD), 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 352 x 288 (CIF), 320 x 240 (QVGA), 176 x 144 (QCIF)
Frame Rate	30 fps for 1920 x 1080 and other resolutions	20 fps for 2048 x 1536 30 fps for 1920 x 1080 and other resolutions	10 fps for 2592 x 1944, 20 fps for 2048 x 1536, 30 fps for 1920 x 1080 and other resolutions
Multistreaming Mode		2 streams	
Video/Audio Compression]	H.264, M-JPEG/G.711, RAW_PCM	1
Network Protocols Support	ONVIF (2.2)/Profile S, HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPoE, SMTP		
PC Software	NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox		
OTHER FUNCTIONS			
OSD	IE/Chrome/Opera	a/Firefox browser, Polish, English,	Russian and other
Privacy Zones		5	
Motion Detection		Yes	
Prealarm/Postalarm		5 MB/86400 sec.	
System Reaction	E-mail with attach	nment, saving file on: FTP server/S	D card, NAS drive
to Alarm Events			
IK LED	[17	
Pange		1 / 20 m	
Angle		<u> </u>	
INTEDEACES		70	
Video Output	DNG	7 10 Vn-n 75 Ohm maintananaa	only
Audio Input/Output	BINC	2, 1.0 vp-p, 73 Onin - maintenance	omy
Network Interface	1 T	$\frac{1 \times \text{KCA}}{1 \times \text{Fibernet} - \mathbf{R} I_{-45} \text{ interface} - \frac{10}{100} \text{ N}}$	fbit/s
Memory Card Slot	1 X F	Vog	1010 5
	S	1 05	
Dimensions (mm)		$110(0) \times 377(41)$	
Weight	110 (Ø) X 3 / / (df) 1 71 kσ		
Fnclosure	1,/1 Ag		
Power Supply	PoF 12 VDC		
Power Consumption	5W, 12.5W (IR on), 13,9W (IR and heater on)		
Operating Temperature	-40°C ~ 55°C		
Cold Start Minimum Temperature	-25°C		
Degree of Protection		IP 66	

SPECIFICATION

SPECIFICATION 2.

2.1. Camera dimensions





SPECIFICATION

2.2. Package contents

After you open the package make sure that the following elements are inside:

- IP camera,
- Mounting Screw Kit
- Mounting Plate,
- RJ45 Coupler,
- RCA-to-BNC Test Cable,
- Mounting Template,
- Short version of user's manual,
- CD containing manual and software.

If any of this elements has been damaged during transport, pack all the elements back into the original box and contact your supplier for further assistance.

CAUTION!

If the device was brought from a location with lower temperature, please wait until it reaches the temperature of location it is currently in. Turning the device on immediately after bringing it from a location with lower ambient temperature is forbidden, as the condensing water vapour may cause short-circuits and damage the device as a result.

Before starting the device familiarize yourself with the description and the role of particular inputs, outputs and adjusting elements that the device is equipped with.

SPECIFICATION

eng



2.3. Layout of important camera items

1. RJ45 Network Interface: (PoE supported). *Information:*

Use the included RJ45 coupler to connect to male end of RJ45 Ethernet cable.

2. Audio Input (RCA): Connect to a self-powered microphone for listen-in audio.

3. Audio Output (RCA): Connect to an amplifier or self-powered speaker for intercom/2-way audio.

4. DC12V: 12V DC power input.

NOTICE: Make sure to follow correct polarity (+/-) marked on the power connector when connecting to power.

INSTALLATION

3. INSTALLATION

- Put mounting drawing paper to the wall or ceiling and mark drill holes.
- Drill holes using markings.
- Drill additional hole for video and power cables.
- Using mounting screws from the package, attach the mounting plate of camera to the ceiling/ wall. Align the mounting plate with the TOP mark facing you.



• Make sure the hinge screw is attached to the back of the camera.



- Put video and power cables through a previously drilled hole in the wall/ceiling.
- Align the TOP mark on the camera base with the TOP mark on the mounting plate, rotate the camera approximately 10° clockwise, and then rotate the camera counterclockwise to slide the hinge screw into the notch on the mounting plate.



INSTALLATION

- Attach the camera to the mounting plate using the allen screws.
- (Optional) Unscrew the service compartment screw and open the service compartment. Connect the RCA service analog output to monitor.



• Manually point the camera in a desired direction to obtain a desired scene view.



• Use a Philip's head screwdriver to adjust the camera zoom and focus as needed. It is recommended to check focus settings in infrared illumination and make correction in color mode to have proper focus in both modes.



• Close the service compartment and firmly screw the service compartment screw.

All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.

eng

START-UP AND INITIAL CAMERA CONFIGURATION

4, START-UP AND INITIAL CAMERA CONFIGURATION

4.1. Starting the IP camera

To run NOVUS IP camera you have to connect ethernet cable between camera and network switch with PoE support.

You can also connect it directly via power supply adapter with parameters compatible with camera power supply specification.

After connecting power supply initialization process is started, which takes about 2 minutes.

The recommended way to start an IP camera and perform its configuration is connect directly to the network switch which is not connected to other devices. To obtain further information about network configuration parameters (IP address, gateway, network mask, etc.) please contact your network administrator.



• Connection utilising network switch with PoE support

• Connection utilising external power supply and network switch



All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.

START-UP AND INITIAL CAMERA CONFIGURATION

• Connection utilising external power supply directly to the computer



Information:

Power supply adapter is not included. Please use power adapter with parameters specified in user 'smanual.

Caution:

In order to provide protection against voltage surges/lightning strikes, usage of appropriate surge protectors is advised. Any damages resulting from surges are not eligible for service repairs.

4.2. Initial configuration via the web browser

The default network settings for NVIP-2DN5021H/IRH-1P, NVIP-3DN5021H/IRH-1P, NVIP-5DN5021H/IRH-1P IP cameras are :

- 1. IP address= **192.168.1.200**
- 2. Network mask 255.255.255.0
- 3. Gateway 192.168.1.1
- 4. User name root
- 5. Password pass

Knowing the camera's IP address you need to appropriately set PC IP address, so the two devices can operate in one network subnet (e.g. for IP 192.168.1.1, appropriate address for the camera ranges from 192.168.1.2 to 192.168.1.254, for example 192.168.1.60). It is not allowed to set the same addresses for camera and PC computer

You can either set a network configuration (IP address, gateway, net mask, etc.) of NOVUS IP camera yourself or select DHCP mode (DHCP server is required in this method in target network) by using web browser or by NMS software. When you use DHCP server check IP address lease and its linking with camera MAC address to avoid changing or losing IP address during device operation or network/DHCP server breakdown. You have to remember to use a new camera IP address after changing network parameters.

After network setting configuration has been done, the camera can be connected to a target network.

NETWORK CONNECTION UTILIZING WEB BROWSER

5. NETWORK CONNECTION UTILIZING WEB BROSWER

5.1. Recommended PC specification for web browser connections

Requirements below apply to connection with an IP camera, assuming image display in 1920x1080 resolution and 25 fps speed.

1. CPU Intel Pentium IV 3 GHz or newer

- 2. RAM Memory min. 512 MB
- 3. VGA card (any displaying Direct 3D with min. 128 MB RAM memory)

4. OS Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

- 5. Direct X version 9.0 or newer
- 6. Network card 10/100/1000 Mb/s

5.2. Connection with IP camera via the web browser

You have to enter camera IP address in the Internet browser address bar. If IP address is correct user login window will be displayed:

AUTHENTICAT	TION
LANGUAGE	English 💌
USER NAME	
PASSWORD	
	LOGIN

Default user is **root** and default password is **pass**.

In the *Language* box you can change the display language (English, Polish or Russian). The default language is English.

For safety reasons, it is recommended to change default user name and password.

It is possible to connect to the camera using Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome or Opera browsers. Running the IP camera in this browsers are very similar.

All rights reserved $\ensuremath{\mathbb{C}}$ AAT Holding sp. z o.o.

NETWORK CONNECTION UTILIZING WEB BROWSER

If your computer has Flash Player installed, the main screen for the camera web interface opens. From here you can view and configure the camera.

NOTE: If your computer does not have Flash Player installed, you will be prompted to select if you would like to use ActiveX or Flash Player to connect to the camera:

Click here to shift playing live video with short delay widget!



• Click *Click here to shift playing life video with short delay widget!* to play live video with ActiveX control to reduce latency (recommended): Uses an ActiveX plug-in to connect to the camera. To install the plug-in, click on the video area, and select *Install this Add-on for all users on this computer*, and follow the prompts.

NoVus				
			CHANGE PASSWORD	SIGN OUT
Playback	Click here to install the following ActiveX control: 'playerocx.cab' from AAT Holding SP Z 0.0.	PTZ CONFIGURE		
Device Info		PRESET	•	
Stream Configuration				
Device Configuration			×	
External Device	Install This Add-on for All Users on This Computer	DO DELET	E APPLE	
Alarm Configuration	What's the Risk?	SPEED	×	
Local Record		Desitioning NORT	H TIMER	
Privacy Masking		PTZ CONTROL		
Network Service				
Service Center				
Privilege Manager		(1)	>	
Protocol				
Device Log		- 200M	+	
Maintenance		- FOCU	+	
		- IRIS	+	
		400 05157	APRI E	
		ADD DELL	ATTL	
	VIDEO PARAMETER	VIDEO CONTROL		
	STREAM Stream1 V IFRAME INTERVAL 23	PRESET 1	×	
	BIT RATE TYPE CBR QUALITY 5	DELET	APPLE	
	BIT RATE (Abps) 6004			

NOTE: Please open the *Security settings* of IE browser, and enable the *Download unsigned ActiveX controls.*

• Click *Please download the latest version of Flash Player* to play live video: Opens a link to download Flash Player from Adobe's website. After completing the installation, restart your browser and reconnect to the camera.

NOTE: When working in Windows Vista/7/8 the ActiveX applet may be blocked by Windows Defender or User account control. In such case you should allow to run this applet, or simply disable these functions.

NETWORK CONNECTION UTILIZING WEB BROWSER

NOTE: If you are running Windows Vista/7/8 with Internet Explorer 11, the ActiveX applet can be blocked through browser security settings. In this situation, you should: add the IP address of the camera to the view of compatibility (Tools -> Compatibility View Settings, click Add).



Then, in the security settings options, add the camera address to trusted sites and lower the security level to a minimum.

	- 6 ×
	💮 🏹 🇱
Print	
File	•
Zoom (100%)	•
Safety	+
Add site to Start menu	
View downloads	Ctrl+J
Manage add-ons	
F12 Developer Tools	
Go to pinned sites	
Compatibility View settings	
Dan art under ite wordelande	_
Internet options	
About Internet Explorer	

Internet Options
General Security P vacy Content Connections Programs Advanced
Select a zone to view or change security settings.
🥥 🔍 🗸 🚫
Internet Local intranet Trusted sites Restricted sites
Trusted sites This zone contains websites that you trust not to damage your computer or your files.
Trusted sites
You can add and remove websites from this zone. All websites in this zone will use the zone's security settings.
http://192.168.200.202 Add
Websites:
Remove Remove
Close

NETWORK CONNECTION UTILIZING WEB BROWSER



After making the changes, restart the browser, re-connect to the camera and log on.

WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA

6. WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA





- 1. Camera settings
 - Live Video

Playback

Device Info

External Device

Local Record

Privacy Masking

Network Service

Privilege Manager

Service Center

Protocol

Device Log

Maintenance

Alarm Configuration

- Live video preview
- Local recordings playback
- Device information
- Stream Configuration Video and audio settings for each stream
- Device Configuration Device configuration (e.g. Local Network, Date&Time)
 - External device configuration (function unavailable)
 - Alarm Configuration (Motion alarm, Alarm I/O)
 - Local Record Configuration
 - Configuration up to 5 privacy masks
 - Network services configuration (e.g. DDNS)
 - Service center configuration (e.g. SMTP)
 - Users and groups management
 - Protocols settings (e.g. ONVIF)
 - Device Log contains: Operation Log, Alarm Log and Collect Log
 - Device Restart and restoring Default Settings

WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA

eng

2. Video Parameter	
Stream	- Stream ID (choose one from available streams)
Bite Rate Type	- Information about bit rate type
Bit Rate (kbps)	- Information about bit rate
I Frame Interval	- Information about I frame interval
Quality	- Information about quality
USE TIME STAMP	- Video buffer (increases delay when enabled, maximum delay is 5s)
NOTICE: USE TIME STAM	<i>P</i> function will not be available when using Flash instead of ActiveX.
3. Camera Control	
Function unavailable.	
4. Menu bar	
Change Password	- Change users password
NOTICE: Default password	"pass" can be restored only after restoring default settings of the camera)
Sign Out	- Log out from camera
5. Video Control	
Camera	- Default number of the camera is 1.
Video	- Turn on/off video
Audio	- Turn on/off audio
Interphone	- Turn on/off Interphone
NOTICE: Audio and Interph	<i>cone</i> functions will not be available when using Flash instead of Activex.

ELECTRIC CONNECTORS AND ACCESORIES

7. ELECTRIC CONNECTORS AND ACCESORIES

7.1. Connecting power supply to the camera.

The camera is supplied by using RJ45 network socket. To run NOVUS IP camera you have to connect ethernet cable between camera and network switch with PoE support. You can also use a PoE power injector.

Information:

Power supply adapter is not included. Please use power adapter with parameters specified in user's manual.

Caution:

In order to provide protection against voltage surges/lightning strikes, usage of appropriate surge protectors is advised. Any damages resulting from surges are not eligible for service repairs.

7.2. SD card installation

Camera supports SD, SDHC, microSD and microSDHC cards with their capacity up to 64GB. In order to install the card properly, please follow the instructions below:

- Turn the camera off.
- Unscrew the service compartment screw and open the service compartment.
- Mount SD, SDHC, microSD or microSDHC card in the socket located at the camera's rear, according to the picture:



- Close the service compartment and firmly screw the service compartment screw.
- Turn the camera on
- Format the card in SDVideo (recommended) or Ext3 file system using a IP camera.

Click *Local Record ->Record Directory*. Under *Disk Name*, select *SD1*. Click *Modify*. The Record Disk Path menu opens. Uncheck *Enable*. Under *File System*, select *SDVideo* or *Ext3*. Click *Format*. A window will appear to show the status of the formatting. Wait for the formatting to complete and then click *OK*.

• Check the SD card by checking its capacity in the *Local Record* ->*Record Directory* tab.

All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.

eng

RESTORING FACTORY DEFAULTS

8. RESTORING FACTORY DEFAULTS

NOVUS IP cameras allow to restore defaults via:

- software (web browser level) resetting the camera settings
- hardware (using reset) restores factory defaults.

8.1. Restoring software factory defaults

Factory software default restores default settings of the IP camera (optional except network settings). The camera re-starts then, taking about one minute to complete. Option to restore the factory default is described in *MAINTENANCE -> DEFAULT SETTINGS* tab.

8.2. Restoring hardware factory defaults in IP cameras

In order to restore factory defaults for the camera please follow the instructions:

- unscrew the service compartment screw and open the service compartment,
- press the *RESET* button and hold on for 5 seconds,
- release button,
- log on after approx. 1 minute using default IP address (http://192.168.1.200) and default user name (root) and password (pass),
- close the service compartment and firmly screw the service compartment screw.





2014-08-26 TF, MM

instrukcja obsługi (skrócona)





NOVUS®

UWAGI I OSTRZEŻENIA

Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC) Oznakowanie CE

Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych wprowadzających dyrektywy:

Kompatybilność elektromagnetyczna EMC 2004/108/EC.

Niskonapięciowa LVD 2006/95/EC. Dyrektywa ma zastosowanie do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytkowania przy napięciu nominalnym od 50VAC do 1000VAC oraz od 75VDC do 1500VDC.

Dyrektywa WEEE 2002/96/EC

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Niniejszy produkt został oznakowany zgodnie z Dyrektywą WEEE (2002/96/EC) oraz późniejszymi zmianami, dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłowe złomowanie przyczyniają się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.

Symbol umieszczony na produkcie lub dołączonych do niego dokumentach oznacza, że nasz produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów w celu recyklingu. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

Dyrektywa RoHS 2002/95/EC

Informacja dla użytkowników dotycząca ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym elektronicznym.

W trosce o ochronę zdrowia ludzi oraz przyjazne środowisko zapewniamy, że nasze produkty podlegające przepisom dyrektywy RoHS, dotyczącej użycia substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wymaganiami tej dyrektywy. Jednocześnie zapewniamy, że nasze produkty zostały przetestowane i nie zawierają substancji niebezpiecznych

w ilościach mogących niekorzystnie wpływać na zdrowie człowieka lub środowisko naturalne.

Informacja

Urządzenie, jako element profesjonalnego systemu telewizji dozorowej służącego do nadzoru i kontroli, nie jest przeznaczone do samodzielnego montażu w gospodarstwach domowych przez osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy.

Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia danych zawartych na dysku lub innych urządzeniach:

Producent nie ponosi odpowiedzialności w razie uszkodzenia lub utraty w trakcie eksploatacji Produktu danych zawartych na dyskach lub innych urządzeniach.

Obowiązek konsultowania się z Producentem przed wykonaniem czynności nieprzewidzianej instrukcją obsługi albo innymi dokumentami:

Przed wykonaniem czynności, która nie jest przewidziana dla danego Produktu w instrukcji obsługi, innych dokumentach dołączonych do Produktu lub nie wynika ze zwykłego przeznaczenia Produktu, należy, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Producenta za następstwa takiej czynności, skontaktować się z Producentem.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA!

ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI I OBSŁUGI REJESTRATORA.

UWAGA!

NIE WOLNO DOKONYWAĆ ŻADNYCH SAMODZIELNYCH NAPRAW. WSZYSTKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ REALIZOWANE JEDYNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW SERWISU.

- 1. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zawartymi w niej wymogami bezpieczeństwa;
- 2. Uprasza się o zachowanie instrukcji na czas eksploatacji kamery na wypadek konieczności odniesienia się do zawartych w niej treści;
- 3. Należy skrupulatnie przestrzegać wymogów bezpieczeństwa opisanych w instrukcji, gdyż mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników i trwałość oraz niezawodność urządzenia;
- 4. Wszystkie czynności wykonywane przez instalatorów i użytkowników muszą być realizowane zgodnie z opisem zawartym w instrukcji;
- 5. W czasie czynności konserwatorskich urządzenie musi być odłączone od zasilania;
- 6. Nie wolno stosować żadnych dodatkowych urządzeń lub podzespołów nie przewidzianych i nie zalecanych przez producenta;
- Nie wolno używać kamery w środowisku o dużej wilgotności (np. w pobliżu basenów, wanien, w wilgotnych piwnicach);
- Nie należy instalować tego urządzenia w miejscu, gdzie nie można zapewnić właściwej wentylacji (np. zamknięte szafki, itp.), co powoduje zatrzymanie się ciepła i w konsekwencji może doprowadzić do uszkodzenia;
- 9. Nie wolno umieszczać kamery na niestabilnych powierzchniach. Kamera musi być instalowany przez wykwalifikowany personel o odpowiednich uprawnieniach według zaleceń podanych w niniejszej instrukcji;
- 10.Urządzenie może być zasilane jedynie ze źródeł o parametrach zgodnych ze wskazanymi przez producenta w danych technicznych kamery. Dlatego też, zabrania się zasilania kamery ze źródeł o nieznanych, niestabilnych lub niezgodnych z wymaganiami określonymi przez producenta parametrach;

UWAGA!

Ponieważ produkt jest stale ulepszany i optymalizowany niektóre parametry i funkcje opisane w załączonej instrukcji mogły ulec zmianie. Prosimy o zapoznanie się z najnowszą instrukcją obsługi znajdującą się na stronie www.novuscctv.com.

Producent, firma AAT Holding Sp z o.o. zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w druku oraz zmian parametrów technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	4
1. INFORMACJE WSTĘPNE	5
1.1. Charakterystyka ogólna	5
1.2. Dane techniczne NVIP-2DN5021H/IRH-1P, NVIP-3	DN5021H/IRH-1P,
NVIP-5DN5021H/IRH-1P	6
2. DANE TECHNICZNE	7
2.1. Wymiary kamery	7
2.2. Zawartość opakowania	8
2.3 Wygląd i rozmieszczenie ważnych elementów kamer	9
3. INSTALACJA	
4. URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY	IP 12
4.1. Uruchomienie kamery IP	12
4.2. Konfiguracja parametrów przy użyciu przeglądarki interne	towej13
5. POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI	WWW 14
5.1. Zalecana konfiguracja komputera PC do połączeń przez prz	zeglądarkę WWW 14
5.2. Połączenie sieciowe z kamerą IP za pomocą przeglądarki W	WWW14
6. INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ	
6.1. Wyświetlanie obrazu na żywo	
7. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE I ZŁĄCZA AKCESORIÓW	
7.1. Podłączenie zasilania kamery	
7.2. Instalacja karty SD	
8. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH KAMERY	
8.1. Programowe resetowanie ustawień kamery IP	
8.2. Przywracanie ustawień fabrycznych kamery IP (sprzętowe)	

4

INFORMACJE WSTĘPNE

pl

1.	INFORMACJE WSTĘPNE		
1.1.	Charakterystyka ogólna		
•	Rozdzielczość przetwornika:	5.0 megapikseli (dla	a NVIP-5DN5021H/IRH-1P)
		3.0 megapiksele (dl	a NVIP-3DN5021H/IRH-1P)
		2.0 megapiksele (dl	a NVIP-2DN5021H/IRH-1P)
•	Mechaniczny filtr podczerwie	eni	
•	Możliwość pracy w podczerw	vieni	
•	Czułość od 0.01 lx/F=1.2 (dla	NVIP-5DN5021H/I	RH-1P)
	0.005 lx/F=1.2 (d	la NVIP-3DN5021H	/IRH-1P)
	0.01 lx/F=1.2 (dla	a NVIP-2DN5021H/I	RH-1P)
•	Wydłużony czas ekspozycji (DSS)	
•	Cyfrowa redukcja szumu (DNR)		
•	Typ obiektywu: z automatyczną przysłoną typu D, f=3,3~12 mm/F=1,2		
•	Wbudowany oświetlacz podczerwieni, 17 diod LED		
•	5 stref prywatności		
•	Kompresja wideo: H.264, M-	JPEG	
•	Maksymalna rozdzielczość pr	zetwarzania wideo:	2592x1944 (dla NVIP-5DN5021H/IRH-1P)
			2048 x 1536 (dla NVIP-3DN5021H/IRH-1P)
			1920 x 1080 (dla NVIP-2DN5021H/IRH-1P)
•	Praca w trybie dwustrumienio jakości dla każdego strumieni	owym - możliwość de a	efiniowania kompresji, rozdzielczości, prędkości i
•	Przesyłanie wideo i audio w s	tandardzie RTSP	
•	Funkcje przed-alarmu i po-ala	armu	
•	Sprzętowa detekcja ruchu		
•	Wbudowany web serwer – m	ożliwość podglądu i l	konfiguracji ustawień kamery przez stronę www
•	Obsługa kart SD/SDHC/microSD/microSDHC		
•	Możliwość szerokiego definio zapis plików na serwer FTP NAS	owania reakcji systen , zapis pliku na kart	nu na zdarzenia alarmowe: e-mail z załącznikiem, ę SD/SDHC/microSD/microSDHC, zapis plików
•	Obsługa protokołów: ONVIF	(2.2)/Profile S, HTT	P, TCP, IPv4/v6, UDP, FTP, DHCP, NTP, RTSP,

- Oprogramowanie: NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM) do rejestracji wideo, podglądu "na żywo", odtwarzania oraz zdalnej konfiguracji urządzeń wideo IP
- Wbudowana grzałka

PPoE, SMTP

- Stopień szczelności IP66
- Zasilanie 12VDC oraz PoE (Power over Ethernet)

INFORMACJE WSTĘPNE

1.2. Dane techniczne NVIP-2DN5021H/IRH-1P, NVIP-3DN5021H/IRH-1P, NVIP-5DN5021H/IRH-1P

	NVIP-2DN5021H/IRH-1P	NVIP-3DN5021H/IRH-1P	NVIP-5DN5021H/IRH-1P
OBRAZ			
Przetwornik obrazu	2.0 MPX, matryca CMOS, 1/2.8"	3.0 MPX, matryca CMOS, 1/3"	5.0 MPX, matryca CMOS, 1/2.5"
Liczba efektywnych pikseli	1920 (H) x 1080 (V)	2048 (H) x 1536 (V)	2592 (H) x 1920 (V)
Czułość	0.1 lx/F=1.2 - tryb kolorowy, 0.01 lx/F=1.2 - tryb kolorowy (DSS), 0 lx - IR włączony	0.5 lx/F=1.2 - tryb kolorowy, 0.005 lx/F=1.2 - tryb kolorowy (DSS), 0 lx - IR włączony	0.5 lx/F=1.2 - tryb kolorowy, 0.01 lx/F=1.2 - tryb kolorowy (DSS), 0 lx - IR włączony
Wydłużona migawka (DSS)		x 5	
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)		tak	
OBIEKTYW			
Typ obiektywu	z automat	yczną przysłoną typu D, f=3.3 ~ 12	mm/F=1.2
Poziomy kąt widzenia	85° ~ 35°	71° ~ 29°	88° ~ 36°
DZIEŃ/NOC			<u> </u>
Rodzaj	[mechaniczny filtr podczerwieni	
Tryb przełaczania		automatyczny/manualny/czasowy	
SIEĆ			
Rozdzielczość strumienia wideo	1920 x 1080 (FULL HD), 1280 x 720 (HD), 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 352 x 288 (CIF), 320 x 240 (QVGA), 176 x 144 (QCIF)	2048 x 1536, 1920 x 1080 (FULL HD), 1280 x 720 (HD), 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 352 x 288 (CIF), 320 x 240 (QVGA), 176 x 144 (QCIF)	2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080 (FULL HD), 1280 x 720 (HD), 720 x 576 (D1) 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 352 x 288 (CIF), 320 x 240 (QVGA), 176 x 144 (QCIF)
Prędkość przetwarzania	30 kl/s dla 1920 x 1080 i niższych	20 kl/s dla 2048 x 1536 30 kl/s dla 1920 x 1080 i niższych	10 kl/s dla 2592 x 1944, 20 kl/s dla 2048 x 1536, 30 kl/s dla 1920 x 1080 i niższych
Tryb wielostrumieniowy	2 strumienie		
Kompresja wideo/audio	H.264, M-JPEG/G.711, RAW_PCM		
Obsługiwane protokoły	ONVIF (2.2)/Profile S, HTTP,	TCP/IP, IPv4/v6, UDP/IP, RTSP, F	TTP, DHCP, NTP, PPoE, SMTP
Programy na PC	NOVUS NMS, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox		
POZOSTAŁE FUNKCJE			
Menu ekranowe	w oknie prze	glądarki, języki: polski, angielski, r	osyjski i inne
Strefy prywatności		5	
Detekcja ruchu		tak	
Prealarm/postalarm		5 MB/86400 s	
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznik	ciem, zapis na FTP, zapis na karcie	SD, zapis na NAS
OSWIETLACZ IR			
Liczba LED		17	
Zasięg		<u>30 m</u>	
Kąt swiecenia	90°		
	DNC	10 Vn n 75 Ohm de selém servi	aannah
Wejścia/wyjścia audio	BINC,	$1 \times PCA/1 \times PCA$	sowych
Interfeis sieciowy	1 х	Ethernet – złacze $R I_4 5 = 10/100 M$	hit/s
Gniazdo kart namieci	1 X Etnemet - Złącze KJ-45, 10/100 Mbli/s		
PARAMETRY INSTAL ACV.	I NF	шк	
Wymiary (mm)		110 (Ø) x 377 (dł)	
Masa		1,71 kg	
Obudowa	aluminiowa, lakierowana w kolorze białym, uchwyt z przepustem kablowym i osłona przeciwsłoneczna w zestawie		
Zasilanie	PoE, 12 VDC		
Pobór mocy	5W, 12,5W	(IR włączony), 13,9W (IR i grzałk	a włączone)
Temperatura pracy	-40°C ~ 55°C		
Min. temp. "zimnego startu"		-25°C	
Klasa szczelności		IP 66	

DANE TECHNICZNE

2. DANE TECHNICZNE2.1. Wymiary kamery

Wymiary podano w mm.



0

0



DAN E TECHNICZNE

2.2. Zawartość opakowania

Po otwarciu należy upewnić się czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:

- Kamera IP
- Torebka z akcesoriami montażowymi
- Podstawka mocująca,
- Łącznik RJ45,
- Kabel testowy RCA-to-BNC,
- Szablon montażowy,
- Skrócona instrukcje obsługi urządzenia.
- Płyta CD z instrukcją obsługi i oprogramowaniem

Jeżeli którykolwiek z elementów został uszkodzony w transporcie, należy spakować zawartość z powrotem do oryginalnego opakowania i skontaktować się z dostawcą.

UWAGA!

Jeżeli urządzenie przyniesione zostało z pomieszczenia o niższej temperaturze należy odczekać aż osiągnie temperaturę pomieszczenia, w którym ma pracować. Nie wolno włączać urządzenia bezpośrednio po przyniesieniu z chłodniejszego miejsca. Kondensacja zawartej w powietrzu pary wodnej może spowodować zwarcia i w konsekwencji uszkodzenie urządzenia.

Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z opisem i rolą poszczególnych wejść, wyjść oraz elementów regulacyjnych, w które wyposażone są kamery.

pl

DAN E TECHNICZNE

2.3. Wygląd i rozmieszczenie ważnych elementów kamer



1. Interfejs sieciowy RJ45 (obsługa PoE). Informacja: Kabel można podłączyć przy użyciu dołączonego do zestawu łącznika RJ45.

2. Wejście Audio (RCA): Należy je podłączyć do mikrofonu z własnym źródłem zasilania.

3. Wyjście Audio (RCA): Należy je podłączyć do wzmacniacza lub głośnika z własnym źródłem zasilania.

4. DC12V: Wejście zasilania 12V DC.

UWAGA: Należy zwrócić uwagę na zapewnienie odpowiedniej polaryzacji zasilania!

INSTALACJA

3. INSTALACJA

- Przyłożyć szablon montażowy do ściany lub sufitu i zaznaczyć miejsca pod otwory na wkręty mocujące.
- Wywiercić otwory na wkręty mocujące.
- Wywiercić dodatkowy otwór pod kabel wideo i zasilający.
- Używając wkrętów dołączonych do zestawu, przykręcić podstawę mocującą kamery do powierzchni sufitu/ściany. Podstawę mocującą należy zamontować znakiem TOP skierowanym do siebie.



• Upewnić się, że śruba łączeniowa jest zamontowana z tyłu kamery.



- Przełożyć kable zasilania i wideo przez wcześniej przygotowany otwór w suficie/ścianie.
- Przyłożyć podstawę kamery do podstawy mocującej, wyrównać znak TOP na podstawie kamery ze znakiem TOP na podstawie mocującej, obrócić kamerę o około 10° zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (tak aby śruba łączeniowa trafiła w nacięcie w podstawie mocującej).



pl

- Przymocować kamerę do podstawy mocującej, za pomocą śrub sześciokątnych dołączonych do zestawu.
- (Opcjonalnie) Odkręcić śrubę dociskającą drzwiczki serwisowe do obudowy kamery i otworzyć drzwiczki serwisowe. Podłączyć serwisowe wyjście wideo RCA do monitora.



Ustawić położenie kamery tak, aby uzyskać pożądany widok na scenę.



• W razie potrzeby, przy pomocy wkrętaka krzyżakowego można dokonać regulacji ogniskowej i ostrości obiektywu. Zaleca się sprawdzenie ostrości obrazu w oświetleniu światłem podczerwonym i ewentualne dokonanie korekty w trybie kolorowym tak aby obraz był ostry w obu trybach pracy kamery.



• Zamknąć drzwiczki serwisowe i mocno dokręcić śrubę, która je dociska do obudowy kamery.

URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP

4, URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP

4.1. Uruchomienie kamery IP

W celu uruchomienia kamery należy podłączyć kabel ethernetowy do gniazda sieciowego RJ45 kamery IP, a drugi koniec do przełącznika sieciowego PoE.

Możliwe jest również zasilenie kamery z zewnętrznego stabilizowanego zasilacza o parametrach spełniających wymagania kamery.

Po upływie ok. 2 min. można przystąpić do łączenia się z kamerą przez przeglądarkę internetową.

Zalecaną metodą uruchomienia i konfiguracji kamery IP jest połączenie jej do komputera PC lub laptopa w wydzielonym przełączniku PoE do którego nie ma podłączonych innych urządzeń. W przypadku zasilania z zewnętrznego zasilacza wystarczy zastosować dowolny przełącznik sieciowy, lub kabel podłączony bezpośrednio do komputera. W celu uzyskania danych potrzebnych do konfiguracji sieci (adres IP, brama, maska sieci itd.) należy skontaktować się z administratorem sieci, w której urządzenie ma pracować.

- Kamera IP
 Przełącznik PoE
 Komputer

 Oprawie Wiele
 Oprawie Wiele
 Oprawie Wiele

 Zasilanie i transmisja danych
 Transmisja danych
- Połączenie wykorzystujące przełącznik sieciowy z PoE

• Połączenie wykorzystujące zewnętrzne zasilanie kamery i przełącznik sieciowy



URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP

• Połączenie wykorzystujące zewnętrzne zasilanie kamery i kabel ethernetowy skrosowany



Zasilacz zewnętrzny nie wchodzi w skład zestawu, należy się w niego zaopatrzyć we własnym zakresie.

UWAGA:

W celu ochrony kamery przed uszkodzeniem zalecane jest zastosowanie zabezpieczeń przepięciowych. Awarie powstałe w wyniku przepięć nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

4.2. Konfiguracja parametrów przy użyciu przeglądarki internetowej

Konfigurację sieciową kamery można przeprowadzić przy pomocy przeglądarki internetowej.

Domyślne ustawienia sieciowe dla kamer IP NVIP-2DN5021H/IRH-1P, NVIP-3DN5021H/IRH-1P, NVIP-5DN5021H/IRH-1P to :

- 1. Adres IP = **192.168.1.200**
- 2. Maska sieci 255.255.255.0
- 3. Brama 192.168.1.1
- 4. Nazwa użytkownika root
- 5. Hasło pass

Znając adres IP kamery należy ustawić adres IP komputera w taki sposób aby oba urządzenia pracowały w jednej podsieci (dla adresu IP kamery 192.168.1.200 jako adres IP komputera PC możemy ustawić adres z zakresu 192.168.1.0 - 192.168.1.254, np.: 192.168.1.60). Niedopuszczalne jest ustawianie adresu komputera takiego samego jak adres kamery.

Wykorzystując połączenie przez przeglądarkę internetową Internet Explorer lub oprogramowanie NMS należy ustawić docelową konfigurację sieciową (adres IP, maskę sieci, bramę, serwery DNS) lub włączyć tryb pracy DHCP pozwalający na pobranie adresu IP z serwera DHCP (wymagany jest wówczas działający serwer DHCP). W przypadku korzystania z serwera DHCP należy upewnić się co do długości okresu dzierżawy adresu IP, jego powiązania z adresem MAC kamery IP w celu uniknięcia zmiany lub utraty adresu IP w czasie pracy urządzenia lub chwilowej awarii sieci / serwera DHCP. Należy pamiętać że po zmianie adresu IP kamera zostanie zresetowana i trzeba wpisać nowy adres w przeglądarce internetowej.

Po konfiguracji ustawień sieciowych pozwalających na bezkonfliktową pracę urządzenia, kamerę IP możemy podłączyć do sieci docelowej.

POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW

5. POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW

5.1. Zalecana konfiguracja komputera PC do połączeń przez przeglądarkę WWW

Poniższe wymagania dotyczą połączenia z kamerą IP przy założeniu wyświetlania obrazu wideo w rozdzielczości 1920x1080 dla 25kl/s.

1. Procesor Intel Pentium IV 3 GHz lub wyższy

- 2. Pamięć RAM min. 512 MB
- 3. Karta grafiki (dowolna obsługująca wyświetlanie Direct 3D z min. 128MB pamięci RAM)
- 4. System operacyjny Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8
- 5. Direct X w wersji 9.0 lub wyższej
- 6. Karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s

5.2. Połączenie sieciowe z kamerą IP za pomocą przeglądarki WWW

W pasku adresu przeglądarki internetowej należy wpisać adres IP kamery. Jeśli podany adres jest prawidłowy i docelowe urządzenie jest w danej chwili osiągalne zostanie wyświetlone okno logowania do interfejsu sieciowego:

UWIERZYTELNIANIE	
JĘZYK: Polski	
Logowanie	

W polu *Language* można wybrać język wyświetlany w menu (dostępne są języki: polski, angielski, rosyjski). Domyślny język to język angielski.

Domyślny użytkownik to **root**, a hasło **pass**. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zmianę domyślnych wartości. Nową nazwę użytkownika i hasło należy zapamiętać lub zapisać w bezpiecznym miejscu.

Do kamery IP można połączyć się używając przeglądarki internetowej Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome lub Opera. Ustanawianie połączenia sieciowego z kamerą IP wygląda podobnie w przypadku wszystkich wymienionych przeglądarek internetowych.

POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW

Jeśli na komputerze zainstalowany jest Flash Player, ekran główny interfejsu kamery, służący do podglądu obrazu z kamery i jej konfiguracji zostanie automatycznie wyświetlony.

UWAGA: Jeśli na komputerze nie ma zainstalowanego Flash Playera, użytkownik zostanie poproszony o wybór technologii, przy użyciu której będzie wyświetlany obraz z kamery:



• Aby wybrać technologię ActiveX (charakteryzuje się ona mniejszym opóźnieniem niż technologia Flash) należy nacisnąć na *Kliknij, aby odtworzyć podgląd wideo przez ActiveX'y w celu zmniejszenia opóźnień!*. Aby zainstalować wtyczkę ActiveX należy nacisnąć na okno obszaru wideo, wybrać opcję *Zainstaluj formant ActiveX...*, a następnie podstępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

NoVus			
Podgląd wideo			
Odtwarzaj	VIKIknij tutaj, aby zainstalować następujący formant ActiveX: AAT Holding SP Z O.O.	ENIA PTZ	
Dane urządzenia	PR	ESET:	
Ustawienia strumieni	DOD	AJ USUŃ ZASTOSUJ	
Ustawienia systemowe	éci		
Urządzenia zewnętrzne	Zainstaluj formant ActiveX		
Ustawienia alarmów	Jakie jest zagrożenie?	AJ USUŃ ZASTOSUJ	
Nagrywanie lokalne	PRED	ikość: 🖌 👻	
Strefy prywatności	STERO	WANIE	
Usługi sieciowe	- 30	POŁNOC ZEGAR	
Powiadamianie	STEROW	ANIE PTZ	
Uprawnienia		^	
Protokoły		く 谷 >	
Logi urządzenia		V	
Ustawienia labryczne		200М 🔶	
		ostrość 🔶	
	WKIFRA		
	PARAMETRY VIDEO USTAWI	ENIA VIDEO	
	STRUMIEŃ: Stream1 - ROZMIAR GOP: 40 NR KA	ANAŁU: 1	
	TYP KOMPRESJI: VBR JAKOŚĆ: 5	VIDEO: START STOP	
		AUDIO: START STOP	
	BITRATE (Kbps): 8000 ZNACZNIK CZASU INTE	IRKOM: START STOP	

UWAGA: Należy wybrać Ustawienia Zabezpieczeń w Opcjach Internetowych przeglądarki IE, oraz właczyć funkcję Pobieranie niepodpisanych formantów ActiveX.

• Aby wybrać technologię Flash należy nacisnąć *Kliknij, aby pobrać najnowszą wersję Flash Player'a potrzebną do podglądu wideo!*. Otworzy się okno ze stroną internetową firmy Adobe, z której należy pobrać Flash Playera. Po ukończeniu instalacji należy zrestartować przeglądarkę internetową oraz ponowie połączyć się z kamerą IP.

UWAGA: W przypadku pracy w systemie Windows Vista i 7 możliwe jest zablokowanie apletu ActiveX przez Windows Defender i Kontrolę konta użytkownika. W takim przypadku należy zezwolić na uruchamianie dodatku lub wyłączyć działanie blokujących aplikacji.

POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW

UWAGA: W przypadku pracy w systemie Windows Vista/7/8 z Internet Explorer 11 możliwe jest zablokowanie apletu ActiveX przez ustawienia zabezpieczeń przeglądarki. W tej sytuacji należy: dodać adres IP kamery do Widoku Zgodności (Narzędzia → Ustawienia widoku zgodności, klikamy Dodaj).



PÓŁNOC



Następnie w ustawieniach zabezpieczeń dodajemy adres kamery do zaufanych witryn i obniżamy poziom zabezpieczeń na minimum.

ej s	🥖 IP Camera	ት 🛪 🏶
	Drukuj	•
	Plik	•
	Powiększenie (100%)	•
	Bezpieczeństwo	×
	Dodaj witrynę do menu Start	
	Wyświetl pobrane pliki	Ctrl+J
	Zarządzaj dodatkami	
	Narzędzia deweloperskie F12	
	Przejdź do przypiętych witryn	
	Ustawienia widoku zgodności	
	Załoś problemy z witrypa sięci Web	
	Opcje internetowe	
	Internet Explorer — informacje	
F	PÓŁNOG HARMON.	

Opcje internet	owe				?	x
Połącz	nia de la companya de	Disgramy		Zaav	ansowane	
Ogólne	Zabezpiec	zenia	Prywa	tność	Zawartość	
Wybierz str	rnet La	nia lub zmień Majo okalny intran	i ustavi	Zaufane w	itryny	9g
	strefa zawiera v zkodzą tego kom	vitryny sieci I putera ani pl	Web, któ ików.	óre nie	Witryny	
Zaufane witryny Możesz dodawać i usuwać witryny sied Web z tej strefy. Wszystkie witryny sied Web w tej strefie będą używały ustawień zabezpieczeń strefy. Dodai te witryne sied Web do strafy:						
http://19	2.168.200.202				Dodaj	
Witryny si	eci Web:				Usuń]
🔲 Ż Įdaj i	veryfikacji serwe	ra (https:) d	la każde;	j witryny w	tej strefie Zamknij]

POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW



Po wprowadzeniu zmian restartujemy przeglądarkę, ponownie łączymy się z kamerą i logujemy się.

INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ

6. INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ

6.1. Wyświetlanie obrazu na żywo



1. Menu konfiguracji kamery

Podgląd wideo

Dane urządzenia

- podgląd obrazu na żywo
- Odtwarzaj
- informacje o urządzeniu
- Ustawienia strumieni ustawienia parametrów strumieni video i audio

- odtwarzanie nagrań z karty SD

- Ustawienia systemowe ustawienia kamery (np. Sieć Lokalna, Data i Czas)
- Urządzenia zewnętrzne ustawienia urządzeń zewnętrznych (funkcja niedostępna)

- ustawienia powiadamiania (np. SMTP)

- Ustawienia alarmów ustawienia alarmów
- Nagrywanie lokalne ustawienia nagrywania lokalnego
- Strefy prywatności definiowanie do 5 stref prywatności
- Usługi sieciowe ustawienia sieciowe urządzenia
- Powiadamianie
- Uprawnienia zarządzanie grupami użytkowników i użytkownikami
- Protokoły ustawienia protokołów (np. ONVIF)
- Logi urządzenia logi urządzenia (np. logi alarmowe)
- Ustawienia fabryczne możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych urządzenia

INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ

2. Ustawienia Video	
Strumień	- wybór strumienia
Typ kompresji	- informacja o typie kompresji (VBR lub CBR)
Bitrate (kbps)	 informacja o strumieniu wideo (500 ~ 12000 kbps)
Rozmiar GOP	- informacja o interwale ramek kluczowych $(1 \sim 60)$
Jakość	 informacja o jakości wideo (1 ~ 9)
ZNACZNIK CZASU - bufor wi	deo (może powodować zwiększenie opóźnienia do maksymalnie 5s)

UWAGA: Funkcja ZNACZNIK CZASU nie jest dostępna przy użyciu dodatku Flash.

3. Sterowanie kamerą

Funkcja niedostępna.

4. Pasek menu

Zmień Hasło	- zmiana hasła użytkownika
Wyloguj	- wylogowanie z kamery

5. Ustawienia Wideo

Kamera	- domyślny numer kamery to 1
Wideo	- włącz/wyłącz obraz wideo
Audio	 włącz/wyłącz dźwięk
Interkom	 włącz/wyłącz interkom

UWAGA: Przy użyciu dodatku Flash funkcja aktywowania dźwięku i interkomu jest niedostępna.

pl

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE I ZŁĄCZA AKCESORIÓW

7. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE I ZŁĄCZA AKCESORIÓW

7.1. Podłączenie zasilania kamery

Kamera może być zasilana przez zewnętrzny zasilacz o parametrach zgodnych z zasilaniem kamery lub przez gniazdo sieciowe RJ45 przy wykorzystaniu technologii PoE. Do zasilenia kamery poprzez PoE należy użyć przełącznika sieciowego lub zasilacza PoE.

Informacja:

Zasilacz zewnętrzny nie wchodzi w skład zestawu., należy się w niego zaopatrzyć we własnym zakresie.

UWAGA:

W celu ochrony kamery przed uszkodzeniem zalecane jest zastosowanie zabezpieczeń przepięciowych. Awarie powstałe w wyniku przepięć nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

7.2. Instalacja karty SD

Kamera obsługuje karty SD, SDHC, microSD i microSDHC o pojemności do 64GB. W celu prawidłowej instalacji karty należy postępować zgodnie z instrukcją:

- Wyłączyć kamerę
- Odkręcić śrubę do drzwiczek serwisowych i otworzyć drzwiczki serwisowe.
- Zainstalować kartę SD, SDHC, microSD lub microSDHC w gnieździe znajdującym się przy podstawie kamery zgodnie z rysunkiem:



- Zamknąć drzwiczki serwisowe i mocno dokręcić śrubę, która je dociska do obudowy kamery.
- Włączyć zasilanie kamery.
- Sformatować kartę systemem plików SDVideo (rekomendowane) lub Ext3 przy kamery IP.

Wybrać z menu Nagrywanie lokalne -> Katalog nagrywania. W polu Nazwa dysku wybrać SD1. Nacisnąć przycisk Zmień. Otworzy się okno Zmiana ścieżki nagrywania. Odznaczyć opcję Włącz. W polu System plików, wybrać SDVideo lub Ext3. Nacisnąć przycisk Formatuj. Wyświetli się okno pokazujące aktualny status formatowania karty. Po zakończeniu formatowania wcisnąć przycisk OK.

• Sprawdzić pojemność karty SD w zakładce Nagrywanie lokalne -> Katalog nagrywania.

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH KAMERY

8. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH KAMERY

Kamery IP marki NOVUS umożliwiają resetowanie ustawień:

- programowo (z poziomu przeglądarki) restartowanie ustawień kamery
- sprzętowo (przy użyciu przycisku reset) przywracanie ustawień fabrycznych kamery.

8.1. Programowe resetowanie ustawień kamery IP

Resetowanie ustawień kamery IP powoduje przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień kamery (opcjonalnie z pominięciem ustawień sieciowych). Kamera zostanie ponownie uruchomiona po ok. 2 minutach. Opcja do programowego przywrócenia ustawień fabrycznych znajduje się w zakładce USTAWIENIA FABRYCZNE.

8.2. Przywracanie ustawień fabrycznych kamery IP (sprzętowe)

W celu sprzętowego przywrócenia ustawień fabrycznych kamery IP należy postępować zgodnie z instrukcją:

- odkręcić śrubę dociskającą drzwiczki serwisowe do obudowy kamery i otworzyć drzwiczki serwisowe,
- wcisnąć przycisk RESET i przytrzymać przez 5 sekund,
- zwolnić przycisk,
- zalogować się ponownie po ok. 1 minucie używając domyślnego adresu IP (http://192.168.1.200), nazwy użytkownika (root) i hasła (pass),
- zamknąć drzwiczki serwisowe i mocno dokręcić śrubę, która dociska je do obudowy kamery.





2014-08-26 TF, MM