

Instrukcja instalacji Installation manual

Strumieniowanie RTSP w serii 100. RTSP streaming in 100 series.



WERSJA 1.0



AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, tel. (+48) 22 546 05 46, faks +48 22 546 05 01 www.aat.pl

Spis treści

1. Uruchamianie strumieniowania RTSP w panelach serii 100

Wszystkie panele wejściowe serii 100 w ofercie AAT, zarówno IP jak i 2-WIRE posiadają funkcje strumieniowania RTSP. Strumień RTSP w panelu można uruchomić zarówno przez interfejs monitor jak i przez klienta interfejsu sieciowego panelu.

A. Uruchamianie strumieniowania RTSP z poziomu menu monitora.

Aby uruchomić RTSP z panelu przez monitor należy, najpierw zgodnie z instrukcją obsługi monitora, dodać ten panel na listę urządzeń monitora, po ponownym wyszukaniu 🔿 przy adresie IP panelu zamiast znaku plusa 🕂 pojawi się zębatka.

<		ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI	
	0		
1	192.168.0.143 కర్టి	1 <u>CAM1</u> 192.168.0.143	\ominus
2	192.168.0.144 +	2 🖉 CAM2	
3	192.168.0.145 +	3 🖉 CAM3	
4	192.168.0.146 🕂	4 🖉 CAM4	
5	192.168.0.147 (+)	5 🖉 CAM5	
6 💿	192.168.0.148 (+)	6 🖉 CAM6	
7 💿	192.168.0.149 (+)	7 🖉 CAM7	
8 💿	192.168.0.150 🕀	8 🖉 CAM8	

Po naciśnięciu zębatki pojawi się poniższe okno

<		ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI
1	0 00	192.168.0.143 (192.168.0.143 (192.168.0.143 (
2	00	192.168 MASKA PODSIECI 255.255.0 Z
3	- 0	BRAMA IP 192.168.0.1 🖉
4	e e	192 168 DHCP
	<u>•</u>	102.168 RTSP >
	2	
6	0	192.168 ANOLOG FORWERDZ
7	0	192.168.0.149 ⊕ 7 <u>∠</u> CAM7
8	0	192.168.0.150 (+) 8 🖉 CAM8

W oknie pokazanym na poprzedniej stronie można zmienić adresację IP panelu, z DHCP na konkretny stały adres IP, po wybraniu opcji RTSP otworzą się ustawienia strumieni RTSP.

	RTSP		
RTSP			
WPROWADŹ BIEŻ	ŻĄCE HASŁO		
NOWE HASŁO			
POTWIERDŹ NOV	VE HASŁO		
STRUMIEŃ GŁ	rtsp://admin:password@192.168.0.143/01/main		
STRUMIEŃ POM	rtsp://admin:password@192.168.0.143/01/sub		
ANUI			

		•		
DTCD	Włączone	Uruchamia i wyłącza strumie-		
KISP	Wyłączone	niowanie RTSP i protokół		
Wprowadź bieżące hasło	W tym polu należy wprowadzić bieżące hasło instalatora panelu celem potwierdzenia uprawnień do zmiany hasła.			
Nowe hasło	W tym polu należy wprowadzić nowe hasło instalatora do panelu.			
Potwierdź nowe hasło	W tym polu należy potwierdzić nowe hasł instalatora do panelu.			
Strumień główny	W tym polu wyświetla się ścieżka strumie RSTP dla strumienia głównego.			
Strumień pomocniczny	W tym polu wyświetla się ścieżka strumien RSTP dla strumienia pomocniczego.			

UWAGA!

Domyślne hasło instalatora do panelu to **admin123**. W ścieżkach strumieni RTSP należy "password" zamienić na bieżące hasło.

Dla hasła domyślnego admin123 i przykładowego adresu 192.168.0.143 ścieżki wyglądają następująco:

Strumień główny: rtsp://admin:admin123@192.168.0.143/01/main Strumień pomocniczy: rtsp://admin:admin123@192.168.0.143/01/sub B. Uruchamianie strumieniowania RTSP z poziomu klienta interfejsu sieciowego.

Aby uruchomić strumieniowanie RTSP, należy zalogować się przez przeglądarkę do panelu. Z poziomu menu "zarządzanie urządzeniami" można sprawdzić adres IP panelu.

<				Z	ARZĄI	DZANIE URZĄDZENIAMI		
			\mathbb{C}					
1	10 10	192.168.0.143	503	1	_	CAM1	192.168.0.143	\ominus
2	0 0	192.168.0.144	(+)	2	_	CAM2		
3	0 0	192.168.0.145	(+)	3	_	CAM3		
4	0 0	192.168.0.146	(+)	4	_	CAM4		
5	0 10	192.168.0.147	(+)	5	_	CAM5		
6	0	192.168.0.148	\oplus	6	_	CAM6		
7	0	192.168.0.149	(+)	7	_	CAM7		
8	0	192.168.0.150	(+)	8	_	CAM8		

Wpisać w przeglądarce adres IP panelu, pojawi się okno do logowania.

Język	Polski 🗸
Nazwa użytkownika Hasło	
	Zaloguj Cofnij

Domyślny login: **admin** Domyślne hasło: **admin123** Po zalogowaniu do panelu, przejść do ustawień sieciowych, następnie włączyć ONVIF. Włączenie ONVIF, włącza również protokół RTSP.

Ustawienia obrazu	ONVIF	Włącz 🗸
Ustawienia urządzenia	DHCP	Wyłącz v
System	Adres IP	192.168.47.28
	Maska sieciowa	255.255.255.0
	Brama sieciowa	192.168.47.1
	Domyślne	Odśwież Potwierdź
	Strumień główny: rtsp://admin:p	assword@192.168.47.28/01/main

UWAGA!

Domyślne hasło instalatora do panelu to **admin123**. W ścieżkach strumieni RTSP należy "password" zamienić na bieżące hasło.

Dla hasła domyślnego admin123 i przykładowego adresu 192.168.47.28 ścieżki wyglądają następująco:

Strumień główny: rtsp://admin:admin123@192.168.47.28/01/main Strumień pomocniczy: rtsp://admin:admin123@192.168.47.28/01/sub

2. Dodawanie strumienia RTSP z panelu serii 100 do rejestratora Novus serii 6000

Po zalogowaniu do rejestratora z menu start wybrać "ustawienia". **Ustawienia** Następnie z menu ustawienia wybrać Kamera -> Dodać kamerę.



Aby dodać strumień RTSP z panelu następnie należy przejść do "Dodaj ręcznie".

				Dodaj	j kamerę				×	
	Szybie dodawanie	1	Dodaj ręczn	ie Dodaj rejes	strator					
	Adres		Port	Nazwa użyt.	Hasło	Protokół		Test	Usuń	
	0.0.0	\sim	9008	root 🗸	****	IP Camera	\sim	Test	â	
1	Dostępny transfer: 228	/ 25	6 Mb							
						Domyślne hasł	ło	Dodaj	Anuluj	

W kolumnie protokół należy wybrać zarzadzanie protokołem.

Rejestratory Novus serii 6000 pozwalają na stworzenie kilku predefiniowanych protokołów RTSP. W celu skonfigurowania protokołu pod panele wejściowe serii 100 należy wybrać:

Opcja	Opis
ldentyfikator protokołu	Wybrać z listy pierwszy wolny protokół niestandardowy
Status	Zaznaczyć Włącz
Wyświetl nazwę	Wprowadzić dowolną nazwę protokołu
Тур	Zarówno dla strumienia głównego jak i pomocniczego wybrać RTSP
Protokół transmisji	Zarówno dla strumienia głównego jak i pomocniczego wybrać TCP
Port	Panele serii 100 wysyłają strumienie RTSP tylko na domyślnym porcie 554 .
Ścieżka zaso- bów	Dla strumienia głównego: 01/main Dla strumiena pomocniczego: 01/sub

Po stworzeniu protokołu RTSP dla paneli serii 100, należy wrócić do menu "dodaj ręcznie"

W menu "dodaj ręcznie" dodowanie strumienia rozpocząć od wybrania stworzonego protokołu, wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło na końcu nacisnąć przycisk "dodaj".

			Dodaj	kamerę				×
Szybie dodawa	anie <u>I</u>	Dodaj ręczn	<mark>ie</mark> Dodaj rejes	strator				
Adres		Port	Nazwa użyt.	Hasło	Protokół		Test	Usuń
0.0.0.0	\sim	9008	root 🗸	****	IP Camera	~	Test	â
Dostępny transfe	r: 228 / 25 	6 Mb			Domyślne hasło		Dodaj	Anuluj

3. Dodawanie strumienia RTSP z panelu serii 100 do rejestratora Novus serii 4000 🙆 Ustawienia Po zalogowaniu do rejestratora z menu start wybrać "ustawienia". Następnie z menu ustawienia wybrać Kanały -> Kanały. Kanały Nagrywanie Alarmy Kanały Na żywo Detekcja ruchu Ustawienia obrazu Nagrywanie Wejścia alarmowe ΡTΖ Inteligentna analiza Strefy prywatności Reakcja PTZ Wyjątek Urządzenia Sieć System Zarządzanie dyskami System Użytkownicy System DDNS

Aby dodać strumień RTSP z panelu następnie należy przejść do "Dodaj".

	Dodaj kamerę IP 🛛 🗙 🗙						
Nr.	Adres IP/Domen	a Port	Producent	Typ urząc	dzenia	Adres MAC	
13	192.168.41.228	3 80	ONVIF		00-	18-AE-83-B2-02	î
14	192.168.41.23	3 80	Novus		68-	05-CA-36-01-B0	
15	192.168.41.24	5 80	Novus		00-	1B-9D-0F-92-3A	
16	192.168.42.10	80	Novus		00-	1B-9D-0F-92-59	
17	192.168.42.11	80	Novus		00-	1B-9D-0F-92-5A	
18	192.168.42.12	80	Novus		00-	1B-9D-04-E7-46	
19	192.168.42.20	80	Novus		00-	1B-9D-22-3F-0A	
KIÎÎ	100 100 00 50				F.		
Adre	s IP/Domena						
Alias		K.8					
Poz	vcja	Lewy gó	rny	~			
Port		80					
Prot	okół	Prywatn	y	~			
Naz	wa użytkownika	root					
Has	0	••••			Pokaż	: hasło	
Usta	wienie trybu	Auto		~			
	Szukaj Do	omyślne ł	nasła		Dodaj	Anuluj	

AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dodawanie strumieni RTSP należy rozpocząć od wybrania prokołu RTSP, dopiero wtedy menu dostosuje się do wprowadzania strumieni RTSP.

Opcja	Opis
Główny URL	Wprowadzić ścieżkę RTSP dla kanału głównego. W rejestratorach 4000 ścieżki wprowadzamy bez nazwy użytkownika i hasła. Dla paneli wejściowych serii 100 o przykładowym adresie 192.168.47.28 należy wprowadzić: rtsp://192.168.47.28/01/main
Pomocniczy URL	Wprowadzić ścieżkę RTSP dla kanału głównego. W rejestratorach 4000 ścieżki wprowadzamy bez nazwy użytkownika i hasła. Dla paneli wejściowych serii 100 o przykładowym adresie 192.168.47.28 należy wprowadzić: rtsp://192.168.47.28/01/sub
Alias	Wprowadzić nazwę kamery
Protokół	Pozostawić protokół jako RTSP
Nazwa użytkownika	Wprowadzić nazwę użytkownika, dla paneli serii 100 będzie to admin
Hasło	Wprowadzić hasło do panelu wejściowego, domyślne admin123
Przypisz kanały	Wybrać do którego kanału rejestratora ma zostać przypisany strumień RTSP z panelu wejściowego.

Po wprowadzeniu ustawień zgodnie z powyższą tabelą, należy użyć przycisk "dodaj".

4. Dodawanie strumienia RTSP z rejestratora Novus serii 6000 do monitora serii 100

W pierwszej kolejności należy włączyć strumieniowanie RTSP w rejestratorze.Po zalogowaniu do rejestratora z menu start wybrać "ustawienia".

Następnie z menu ustawienia wybrać Sieć -> Port.



W menu "Port" w zakładce "RTSP" należy włączyć strumieniowanie RTSP przez zaznaczenie pola włącz oraz wybranie typu kodowania, monitory serii 100 obsługują tylko typ BASE64.

Następnie przejść do menu "zarządzanie urządzeniami" w monitorze serii 100. Po prawej stronie przy nazwie nieprzypisanej kamery należy wybrać przycisk 🧪

<				ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI	
			\odot		
1	1e ()()	192.168.0.143	ર્જુ	1 Z CAM1 192.168.0.143	Θ
2	.0	192.168.0.144	\oplus	2 🖉 CAM2	
3	OI eI	192.168.0.145	\oplus	3 🖉 CAM3	
4	O IO	192.168.0.146	\oplus	4 🖉 CAM4	
5	[0] el	192.168.0.147	(+)	5 🖉 CAM5	
6	0	192.168.0.148	\oplus	6 🖉 CAM6	
7	0	192.168.0.149	\oplus	7 🖉 CAM7	
8	0	192.168.0.150	(\div)	8 🖉 CAM8	

Otworzy się poniższe okno, w którym należy wprowadzić zarówno ścieżki dla strumienia głównego jak i pomocniczego. Po wprowadzeniu strumienia głównego można skorzystać z przycisku U aby skopiować strumień główny do pola strumienia pomocniczego i dokonać niezbędnych zmian.



Ścieżka strumieni RTSP z rejestratorów Novus serii 6000:

rtsp://Nazwa użytkownika:Hasło@IP:Port/chID=A&streamType=B&linkType=C

IP- Adres IP rejestratora
Port- Ustawiony port RTSP, domyślnie 554
A- Numer kanału rejestratora do którego przypisana jest kamera
B- main lub sub (main dla kanału głównego, sub dla kanału pomocniczego)
C- typ strumieniowania należy wprowadzić tcp
Przykład ścieżki strumienia głównego dla rejestratora:
Adres IP-192.168.1.2
Nazwa użytkownika-root
Hasło-pass
Port-554
Numer kanału rejestratora-3

Strumień główny

rtsp://root:pass@192.168.1.2:554/chID=3&streamType=main&linkType=tcp



Następnie w poniższym oknie należy tylko zdefiniować port RTSP/Wewnętrzny port po którym będą wysyłane strumieniowanie RTSP.

😟 Ustawienia	Kanały	Nagrywanie	Alarmy Sieć	Urządzenia	System
♦ System		System PPPol	E Modem 3G	Porty	
DDNS		Port Web	00080		
Email		Port klienta	09000		
		Port RTSP	00554		
		Strumienie RT	SP:		
		Kanały IP: rts	p://IP:Port/ipA/B		
		A:01(kanał 1),	02(kanał 2)		
		B:0(strumień g	łówny),1(strumień p	omocniczy)	
		UPNP			
		Funkcja P2P	⊻		

 \langle ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI \mathbb{C} -0) el 1 192.168.0.143 503 Θ 1 ____ CAM1 192.168.0.143 00 e1 2 192.168.0.144 \oplus 2 CAM2 0] 0] 3 192.168.0.145 \oplus 3 CAM3 0] 0] (+)4 192.168.0.146 4 ____ CAM4 0 0 5 192.168.0.147 \oplus 5 CAM5 6 0 192.168.0.148 (\pm) 6 ____ CAM6 0 7 192.168.0.149 (\pm) 7 ____ CAM7 5 8 192.168.0.150 (\pm) ____ CAM8 8

Następnie przejść do menu "zarządzanie urządzeniami" w monitorze serii 100. Po prawej stronie przy nazwie nieprzypisanej kamery należy wybrać przycisk 🧪

Otworzy się poniższe okno, w którym należy wprowadzić zarówno ścieżki dla strumienia głównego jak i pomocniczego. Po wprowadzeniu strumienia głównego można skorzystać z przycisku J aby skopiować strumień główny do pola strumienia pomocniczego i dokonać niezbędnych zmian.



Ścieżka strumieni RTSP z rejestratorów Novus serii 4000:

1. Dla rejestratorów do wersji firmware 8.1.0:

Kanały analogowe:	rstp://Nazwa użytkownika:Hasło@IP:Port/chA/B
Kanały IP:	rstp://Nazwa użytkownika:Hasło@IP:Port/ipA/B

2. Dla rejestratorów od wersji firmware 8.2.0

rtsp:Nazwa użytkownika:Hasło@IP:Port/rtsp/streaming?channel=A&subtype=B

IP- Adres IP rejestratora

Port- Ustawiony port RTSP, domyślnie 554

A- Numer kanału rejestratora do którego przypisana jest kamera należy podać dwucyfrowo np. 01

B- numer strumienia 0-strumień główny 1- strumień pomocniczy

Strumieniowanie RTSP w domofonach serii 100. RTSP streaming in intercoms 100 series.



Table of contest

- 1. Starting RSTP streaming in series 100 entrance panels16
- 2. Adding RTSP stream from series 100 entrance panels to a Novus series 6000 recorder......20
- 3. Adding RTSP stream from series 100 entrance panels to a Novus series 4000 recorder......22
- 4. Adding RTSP strem from Novus series 6000 recorder to a series 100 user monitor24

1. Starting RSTP streaming in series 100 entrance panels

All series 100 entrance panels in the AAT offer, both IP and 2-WIRE, have RTSP streaming functions. The RTSP stream in the panel can be started both through the monitor and through the panel's web interface client.

A. Starting RTSP streaming from the monitor.

To start RTSP from the entrance panel from the monitor level, first, in accordance with the monitor's user manual, add this panel to the list of monitor devices; after searching again, \bigcirc a gear \bigotimes will appear next to the panel's IP address instead of a plus \oplus sign.

<				ZA	ARZĄDZANIE UR	ZĄDZENIAMI		
			C					
1	10 10	192.168.0.143		1	∠ CAM1		192.168.0.143	\ominus
2	0 10	192.168.0.144	(+)	2	🖉 CAM2			
3	10 10	192.168.0.145	(+)	3	🖉 САМЗ			
4	0 10	192.168.0.146	(+)	4	🖉 CAM4			
5	0 10	192.168.0.147	(+)	5	🖉 CAM5			
6	0	192.168.0.148	\oplus	6	🖉 CAM6			
7	0	192.168.0.149	(+)	7	CAM7			
8	0	192.168.0.150	(+)	8	Z CAM8			

After pressing the gear, 🔅 the following window will appear

<		ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI		
1	Ø	ADRES IP 192.168.0.143 /	P 0 142	
	2	MASKA PODSIECI 255.255.255.0	5.0.143	9
2	01 01	192.168 BRAMA IP 192.168.0.1		
3	0 0	192.168.		
4		192.168. DHCP		
_	<u>۲</u>	RTSP >		
5	0	192.168		
6	0	192.168 ANULUJ POTWIERDŹ		
7	0	192.168.0.149 ⊕ 7 ∠ CAM7		
8	0	192.168.0.150 🕀 8 🗶 CAM8		

In the window shown on the previous page, you can change the IP address of the panel, from DHCP to a specific fixed IP address, after selecting the RTSP option, the RTSP stream settings will open.

	RTSP
RTSP	
WPROWADŹ BIEŻ	ŻĄCE HASŁO
NOWE HASŁO	
POTWIERDŹ NOV	VE HASŁO
STRUMIEŃ GŁ	rtsp://admin:password@192.168.0.143/01/main
STRUMIEŃ POM	rtsp://admin:password@192.168.0.143/01/sub
ANUI	

	ON	Enables and disables RTSP			
KI SP	OFF	streaming and ONVIF protocol			
Enter password	In this field, enter the current password the panel to confirm changing of the password.				
New password	In this field, enter new password of the pane				
Confirm new password	In this field, confirm new password of th panel.				
Mainstream	This field dis	plays the RSTP stream path for the mainstream.			
Substream	This field displays the RSTP stream path the substream.				

REMARKS!

Default password of the panel is **admin123**. In RTSP stream paths, replace "password" with the current password.

For the default password admin123 and the example address 192.168.0.143, the paths look like this:

Mainstream path: rtsp://admin:admin123@192.168.0.143/01/main Substream path: rtsp://admin:admin123@192.168.0.143/01/sub B. Starting RTSP streaming from the webclient.

To start RTSP streaming, log into the panel via webbrowser.

From the "Device Management" menu it is possible to check IP address of the entrance panel.

<				Z	ARZĄDZANIE URZĄDZENIAI	MI	
			\mathbb{C}				
1	0 0	192.168.0.143	Ś	1	Z CAM1	192.168.0.143	Θ
2	0 0	192.168.0.144	\oplus	2	CAM2		
3	0 0	192.168.0.145	(+)	3	🖉 САМЗ		
4	0 0	192.168.0.146	(+)	4	🖉 CAM4		
5	0 00	192.168.0.147	\oplus	5	Z CAM5		
6	0	192.168.0.148	\oplus	6	Z CAM6		
7	0	192.168.0.149	(+)	7	CAM7		
8	0	192.168.0.150	(+)	8	Z CAM8		

Język	Polski 🗸
Nazwa użytkownika Hasło	
	Zaloguj Cofnij

Default login: admin Default password: admin123 After logging in to the panel, go to network settings, then enable ONVIF.

NoVus		
Ustawienia obrazu	ONVIF	Włącz 🗸
Ustawienia sieciowe	DHCP	Wyłącz 🗸
System	Adres IP	192.168.47.28
	Maska sieciowa	255.255.255.0
	Brama sieciowa	192.168.47.1
	Domyślne Od Strumień główny: rtsp://admin:passw Strumień pomocniczy: rtsp://admin	dśwież Potwierdź vord@192.168.47.28/01/main :password@192.168.47.28/01/sub

REMARKS!

Default password of the panel is **admin123**. In RTSP stream paths, replace "password" with the current password.

For the default password admin123 and the example address 192.168.0.143, the paths look like this:

Mainstream path: rtsp://admin:admin123@192.168.0.143/01/main Substream path: rtsp://admin:admin123@192.168.0.143/01/sub

2. Adding RTSP stream from series 100 entrance panels to a Novus series 6000 recorder

After logging in to the recorder, select "settings" from the start menu. Ustawienia Then, from the settings menu, select Camera -> Add camera.



To add an RTSP stream from the panel, then go to "Add manually".

	Dodaj kamerę 🗙 🗙										
	Szybie dodawanie	1	Dodaj ręczn	ie Dodaj rejes	strator						
	Adres		Port	Nazwa użyt.	Hasło		Protokół		Test	Usuń	
	0.0.0.0	\sim	9008	root 🗸	****		IP Camera	\sim	Test		
1	Dostępny transfer: 228 / 256 Mb										
						Do	omyślne hasł	0	Dodaj	Anuluj	

In the Protocol column, select custom.

Novus 6000 series recorders allow you to create several predefined RTSP protocols. To configure the protocol for 100 series entry panels, select:

Option	Description				
Protocol identifiers	Select the first free custom protocol from the list				
Status	Select Enable				
Show name	Enter any protocol name				
Туре	Select RTSP for both the main and sub streams				
Transfer protocol	Select TCP for both the main and sub streams				
Port	Series 100 entrance panels only send RTSP streams on the default port 554 .				
Resource path	For mainstream: 01/main For substream: 01/sub				

After creating the RTSP protocol for 100 series panels, return to the "add manually" menu In the "add manually" menu, start adding a stream by selecting the created protocol, enter the username and password, and finally press the "add" button.

Dodaj kamerę									×
S	zybie dodawanie	_	Dodaj ręczn	<mark>ie</mark> Dodaj reje	strator				
	Adres		Port	Nazwa użyt.	Hasło	Protokół		Test	Usuń
	0.0.0.0	\sim	9008	root 🗸	****	IP Camera	\sim	Test	d
Dost	Dostępny transfer: 228 / 256 Mb								
						Domyślne hasło	D	Dodaj	Anuluj

3. Adding RTSP stream from series 100 entrance panels to a Novus series 4000 recorder

After logging in to the recorder, select "settings" from the start menu. Ustawienia Then, from the settings menu, select Channel -> Channel.

Kanały Kanały Na żywo Ustawienia obrazu PTZ Strefy prywatności	Nagrywanie Strumienie Nagrywanie		Alarmy Detekcja ruchu Wejścia alarmowe Inteligentna analiza Reakcja PTZ Wyjątek
Sieć System DDNS Email	Urządzenia Zarządzanie dyskami Chmura	Ę.	System System Użytkownicy Zarządzanie Zarządz. kam.IP Informacje

To add an RTSP stream from the panel, then go to "Add".

Dodaj kamerę IP							
Nr. Adres IP/Domena Port Producent Typ urządzenia Adr	res MAC						
13 192.168.41.228 80 ONVIF 00-18-A	AE-83-B2-02						
14 192.168.41.238 80 Novus 68-05-C	CA-36-01-B0						
15 192.168.41.245 80 Novus 00-1B-9	9D-0F-92-3A						
16 192.168.42.10 80 Novus 00-1B-9	9D-0F-92-59						
17 192.168.42.11 80 Novus 00-1B-9	9D-0F-92-5A						
18 192.168.42.12 80 Novus 00-1B-9	9D-04-E7-46						
19 192.168.42.20 80 Novus 00-1B-9	9D-22-3F-0A						
Adres IP/Domena							
Alias K.8							
Pozycja Lewy górny 🗸							
Port 80							
Protokół Przwotow							
Nazwa użytkownika root							
Hasło Pokaż has	sło						
Ustawienie trybu Auto 🗸							
Szukaj Domyślne hasła Dodaj	Anuluj						

Adding RTSP streams should start by selecting the RTSP protocol, only then the menu will adapt to entering RTSP streams.

Option	Desription
Main URL	Enter the RTSP path for the main channel. In 4000 recorders, enter paths without a username and password. For 100 series entrance panels with an example address of 192.168.47.28, enter: rtsp://192.168.47.28/01/main
Sub URL	Enter the RTSP path for the main channel. In 4000 recorders, enter paths without a username and password. For 100 series entrance panels with an example address of 192.168.47.28, enter: rtsp://192.168.47.28/01/sub
Alias	Enter the camera name
Protocol	Set the protocol as RTSP
User name	Enter the username, for 100 series panels it will be admin
Password	Enter the password for the entrance panel, default admin123
Przypisz kanały	Select which recorder channel the RTSP stream from the entrance panel is to be assigned to.

After entering the settings according to the table above, use the "add" button.

4. Dodawanie strumienia RTSP z rejestratora Novus serii 6000 do monitora serii 100

First, enable RTSP streaming in the recorder. After logging in to the recorder, select "settings" from the start menu.

Then, from the settings menu, select Network -> Port.



In the "Port" menu, in the "RTSP" tab, enable RTSP streaming by checking the enable box and selecting the encoding type, 100 series monitors only support the BASE64 type.

Then go to the "device management" menu on your 100 series monitor. To the right of the name of the unassigned camera, select the button

<				ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI	
			\odot		
1	1e ()O	192.168.0.143	રંડે	1 Z CAM1 192.168.0.143	Θ
2	[0] e1	192.168.0.144	\oplus	2 🖉 CAM2	
3	O IO	192.168.0.145	\oplus	3 🖉 CAM3	
4	le [0	192.168.0.146	\oplus	4 🖉 CAM4	
5	0 0	192.168.0.147	\oplus	5 🖉 CAM5	
6	0	192.168.0.148	\oplus	6 🖉 CAM6	
7	0	192.168.0.149	\oplus	7 🖉 CAM7	
8	0	192.168.0.150	\oplus	8 🖉 CAM8	

The following window will open, in which please enter both the main and substream paths. After entering the main stream, it is possible to use the button \downarrow to copy the main stream to the substream field and make any necessary changes.



RTSP stream path from Novus 6000 series recorders:

rtsp://Username:Password@IP:Port/chID=A&streamType=B&linkType=C

IP- IP address of recorder
Port- RTSP port set, default 544
A- NO of the recorder channel to which the camera is assigned
B- main or sub (main for mainstream , sub for substream
C- streaming type must be entered tcp

Example of a main stream path for a recorder:

IP address—192.168.1.2 Username—root Password—pass Port—554 NO of channel—3 Main stream

rtsp://root:pass@192.168.1.2:554/chID=3&streamType=main&linkType=tcp

5. Adding RTSP strem from Novus series 4000 recorder to a series 100 user monitor

After logging in to the recorder, select "settings" from the start menu. ^{O Ustawienia} Then, from the settings menu, select Network -> General -> Port configuration.

	Kanały Kanały Na żywo Ustawienia obrazu PTZ Strefy prywatności	Nagrywanie Strumienie Nagrywanie		Alarmy Detekcja ruchu Wejścia alarmowe Inteligentna analiza Reakcja PTZ Wyjątek
ۣ ڷ ڰ	Sieć System DDNS Email	 Urządzenia Zarządzanie dyskami Chmura	<u>{</u>	System System Użytkownicy Zarządzanie Zarządz. kam.IP Informacje

Then, in the window below, please define internal port for RTSP stream.

🔨 Ustawienia	Kanały	Nagrywanie	Alarmy <mark>Sie</mark> ć	Urządzenia	System
♥ System	:	System PPPol	E Modem 3G	Porty	
DDNS		Port Web	00080		
⊕ Email		Port klienta	09000	_	
		Port RTSP	00554		
		Strumienie RT	SP:		
		Kanały IP: rts	p://IP:Port/ipA/B		
		A:01(kanał 1),(02(kanał 2)		
		B:0(strumień g	łówny),1(strumień j	oomocniczy)	
		UPNP			
		Funkcja P2P	∽		

Then go to the "device management" menu on your 100 series monitor. To the right of the name of the unassigned camera, select the button 🧪

<				Zł	ARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI		
			0				
1	1e (0	192.168.0.143	રંડુ	1	Z CAM1	192.168.0.143	Θ
2	10 IO	192.168.0.144	\oplus	2	✓ CAM2		
3	0 IO	192.168.0.145	\oplus	3	🖉 САМЗ		
4	le [0	192.168.0.146	\oplus	4	CAM4		
5	le IO	192.168.0.147	\oplus	5	Z CAM5		
6	0	192.168.0.148	\oplus	6	CAM6		
7	0	192.168.0.149	\oplus	7	CAM7		
8	0	192.168.0.150	\oplus	8	CAM8		

The following window will open, in which please enter both the main and substream paths. After entering the main stream, it is possible to use the button \downarrow to copy the main stream to the substream field and make any necessary changes.



RTSP stream path from Novus 4000 series recorders:

1. For NVR with firmware version below 8.1.0:

Kanały analogowe:	rstp://Username:Password@IP:Port/chA/B
Kanały IP:	rstp://Username:Password@IP:Port/ipA/B

2. For NVR with firmware version above 8.2.0

rtsp:Username:Password@IP:Port/rtsp/streaming?channel=A&subtype=B

IP- NVR IP address

Port– RTSP port set, default 544

A- NO of the channel number to which the camera is assigned should be entered in two digits, e.g. 01

B- 0-Mainstream 1-Substream

NOTATKI (NOTES)



AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o.

ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa tel. 22 546 05 46, faks 22 546 05 01 e-mail: aat.warszawa@aat.pl, www.aat.pl	Warszawa
ul. Koniczynowa 2a, 03-612 Warszawa tel./faks 22 811 13 50, 22 743 10 11 e-mail: aat.warszawa-praga@aat.pl, www.aat.pl	Warszawa II
Antoniuk Fabryczny 22, 15-741 Białystok tel./faks 85 688 32 33, 85 688 32 34 e-mail: aat.bialystok@aat.pl, www.aat.pl	Białystok
Fordońska 183, 85-737 Bydgoszcz tel./faks 52 342 91 24, 52 342 98 82 e-mail: aat.bydgoszcz@aat.pl, www.aat.pl	Bydgoszcz
ul. Ks. W. Siwka 17, 40-318 Katowice tel./faks 32 351 48 30, 32 256 60 34 e-mail: aat.katowice@aat.pl, www.aat.pl	Katowice
ul. Prosta 25, 25-371 Kielce tel./faks 41 361 16 32, 41 361 16 33 e-mail: aat.kielce@aat.pl, www.aat.pl	Kielce
ul. Biskupińska 14, 30-737 Kraków tel./faks 12 266 87 95, 12 266 87 97 e-mail: aat.krakow@aat.pl, www.aat.pl	Kraków
ul. Karola Olszewskiego 5B lok.6, 20-481 Lublin tel. +48 602 785 010 e-mail: aat.lublin@aat.pl, www.aat.pl	Lublin
ul. Dowborczyków 25, 90-019 Łódź tel./faks 42 674 25 33, 42 674 25 48 e-mail: aat.lodz@aat.pl, www.aat.pl	Łódź
ul. Racławicka 82, 60-302 Poznań tel./faks 61 662 06 60, 61 662 06 61 e-mail: aat.poznan@aat.pl, www.aat.pl	Poznań
Al. Niepodległości 606/610, 81-855 Sopot tel./faks 58 551 22 63, 58 551 67 52 e-mail: aat.sopot@aat.pl, www.aat.pl	Sopot
ul. Zielona 42, 71-013 Szczecin tel./faks 91 483 38 59, 91 489 47 24 e-mail: aat.szczecin@aat.pl, www.aat.pl	Szczecin
ul. Na Niskich Łąkach 26, 50-422 Wrocław tel./faks 71 348 20 61, 71 348 42 36 e-mail: aat.wroclaw@aat.pl, www.aat.pl	Wrocław
NIP: 9512500868, REGON: 385953687, BDO: 000433136 Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,	

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000838329, kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości: 17 005 000 PLN