User's manual

NVIP-3000 series IP camera

BODD SERAIP





IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC) Directives

CE Marking

Our products are manufactured to comply with requirements of following directives and national regulations implementing the directives:

- Electromagnetic compatibility EMC 2004/108/EC.
- Low voltage LVD 2006/95/EC with further amendment. The Directive applies to electrical equipment designed for use with a voltage rating of between 50VAC and 1000VAC as well as 75VDC and 1500VDC.

WEEE Directive 2002/96/EC

Information on Disposal for Users of Waste Electrical and Electronic Equipment

This appliance is marked according to the European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (2002/96/EC) and further amendments. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol on the product, or the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. It shall be handed over to the applicable collection point for the waste electrical and electronic equipment for recycling purpose. For more information about recycling of this product, please contact your local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

RoHS Directive 2002/95/EC



Concerning for human health protection and friendly environment, we assure that our products falling under RoHS Directive regulations, regarding the restriction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment, were designed and manufactured in compliance with mentioned regulation. Simultaneously, we claim that our

products were tested and do not contain hazardous substances exceeding limits which could have negative impact on human health or natural environment.

Information

The device, as a part of professional CCTV system used for surveillance and control, is not designed for self installation in households by individuals without technical knowledge.

The manufacturer is not responsible for defects and damages resulted from improper or inconsistent with user's manual installation of the device in the system.

ATTENTION!

PRIOR TO UNDERTAKING ANY ACTION THAT IS NOT PROVISIONED FOR THE GIVEN PRODUCT IN ITS USER'S MANUAL AND OTHER DOCUMENTS DELIVERED WITH THE PRODUCT, OR THAT ARISES FROM THE NORMAL APPLICATION OF THE PRODUCT, ITS MANUFACTURER MUST BE CONTACTED OR THE RESPONSIBILITY OF THE MANUFACTURER FOR THE RESULTS OF SUCH AN ACTION SHELL BE EXCLUDED.

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

WARNING!

THE KNOWLEDGE OF THIS MANUAL IS AN INDESPENSIBLE CONDITION OF A PROPER DEVICE OPERATION. YOU ARE KINDLY REQUSTED TO FAMILIRIZE YOURSELF WITH THE MANUAL PRIOR TO INSTALLATION AND FURTHER DEVICE OPERATION.

WARNING!

USER IS NOT ALLOWED TO DISASSEMBLE THE CASING AS THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE THIS UNIT. ONLY AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL MAY OPEN THE UNIT

INSTALLATION AND SERVICING SHOULD ONLY BE DONE BY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL AND SHOULD CONFORM TO ALL LOCAL REGULATIONS

- 1. Prior to undertaking any action please consult the following manual and read all the safety and operating instructions before starting the device.
- 2. Please keep this manual for the lifespan of the device in case referring to the contents of this manual is necessary;
- 3. All the safety precautions referred to in this manual should be strictly followed, as they have a direct influence on user's safety and durability and reliability of the device;
- 4. All actions conducted by the servicemen and users must be accomplished in accordance with the user's manual;
- 5. The device should be disconnected from power sources during maintenance procedures;
- 6. Usage of additional devices and components neither provided nor recommended by the producer is forbidden;
- 7. You are not allowed to use the camera in high humidity environment (i.e. close to swimming pools, bath tubs, damp basements);
- 8. Mounting the device in places where proper ventilation cannot be provided (e. g. closed lockers etc.) is not recommended since it may lead to heat build-up and damaging the device itself as a consequence;
- 9. Mounting the camera on unstable surface or using not recommended mounts is forbidden. Improperly mounted camera may cause a fatal accident or may be seriously damaged itself. The camera must be mounted by qualified personnel with proper authorization, in accordance with this user's manual.
- 10. Device should be supplied only from a power sources whose parameters are in accordance with those specified by the producer in the camera technical datasheet. Therefore, it is forbidden to supply the camera from a power sources with unknown parameters, unstable or not meeting producer's requirements;

Due to the product being constantly enhanced and optimized, certain parameters and functions described in the manual in question may change without further notice.

We strongly suggest visiting the www.novuscctv.com website in order to access the newest manual .

Technical changes reserved without prior notice and printing errors possible.

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS
1. START-UP AND INITIAL IP CAMERA CONFIGURATION
1.1. Overview
1.2. Starting the IP camera
1.3. Initial configuration via the web browser7
2. NETWORK CONNECTION UTILIZING WEB BROSWER
2.1. Recommended PC specification for web browser
2.2. Connection with IP camera via web browser
3. USING AND CONFIGURING
3.1. Remote Preview Interface
3.2. Video Record and Playback11
3.3. Right-click Function11
3.4. Snap Pictures
3.5 System Configuration13
3.5.1 Basic Information13
3.5.2 Date & Time13
3.5.3 SD Card14
3.6 Video Configuration15
3.6.1 Camera Configuration15
3.6.2 Video Stream16
3.6.3 Time Stamp16
3.6.4 Video Mask17
3.7. PTZ Config17
3.8. Alarm Configuration18
3.8.1 Motion Detection Area
3.8.2 Motion Detection Trigger
3.8.3 Motion Detection Schedule
3.8.4 Alarm Input Trigger
3.8.5 Alarm Input Schedule
3.8.6 Alarm out20
3.9 Network Configuration
3.9.1 Port
3.9.2 Wired
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.

TABLE OF CONTENTS

3.9.4 IP Notify
3.9.5 DDNS Config
3.9.6 RTSP
3.9.7 UPNP
3.9.8 Mail Config
3.9.9 FTP
3.10 Advanced Config
3.10.1 User Config
3.10.2 Security Configuration
3.10.3 Config Backup & Restore
3.10.4 Reboot
3.10.5 Upgrade
4. RESTORING FACTORY DEFAULTS

All rights reserved $\ensuremath{\mathbb{C}}$ AAT Holding sp. z o.o.

START-UP AND INITIAL CAMERA CONFIGURATION

1. START-UP AND INITIAL IP CAMERA CONFIGURATION

1.1. Overview

Following manual for IP Cameras NVIP-3000 series contains detailed information about camera connection and operation, main page introduction, system related settings and camera settings.

Note

In this document you can find all available functionality. Depending on camera model some features might be unavailable.

1.2. Starting the IP camera

To run NOVUS IP camera you have to connect ethernet cable between camera and network switch.

To power it up you can connect it directly via power supply adapter with parameters compatible with camera power supply specification, or camera can be powered with PoE/PoE+ (IEEE 802.3af/802.3at) compatible switch.

After connecting power supply green LED should light on. Initialization process is then started which takes about 30 seconds. You can then proceed to connect to the camera via web browser.

If the connection is successfully established orange LED blinks with a frequency proportional to the quantity of data sent. Connecting via web browser is then possible. If connection isn't established (the network cable is disconnected) green and orange LEDs aren't active, solid light means that network connection is ok but camera doesn't receive or send any data, with possible PC network settings error.

The recommended way to start an IP camera and perform its configuration is a connection directly to the network switch which is not connected to other devices. To obtain further information about network configuration parameters (IP address, gateway, network mask, etc.) please contact your network administrator.

• Connection utilising network switch with PoE/PoE+ support



Network Switch PoE/PoE+

START-UP AND INITIAL CAMERA CONFIGURATION



1.3. Initial configuration via the web browser

The default network settings for IP camera NVIP-3000 series are:

- 1. IP address= **192.168.1.200**
- 2. Network mask 255.255.255.0
- 3. Gateway 192.168.1.1
- 4. User name root
- 5. Password pass

Knowing the camera's IP address you need to appropriately set PC IP address, so the two devices can operate in one network subnet (e.g. for IP 192.168.1.1, appropriate address for the camera ranges from 192.168.1.2 to 192.168.1.254, for example 192.168.1.60). It is not allowed to set the same addresses for camera and PC computer

You can either set a network configuration (IP address, gateway, net mask, etc.) of NOVUS IP camera yourself or select DHCP mode (DHCP server is required in this method in target network) by using web browser or by NMS software. When you use DHCP server check IP address lease and its linking with camera MAC address to avoid changing or losing IP address during device operation or network/DHCP server breakdown. You have to remember to use a new camera IP address after changing network parameters.

After network setting configuration has been done, the camera can be connected to a target network.

NETWORK CONNECTION UTILIZING WEB BROWSER

2. NETWORK CONNECTION UTILIZING WEB BROSWER

2.1. Recommended PC specification for web browser connections

Requirements below apply to connection with an IP camera, assuming smooth image display in 2048x1536 resolution and 25 fps speed.

1. CPU Intel Dual Core 2,4 GHz or newer

- 2. RAM Memory min. 1 GB
- 3. VGA card (any displaying Direct 3D with min. 128 MB RAM memory)

4. OS Windows XP / VISTA

- 5. Direct X version 9.0 or newer
- 6. Network card 10/100/1000 Mb/s

2.2. Connection with IP camera via web browser

You have to enter camera IP address in the address bar. When you connect to the camera, web browser will download the applet for displaying images from the camera. In Internet Explorer it may be necessary to accept an ActiveX control. To do this, click the right mouse button on the message, select "Install Active X control" and then click Install. After successfully SuperClient2 plug in downloading run and install it on a computer.





NETWORK CONNECTION UTILIZING WEB BROWSER

If the installation fails, changing security settings for the IE browser is required. In order to do that, please choose: *Tools > Internet options > Security tab > Custom level* and:

- Under *Download unsigned ActiveX controls* select either Enable or Prompt
- Under Initialize and script ActiveX controls not marked as safe select Enable or Prompt

You can also add the camera's IP address to "trusted zone" and set lowest security level for it.

In addition, when working in Windows Vista/7 the ActiveX applet may be blocked by Windows Defender or User account control. In such case you should allow to run this applet, or simply disable these functions.

After successful installation login window will be displayed. Default user is **root** and default password is **pass.** For safety reasons, it is recommended to change default user name and password.



eng

3. USING AND CONFIGURING

3.1 The Remote Preview Interface



Motion detection icon changes color from white to red when motion is detected. (2) Alarm icon changes color from white to red when alarm situation has occured.

2. Display fluency settings

It is possible to increase video display fluency by setting video buffor ($0 \sim 4$ seconds).

3. Video size settings



Fix size



Zoom in





4. Local record



- Playback
- 5. PTZ Function unavailable



Snap

Enable / disable audio

All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.

eng

3.2 Video Record and Playback

To start recording click *icon* and specify file path.

After selecting the record date, the record files will be displayed in the record file list box. Double click a certain record file to playback or check a certain file. Then click Play button to do playback. It is possible to do relating operation according to some buttons in the playback interface.

		O Player			1	<u>a</u>	
					Record Date	<u> </u>	
					File Name	Time	Length
		▶ II II → → H	н +	- 🗆 [🔺			(
		FΔ					
►	Playback		₩	Fast Forward	1	+	Zoom In
11	Pause		₩	Next Frame		-	Oddal
-	Ston		ы	Previous File	`	8	Full Screen
-	Stop			110110451110	-		i un bereen
			н	Next File		±	Path

3.3 Right-click Function 1 1280x720 25fps Clicking right mouse will appear a pull-down list as below: 2 640x480 25fps •1 Stream: Click to change to first stream. Turn off the live •2 Stream: Click to change to second stream. Enable audio •Turn off the live: Click this item to close present live preview. Full Screen •Enable audio: Enable remote audio transmission. Users can Online User hear the audio from the IP Camera. System Information •Full screen: The live preview picture will full-screen display. Double click or click right mouse to return to the previous interface. •Online user: Display user's list connect to the device.

•System information: Display the device information: device name, firmware version, software build date, kernel version and hardware version.

3.4 Snap Pictures

To take a picture click "Snap" oi icon.

User can snap multiple pictures. Select the picture number from Frame pull down list box and check "Title" and "Time" to show capture title and time on the snap pictures simultaneously.

Frame: 1 Sr	ap 🗌 Title	🔲 Time		
Save To C:\			Browse	Save
One Picture per Page		Printer Setup	Print Preview	Print

Click "Browse" to set saving path. Click "Save" to save pictures to HDD on the computer. Click "Printer setup" to set the printer and print the snap pictures. Drag the scroll bar to view all snapped pictures.

3.5 System Configuration

3.5.1 Basic Information

In the "Basic Information" interface, user can setup the device name and also can check the relative information of the server.

To change device name:

- 1. Click the "Config" icon to show menu list.
- 2. Enter into "System Config" -> "Basic Information "
- 3. Input the name of the device in the "Device name" text box.
- 4. Press the "Save" button to save the settings.

System Infomatio	n		
Software Version	3.4.0 beta6	Software Build Date	2014-5-21(YYYY-MM-DD)
Kernel Version	20140508	Hardware Version	1.3
MAC	00:18:9D:04:54:1A	Onvif Version	2.3
Device name	NOVUS IP CAMERA	Maximum number of user	4

3.5.2 Date & Time

To change date and time:

- 1. Enter into "System Config" -> "Date & Time"
- 2. Choose the right "Time Zone" according to user's location.
- 3. User can also enable DST and set DST mode and time.
- 4. Selecting "Manual", user can self-define time
- 4. It is possible to synchronize time with NTP Server.
- 5. Press the "Save" button to save the settings.

Date and Tim	ne setting
Time Zone	GMT+01 (Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Warsaw)
Timing mode-	
Manu	al
Set Ti	ime 2014-05-27 💌 15:57:38 📩 🗆 PC time
C NTP	
NTPS	Server time.windows.com

3.5.3 SD card



Enter into "System Config" -> "SD Card".

1. Click "Format SD card" to format micro SD card.

2. Click "Eject card" to stop writing data to micro SD card. Then the micro SD card can be ejected safely.

Note: Using SD card function should be coordinated with motion alarm. When alarm is triggered, the system will automatically snap picture and save the picture into micro SD card.

3.6 Video Configuration

3.6.1 Camera Configuration

- 1. Enter into "Video Config" -> "Camera".
- 2. User can adjust Brightness, Contrast, Hue and saturation of the picture.
- 3. It is possible to select white balance mode.
- 4. Sharpen, denoise, white balance, frequency are adjustable.
- 5. User also can enable the image mirror and image overturn function.
- 6. Day-night mode allows to choose: LightAutomatic (user can set the day and night mode switching threshold), Daytime, Night and Timing (set the hour to switch mode).
- 7. Press the "Save" button to save the settings.

Camera									
Frequency	50HZ	•							Load Default
Brightness		50	Contrast		55				
Hue		55	Saturation		55	-			
white balance	LightAutomatic	•							
wide dynamic	Г <u>-</u>		- 128			1.1			
sharpen	▼		- 128			1.			
denoise		-1	- 108			- Image mirror -		Image flip	
						C On	● Off	C On	○ Off
			C						
Day-night mod	e LightAutomat	ic 💌	Sensitivity	Twinnie					

3.6.2 Video Stream

- 1.Enter into "Video Config" -> "Video Stream".
- 2. Select the resolution, frame rate, bitrate type, video quality and bitrate at the pull down list.
- 3. User can also set I Frame Interval (25~100 range) and profile (Base Line or Main Profile).
- 4. Select the data stream type at the "Bitrate type" pull down list.
- 5. Set audio encoding and audio in type.
- 6. Choose the alarm picture size.
- 7. "Video encode slice split" increase cameras efficiency, but with this function on, camera may do not be compatible with all previous devices.
- 8. Press the "Save" button to save the settings.

Vide	o Stream															
	Resolution		Frame rate		Bitrate type	V	/ideo quality		Bitrate			l Frame Interval	Video Encoding	Ρ	rofile	
1	2048×1536	•	25	•	CBR	-	Highest	Ŧ	6144	•	Kbps	100	H264 -][High Profile	•
2	640×480	•	25	Ŧ	CBR][Highest	Ŧ	1024	•	Kbps	100	H264 -]	ligh Profile	•
3	320×240	•	25	Ŧ	CBR -	-	Highest	~	1024	•	Kbps	100	H264 -][ligh Profile	•
	Alarm Picture Size	E	640x480	•				Audio Er	icoding		G.711A	•				
	Video encode s	lice	split					Audio In	Туре		LIN	•				

3.6.3 Time Stamp

Enter into "Video Config" -> "Time Stamp" to change OSD options.

OSD Setting		
🔽 Show Time Stamp		
Date Format	YYYY-MM-DD	•
🔲 Show device name		
Device name	NOVUS IP CAMERA	
Lustom USD		
OSD Content		

User can display date, device name and custom OSD.

To change text location, drag displayed text with left mouse button.

To save changes press "Save" button.

All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.

eng

3.6.4 Video Mask

User can set up to 4 video masks.

To add video mask press "Draw" button and mark mask on video preview. Chosen area will cover with green grid. To activate mask check "Enable Video Mask". To save settings press "Save" button. Press "Clear" button to remove all video masks.



3.6.5 ROI Config

Function unavailable.

3.8 Alarm Configuration

3.8.1 Motion Detection Area

- 1. Enter into "Alarm configuration" -> "Motion Detection Area" to see a interface.
- 2. Move the "Sensitivity" scroll bar to setup the motion trace sensitivity.
- 3. Check the "Add", press the "Ctrl" button and move mouse to select the motion detection area. Select "Erase" and move the mouse to clear all motion detection area.
- 4. Press the "Save" button to save the settings.

iensitivity	j.
	Select All
	Clear All
	Invert Selection
	• Add
	C Erase
	(Press Citl key drag mouse to select motion region.)

3.8.2 Motion Detection Trigger

1. Enter into "Alarm Config" -> "Motion Detection Trigger"

2. Check "Enable alarm" check box. Then all functions under this interface will be activated.

4. Trigger Email: Check "Attach picture" and select email addresses in the "Receival email address" text box (Email address shall be set first in the Mail config interface). Then the triggered snap pictures will be sent into those address. User also can define the subject and content of the email.

5. Trigger FTP: Check "Uploading picture". Then the triggered snap pictures will be sent into FTP server address.Please refer to FTP configuration chapter for more details.6. Press the "Save" button to save the settings.

Motion alarm setting			
I Enable alarm Trigger alarm out I Alarm out1	Alarm Holding Time	20 Seconds	-
 ✓ Trigger snap ✓ Trigger Email 			
Receival email address	☐ Attac	h picture	
EMAIL Subject			
EMAIL Content			
🔽 Trigger FTP —			
Server address	🔲 Uploadi	ng picture	

3.8.3 Motion Detection Schedule

Enter into "Alarm Config" -> "Motion Detection schedule"

• Week schedule

User can set alarm time for every weekday separately in one week.

Note: It is possible to choose hours from 0-24 range. Mouse clicks on the panel to set the alarm hours. Green means selected area, blank means unselected area.

• Day schedule

User could set alarm time for alarm in some time of special day, such as holiday.

- 1. Select a date at the "Date" pull down list, press "Add" button to add that date to the list box on the right side and then move the scroll bar to set the schedule of that day.
- 2. Select a date in the list box on the right side, and press "Erase" to remove the schedule on that day.

Press the "Save" button to save the settings.

Note: Holiday schedule is prior to Week schedule.



3.8.4 Alarm Input Trigger

Enter "Alarm Config" -> "Alarm Input Trigger".

1. Select the sensor at the "Sensor" pull down list and set the sensor name and alarm type: NO and NC.

2. Enable alarm and select alarm holding time.

3. Set alarm trigger options. The setting steps are the same with that of motion detection trigger. Please refer to motion detection trigger chapter for details.

4. Press the "Save" button to save the settings.

Sensor alarm s	setting		
Sensor Sensor Name	Sensor 1	Alarm Type	NO
 Enable alarm 		Alarm Holding Time	20 Seconds
Trigger alarm out-			
Alarm out1			
Trigger snap			
Trigger Empil			
le mggercmai			
Receival email ad	ldress 🗆 🗸	Attach picture	
Receival email ad	ldress 🗆 A	Attach picture	
Receival email ad	idress	Attach picture	
Receival email ad	Idress 7	Attach picture	
Receival email ad EMAIL Subject EMAIL Content	ldress	Attach picture	
Receival email ad EMAIL Subject EMAIL Content Trigger FTP Server address	ldress T /	Attach picture	

3.8.5 Alarm Input Schedule

Enter into "Alarm Config" -> "Alarm Input Schedule". 1. Select the sensor which needs to setup the alarm parameter at the "Sensor" pull down list

2. The following setup steps are similar to Motion Detection Schedules. Please refer to Motion Detection Schedule chapter for more details.

/eek Schedule												C)Er	ase		() A	dd							
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	2
Sunday]
	0	1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Ten -
Monday																									
	0	1.	2	3	4	5	6 l.		8	9	10	11	12	13	14	15	16 . L.	17	18	19	20	21	22	23	2
Tuesday																									
	0	1.	2	3	4	5	6 l.			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Vednesday		_	_	_	_	_	-	_	_	_						_	_								
Thursday	1	4.	2	3	4	٥ باب	<u>и</u> Ц.	í.	8 l.		10	1	12	13	14	15	16 	1	18	19	20	21	22	23	-
Thursday			2	2		E	0	7	0		10	- 11	12	12	-	16	10	17	10	10	20	21	22	22	-
Friday	Ť	.i.,	ñ.	u ľu	.i.	uĽ.	ĭ.	î.	ĭ.	Ĭ.	u li	.ï.	u Îu	-Ť-	.ï.,	- Ĭ-	,ñ,	ű.	-ŭ.	. Ĩ.	Ĩ.	, î.	, Îu	цĩй	Ļ
rinduy	0	Ŧ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	-
Saturday	يت.	ú.	ũ.	u İ.	uİu	uÌu	uÎ.	uÎ.	u İ.	u İ.	uli	-Îù	μĨυ	uÎ.	-iiu	l.u	Liu	ىش	ιĨ.	uĥ	uĨ.	uĨu		يىل،	i
lalidau Cabadula	_																								-
Dute:	40							Г	A	dd			ſ	-						-					
Date.	12	/17	720	09	8	•		F	De	lota	. 11														
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	_
	Ť.	ú.	ñ.	u.Lu	лî.	чŤн	ωŤ.	ιĥ.		ú.	u li	, În	uĥ.	ũ.	ú.	. 1	ũ.	ů.	ũ.	ιŤ.	ũ	.i.	.1.	, Ĩŭ	ć

3.8.6 Alarm out



Enter into "Alarm config" -> "Alarm output".

1. Select alarm holding time and alarm name at the "Alarm out" and "Alarm holding time" pull down list box respectively.

2. Press the "Save" button to save the settings

3.9 Network Configuration

Network configuration includes ten submenus: Port, Wired, Server Configuration, IP Notify, DDNS Config, RTSP, UPNP, Mail config and FTP Settings.

3.9.1 Port

- 1. Enter into "Network Config" -> "Port"
- 2. Input port number in the "HTTP Port" textbox.
- 3. Input the port number for audio & video transmission in the "Data Port" textbox.
- 4. Press the "Save" button to save the settings.

Network basic config	
HTTP Port	80
Data Port	9008
RTSP Port	554

3.9.2 Wired

- 1. Enter into "Network Config" -> "Wired"
- 2. There are two Options for setup IP: "Obtain an IP address automatically" by DHCP protocol or "Use the following IP address", where user can set data manually.
- 5. PPPOE: User needs to manual input the user name and password.
- 4. Press the "Save" button to save the settings.

IP Config			
C Obtain an IF	^o address automatically		
— 🖲 Use the follo	owing IP address		
IP Address	192 . 168 . 1 . 200		
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0	Gateway	192 . 168 . 1 . 1
C Obtain DNS	server address automatically		
— 🖲 Use the follo	owing DNS server addre		
Use the follo Preferred DNS server:	wing DNS server addre	Alternate DNS server:	8 . 8 . 8 . 8
Use the follo Preferred DNS server: PPPoE Confi	wing DNS server addre 192 . 168 . 1 . 1 g	Alternate DNS server:	8.8.8.8
Use the follo Preferred DNS server: PPPoE Confi PPPoE	owing DNS server addre	Alternate DNS server:	8 . 8 . 8 . 8

3.9.4 IP Notify

- 1. Enter into "Network Config" -> "IP Notify"
- 2. If the "Enable notifying change of IP" is selected, when the IP address of the device is changed, a new IP address will be sent to the appointed mailbox automatically. If "FTP" is selected, when the IP address of the device was changed, a new IP address will be sent to FTP server.

IP change notification	
Enable notifying change of IP	FTP
Receival email address	Server address

3.9.5 DDNS Config

- 1. Enter into "Network Config" -> "DDNS Config"
- 2. Register a user name and a password to log on the website of service supplier, and then apply for a domain name online for the server.
- 3. After sucessful registration, input User Name and Password for chosen server.
- 4. Press the "Save" button to save the settings.
- Allowed DDNS servers: www.dns2p.net, www.88ip.net, www.meibu.com, www.dyndns.com, www.no-ip.com, www.3322.org and mintdns type.

DDNS config	
	Enable DDNS
DDNS Server	www.88ip.net 🔽 🗸 🗸
User Name :	
Password :	

3.9.6 RTSP

Enter into "Network Config" -> "RTSP" 1. Select "Enable RTSP server". 2. RTSP Port: Access Port of the

streaming media. The default number is 554. 3.RTSP Address: The RTSP address you need to input in the media player.

4. You can also choose to enable anonymous viewer login.

RTSP Port	554
RTSP Address rtsp:	//IP or domain name:port/profile1
rtsp: rtsp:	//IP or domain name:port/profile2 //IP or domain name:port/profile3

3.9.7 UPNP

Enter into "Network Config" -> "UPNP" Select "Enable UPNP" and then input friendly name.

UPNP Setting	
🔽 Enable UPNP	
Friendly Name	

Enable UPNP in Windows

Double-click the "My Network Places" icon on the desktop in PC and select "Show icons for networked UPnP devices" in the "Network Tasks" list box. Then a information window will pop up. Click "YES" button to see a "Windows Components Wizard" dialog box pop up as shown below. Then press "Next" to continue. After finished the installation of configuring components, the UPnP icons will display. Users can double-click certain icon to connect the remote surveillance login interface through IE.

3.9.8 Mail Config

Enter into "Network Config" -> "Mail Config"

From Email:	Sender's e-mail address
User name and password:	Sender's user name and password
Server address:	SMTP name of sender
Select the secure connection	type at the Secure
Connection pull down list ac	ccording to user' actual needs
Receival email address list:	Add email address into the list
Receival email address:	Receiver's e-mail address

After all parameters setup, user can click "Test your account settings". If email sent successful, "Test Successful" window will pop up, if not, users can try other email addresses or check the setting.

Note: If user change the static IP into PPPoE and select mailbox, there will be an e-mail sent to user's mail box for notify a new IP address.

Mail config		
From Email		
User Name		Password
Server address		Secure Connection not required 💌
SMTP Port	25 Use default	test your account settings
Receival email	address	

3.9.9 FTP

Enter into "Network Config" -> "FTP Setting"

Server name	Server address	Port	User Name	Upload path:	

- Add: Click Add button to input FTP server's server name, address, port number, user name, password, and upload path, click OK to confirm the setting.
- Modify: User can click this button to change some information of the FTP server

Add	×
Server name	NewFTPServer
Server address	
Upload path:	
Port number	21
User Name	anonymous
Password	
	0K Cancel

- Delete : Select certain FTP account; Click this button to delete this account
- Test : Select certain FTP account; Click this button to test its valid or not.

3.10 Advanced Config

Advanced configuration includes five submenus: User Configuration, Onvif Configuration, Security Configuration, Configure Backup & Restore, Reboot and Upgrade.

3.10.1 User Config

Enter into "Advanced Config" -> "User Config"

User Name	User Type	Binding MAC	
root	Administrator	00:00:00:00:00:00	

Add user:

1. Click "Add" button. "Add User" dialog box will pop up.

Note: After bind physical address to the IP Camera, user can access the device on this PC in network only. If the MAC address was "00:00:00:00:00:00" it can be connected to any computer.

2. Input user name in "User Name" textbox (only letters).

3. Input characters in "Password" and "Confirm Password" textbox (letters or numbers).

4. Input the MAC address of the PC in "Binding MAC address" textbox.

5. Click "OK" button and then the new added user will display in the user list.

Modify user:

- 1. Select the user to modify password and physical address in the user configuration list box.
- 2. Click "Modify" button. "Modify user" dialog box will pop up.
- 3. Input original password of this user in the "password" text box.
- 4. Input new password in the "New password" and "Confirm" text box.
- 5. Input computer's physical address in the "User PC MAC" text box.
- 6. Click "OK" button to modify user's password and bind MAC address successfully.

Modify		×
User Name root	Password	
New Password	Confirm	
User PC MAC		0 : 00
	OK Cancel	

Delete user:

- 1. Select the user which needs to be deleted in the user configuration list box.
- 2. Click "Delete" button will pop up a confirm dialog box. Click "OK" to delete the user.

Note: The default super administrator cannot be deleted.

25

Add User	×
User Name	
Password	
Confirm Password	
User Type	Normal user
Dinding MAC a	address
User PC MAC	00:00:00:00:00:00
OK	Cancel

3.10.2 Security Configuration

Enter into "Advanced Config" -> "Security Config"

• IP address filter setting

Check "Enable IP address" check box, select "Deny the following IP address", input IP address in the IP address list box and click "Add" button. Then this IP address will display in the list box. Option "Allow the following IP address" is the same with "Deny the following IP address".

Select the IP address which needs to be deleted from the IP address list box and click "Delete" button to delete that IP address.

Click "Save" button to save the above setting.

IP address filter setting	
Enable IP address filtering	
C Deny the following IP address	${\rm C}$ Allow the following IP address
	Add
	Delete
	Delete
MAC filter setting	
Enable MAC address filtering	
C Deny the following MAC address	${f C}$ Allow the following MAC address
	1
	Add
	Delete
	1 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00

• MAC filter setting

Check "Enable MAC address" check box, select "Deny the following IP address", input MAC address in the MAC address list box and click "Add" button. Then this MAC address will display in the list box. Option "Allow the following MAC address" is the same with "Deny the following IP address".

Select the MAC address which needs to be deleted from the MAC address list box and click "Delete" button to delete that MAC address.

Click "Save" button to save the above setting.

3.10.3 Config Backup & Restore

Enter into "Advanced Config" -> "Config Backup & Restore"

• Import & Export Configuration

User can import or export the setting information from PC or to device.

To Import Setting: Click "Browse" to select save path to import information from PC. User can import all setting information to PC, but "user configuration" and "network configuration" are exceptional. To start import click "Import setting".

To Export Setting: Click "Export setting"

• Default setting

Click "Load default" button to restore all system settings to default status.

Import se	tting		
Path	All configurati	nn exception for 🔍 🔽 User Conf	Browse
	ji ili configurati	Import setting	,
Export set	tting		
		Export setting	
Default se	etting		
		Load Default	

3.10.4 Reboot

Enter into "Advanced Config" -> "Reboot". Click "Reboot" button to reboot the device.

Reboot		
	Bahaat	
	Neboot	

3.10.5 Upgrade

Enter into "Advanced Config" -> "Upgrade"

- 1. Click "Browse" button to select the upgrade file
- 2. Click "Upgrade server firmware" button to start upgrading the application program
- 3. The device will restart automatically

4. After you successfully update the software, click "OK" button to close IE and then re-open IE to connect IP Camera.

Upgrade		
Path		 Browse
	Update server firmware	

Notice: During upgrade user can't disconnect IP camera from PC or turn off IP camera.

All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.

27

RESTORING FACTORY DEFAULTS

4. RESTORING FACTORY DEFAULTS

NOVUS IP cameras allow to restore defaults via:

- software (web browser level)
- software (NMSiptool level)
- hardware (using reset button)

eng

• Restoring factory defaults by software means (web browser level)

User can restore default settings of the IP camera. To restore to default settings go to: "Advanced Config -> Config Backup & Restore" tab. Process of restoring takes about two minutes.

• Restoring factory defaults by software means (NMSiptool level)

NMSip (version 1.23.4 or later) allows to restore factory defaults. To restore settings find camera via NMSiptool, click right mouse button and choose "Restore default configuration". Next, within 30 seconds, it is required to turn the camera power off and on.

Select all							elect Janouage FN
IP address ✓ 192.1	Subnet mask Mac address	IP Mode Fixed IP	Model NVIP-1DN3001V	Name NOVUS IP CAMERA	Firmware version 3.4.0	Disc	overy
192.1	Information about the device Restore default configuration	Fixed IP	NVIP-2DN3000H	NOVUS IP CAMERA	3.4.0	Chose interface	Il interfaces
						2 device(s) found	100
						1 Device(s) selected
						Start IP 0 End IP 0	0 0 0
						IP mode	Static
						Subnet mask Gateway 0	0 0 0 0 0 0
						DNS 0	0 0 0
						IP Change	Close

• Restoring factory defaults by hardware means.

Feature available not for all camera models.

NOTES

eng

All rights reserved $\ensuremath{\mathbb{C}}$ AAT Holding sp. z o.o.



AAT Holding sp. z o.o., ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, Polska tel.: 22 546 07 00, faks: 22 546 07 59 www.novuscctv.com

2014-11-21 TŁ, AN

Instrukcja obsługi

Kamery IP serii 3000







UWAGI I OSTRZEŻENIA

Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC)

Oznakowanie CE

Cznakowanie CE Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych Kowasta bilogóć elektromagnetyczna EMC 2004/108/EC. Niskonapięciowa LVD 2006/95/EC. Dyrektywa ma zastosowanie do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytkowania przy napięciu nominalnym od 50VAC do 1000VAC oraz od 75VDC do 1500VDC.

Dyrektywa WEEE 2002/96/EC

✓Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Niniejszy produkt został oznakowany zgodnie z Dyrektywą WEEE (2002/96/EC) oraz późniejszymi zmianami, dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłowe złomowanie przyczyniają się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.

Symbol umieszczony na produkcie lub dołączonych do niego dokumentach oznacza, że nasz produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów w celu recyklingu. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

Dyrektywa RoHS 2002/95/EC

Informacja dla użytkowników dotycząca ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

ROHS W trosce o ochronę zdrowia ludzi oraz przyjazne środowisko zapewniamy, że nasze produkty podlegające przepisom dyrektywy RoHS, dotyczącej użycia substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wymaganiami tej dyrektywy. Jednocześnie zapewniamy, że nasze produkty zostały przetestowane i nie zawierają substancji niebezpiecznych w ilościach mogących niekorzystnie wpływać na zdrowie człowieka lub środowisko naturalne.

Informacja

Urządzenie, jako element profesjonalnego systemu telewizji dozorowej służącego do nadzoru i kontroli, nie jest przeznaczone do samodzielnego montażu w gospodarstwach domowych przez osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy.

Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia danych zawartych na dysku lub innych urządzeniach:

Producent nie ponosi odpowiedzialności w razie uszkodzenia lub utraty w trakcie eksploatacji Produktu danych zawartych na dyskach lub innych urządzeniach.

OBOWIĄZEK KONSULTOWANIA SIĘ Z PRODUCENTEM PRZED WYKONANIEM CZYNNOŚCI NIEPRZEWIDZIANEJ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI ALBO INNYMI DOKUMENTAMI.

PRZED WYKONANIEM CZYNNOŚCI, KTÓRA NIE JEST PRZEWIDZIANA DLA DANEGO PRODUKTU W INSTRUKCJI OBSŁUGI, INNYCH DOKUMENTACH DOŁĄCZONYCH DO PRODUKTU LUB NIE WYNIKA ZE ZWYKŁEGO PRZEZNACZENIA PRODUKTU, NALEŻY, POD RYGOREM WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA ZA NASTĘPSTWA TAKIEJ CZYNNOŚCI, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA!

ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI I OBSŁUGI REJESTRATORA.

UWAGA!

NIE WOLNO DOKONYWAĆ ŻADNYCH SAMODZIELNYCH NAPRAW. WSZYSTKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ REALIZOWANE JEDYNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW SERWISU.

- 1. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zawartymi w niej wymogami bezpieczeństwa;
- 2. Uprasza się o zachowanie instrukcji na czas eksploatacji kamery na wypadek konieczności odniesienia się do zawartych w niej treści;
- 3. Należy skrupulatnie przestrzegać wymogów bezpieczeństwa opisanych w instrukcji, gdyż mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników i trwałość oraz niezawodność urządzenia;
- 4. Wszystkie czynności wykonywane przez instalatorów i użytkowników muszą być realizowane zgodnie z opisem zawartym w instrukcji;
- 5. W czasie czynności konserwatorskich urządzenie musi być odłączone od zasilania;
- 6. Nie wolno stosować żadnych dodatkowych urządzeń lub podzespołów nie przewidzianych i nie zalecanych przez producenta;
- 7. Nie wolno używać kamery w środowisku o dużej wilgotności (np. w pobliżu basenów, wanien, w wilgotnych piwnicach);
- 8. Nie należy instalować tego urządzenia w miejscu, gdzie nie można zapewnić właściwej wentylacji (np. zamknięte szafki, itp.), co powoduje zatrzymanie się ciepła i w konsekwencji może doprowadzić do uszkodzenia;
- 9. Nie wolno umieszczać kamery na niestabilnych powierzchniach. Kamera musi być instalowany przez wykwalifikowany personel o odpowiednich uprawnieniach według zaleceń podanych w niniejszej instrukcji;
- 10.Urządzenie może być zasilane jedynie ze źródeł o parametrach zgodnych ze wskazanymi przez producenta w danych technicznych serwera wideo. Dlatego też, zabrania się zasilania kamery ze źródeł o nieznanych, niestabilnych lub niezgodnych z wymaganiami określonymi przez producenta parametrach;

Ponieważ produkt jest stale ulepszany i optymalizowany niektóre parametry i funkcje opisane w załączonej instrukcji mogły ulec zmianie.

Prosimy o zapoznanie się z najnowszą instrukcją obsługi znajdującą się na stronie www.novuscctv.com Instrukcja obsługi znajdującą się na stronie www.novuscctv.com jest zawsze najbardziej aktualną wersją.

UWAGA !

Producent zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w druku oraz zmian parametrów technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	4
1. URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP	6
1.1. Informacje wstępne	6
1.2. Uruchomienie kamery IP	6
1.3. Konfiguracja parametrów przy użyciu przeglądarki internetowej	7
2. POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW	8
2.1. Zalecana konfiguracja komputera PC do połączeń przez przeglądarkę WWV	V8
2.2. Połączenie sieciowe z kamerą IP za pomocą przeglądarki WWW	8
3. INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ	10
3.1. Widok zdalnego podglądu	10
3.2. Nagrywanie i odtwarzanie	11
3.3. Funkcje PPM (Prawego Przycisku Myszy)	11
3.4. Zdjęcie	12
3.5 System	13
3.5.1 Informacje systemowe	13
3.5.2 Data i godzina	13
3.5.3 Karta SD	14
3.6 Ustawienia wideo	15
3.6.1 Kamera	15
3.6.2 Strumień	16
3.6.3 Wyświetlanie OSD	16
3.6.4 Strefy prywatności	17
3.7 Ustawienia PTZ	17
3.8 Alarm	18
3.8.1 Ustawienia detekcji ruchu	18
3.8.2 Zdarzenia detekcji ruchu	18
3.8.3 Harmonogram detekcji ruchu	19
3.8.4 Akcje alarmowe	20
3.8.5 Harmonogram wejść alarmowych	20
3.8.6 Ustawienia wyjść alarmowych	20
3.9 Sieć	21
3.9.1 Ustawienia portów	21
3.9.2 Ustawienia IP	21
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.	

SPIS TREŚCI

3.9.4 Powiadomienia o zmianie IP
3.9.5 DDNS
3.9.6 RTSP
3.9.7 UPnP
3.9.8 Poczta
3.9.9 Serwer FTP
3.10 Ustawienia zaawansowane
3.10.1 Użytkownicy
3.10.2 Zabezpieczenia
3.10.3 Kopia zapasowa, ustawienia fabryczne
3.10.4 Uruchom ponownie
3.10.5 Aktualizacja oprogramowania
4. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH KAMERY

URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP

1. URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP

1.1. Informacje wstępne

Instrukcja obsługi kamer sieciowych serii NVIP-3000 zawiera szczegółowe informacje dotyczące nawiązywania połączenia, obsługi i konfiguracji kamery.

Informacja:

Dokument ten opisuje wszystkie dostępne funkcjonalności występujące w opisywanej serii kamer. Zależnie od wykorzystywanego modelu kamery niektóre funkcje będą niedostępne.

1.2. Uruchomienie kamery IP

W celu uruchomienia kamery należy podłączyć kabel ethernetowy do gniazda sieciowego RJ45 kamery IP, a drugi koniec do przełącznika sieciowego. Jako źródło zasilania możliwe jest wykorzystanie zewnętrznego stabilizowanego zasilacza o parametrach spełniających wymagania kamery lub przełącznika sieciowego PoE/PoE+ w standardzie zgodnym z IEEE 802.3af/IEEE 802.3at.

Po uruchomieniu zasilania zostanie zaświecona zielona dioda. Oznacza to poprawne połączenie z przełącznikiem sieciowym. Migająca pomarańczowa dioda oznacza transfer danych.

Po upływie ok. 30s można przystąpić do łączenia się z kamerą przez przeglądarkę internetową. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane (kabel sieciowy rozłączony) sygnalizowane jest to poprzez wygaszenie zielonej diody przy gnieździe ethernet.

Zalecaną metodą uruchomienia i konfiguracji kamery IP jest połączenie jej do komputera PC lub laptopa w wydzielonym przełączniku PoE, do którego nie ma podłączonych innych urządzeń. W przypadku zasilania z zewnętrznego zasilacza wystarczy zastosować dowolny przełącznik sieciowy, lub kabel podłączony bezpośrednio do komputera. W celu uzyskania danych potrzebnych do konfiguracji sieci (adres IP, brama, maska sieci itd.) należy skontaktować się z administratorem sieci, w której urządzenie ma pracować.

- Przełącznik PoE/PoE+ Kamera IP Zasilanie i transmisja danych
- Połączenie wykorzystujące przełącznik sieciowy z PoE/PoE+

6

URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP



1.3. Konfiguracja parametrów przy użyciu przeglądarki internetowej

Konfigurację sieciową kamery można przeprowadzić przy pomocy przeglądarki internetowej.

Domyślne ustawienia sieciowe dla kamer IP serii NVIP-3000 to:

1. Adres IP = **192.168.1.200**

2. Maska sieci - 255.255.255.0

3. Brama - 192.168.1.1

4. Nazwa użytkownika - root

5. Hasło - pass

Znając adres IP kamery należy ustawić adres IP komputera w taki sposób aby oba urządzenia pracowały w jednej podsieci (dla adresu IP kamery 192.168.1.200 jako adres IP komputera PC możemy ustawić adres z zakresu 192.168.1.0 - 192.168.1.254, np.: 192.168.1.60). Niedopuszczalne jest ustawianie adresu komputera takiego samego jak adres kamery.

Wykorzystując połączenie przez przeglądarkę internetową Internet Explorer lub oprogramowanie NMS należy ustawić docelową konfigurację sieciową (adres IP, maskę sieci, bramę, serwery DNS) lub włączyć tryb pracy DHCP (wymagany jest wówczas działający serwer DHCP). W przypadku korzystania z serwera DHCP należy upewnić się co do długości okresu dzierżawy adresu IP, jego powiązania z adresem MAC kamery IP w celu uniknięcia zmiany lub utraty adresu IP w czasie pracy urządzenia lub chwilowej awarii sieci / serwera DHCP. Należy pamiętać że po zmianie adresu IP kamera zostanie zresetowana i trzeba wpisać nowy adres w przeglądarce internetowej.

Po konfiguracji ustawień sieciowych pozwalających na bezkonfliktową pracę urządzenia, kamerę IP możemy podłączyć do sieci docelowej.

POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW

2 POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW

2.1. Zalecana konfiguracja komputera PC do połączeń przez przeglądarkę WWW

Poniższe wymagania dotyczą połączenia z kamerą IP przy założeniu płynnego wyświetlania obrazu wideo w rozdzielczości 2048x1536 dla 25kl/s.

1. Procesor Intel Dual Core 2,4 GHz lub wyższy

2. Pamięć RAM min. 1 GB

- 3. Karta grafiki (dowolna obsługująca wyświetlanie **Direct 3D z min. 128MB pamięci RAM**)
- 4. System operacyjny Windows XP / VISTA/ Windows 7
- 5. Direct X w wersji 9.0 lub wyższej
- 6. Karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s

2.2. Połączenie sieciowe z kamerą IP za pomocą przeglądarki WWW

W pasku adresu przeglądarki WWW należy wpisać adres IP kamery. Jeśli podany adres jest prawidłowy i docelowe urządzenie jest w danej chwili osiągalne, przed pierwszym logowaniem należy zaakceptować i zainstalować dodatek SuperClient2.

	P. C. SHOT, P. and R. State, Same					
(()))	ttp://192.168.6.12/WebCam.html	0 = Q	<i> WebCam</i>	×		6 🔂 🗐
1	-					×
	Ja witryna sieci Web chce zainstalować następuj Jakie jest zagrożenie?	ący dodatek: "SuperClient2.exe	z "AAT Holding SP Z O	.0.".	Za <u>i</u> nstaluj	



POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW

pl

Jeżeli dla przeglądarki Internet Explorer instalacja przeprowadzona w ten sposób się nie powiedzie należy zmieć ustawienia zabezpieczeń przeglądarki. Aby to zrobić należy w przeglądarce Internet Explorer wybrać: *Narzędzia > Opcje internetowe > Zabezpieczenia > Poziom niestandardowy* i następnie zmienić:

- Pobieranie niepodpisanych formantów ActiveX należy ustawić Włącz lub Monituj
- Inicjowanie i wykonywanie skryptów formantów ActiveX niezaznaczonych jako bezpieczne do wykonywania należy ustawić Włącz lub Monituj

Można również dodać adres IP kamer do strefy Zaufane witryny i ustawić dla tej strefy niski poziom zabezpieczeń.

Dodatkowo w przypadku pracy w systemie Windows Vista i 7 możliwe jest zablokowanie apletu ActiveX przez Windows Defender i Kontrolę konta użytkownika. W takim przypadku należy zezwolić na uruchamianie dodatku lub po prostu wyłączyć działanie blokujących aplikacji.

Po zainstalowaniu dodatku możliwe będzie zalogowanie się do kamery. Domyślny użytkownik to **root,** a hasło **pass**. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zmianę domyślnych wartości. Nową nazwę użytkownika i hasło należy zapamiętać lub zapisać w bezpiecznym miejscu.

		Wersja Klienta: 2.1.3.8
	Użytkownik	root
	Hasło	****
NOVUS	Kompresja	1 1080P 25fps
	Język	polski 👤
		Zapisz hasło
	Ok	< Anuluj

3. INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ

3.1 Widok zdalnego podglądu



1. Detekcja ruchu

Po wykryciu ruchu ikona symbolizująca człowieka w ruchu zmienia kolor z białego na czerwony. Po załączeniu wejścia alarmowego ikona dzwonka kolor z białego na czerwony.

2. Ustawienia płynności wyświetlania

Aby uzyskać płynny podgląd obrazu przy słabym połączeniu sieciowym można ustawić bufor obrazu w zakresie 0-4s.

3. Ustawienia rozmiaru obrazu



Dopasuj rozmiar







Aktualny rozmiar



4. Lokalne nagrywanie



Odtwarzanie

Rozpocznij nagrywanie



Zrób zdjęcie



Włącz / wyłącz audio

🔀 Pełny ekran

5. PTZ - Funkcja niedostępna

3.2 Nagrywanie i odtwarzanie

Aby rozpocząć nagrywanie należy kliknąć symbol 🚾 , a następnie podać ścieżkę zapisu.

Aby rozpocząć odtwarzanie należy kliknąć symbol 🚱 . Po wybraniu daty lista nagrań zostanie wyświetlona poniżej. Po dwukrotnym kliknięciu na wybrane nagranie rozpoczęte zostanie odtwarzanie. W trakcie odtwarzania można korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji w oknie odtwarzania nagrań.



3.3 Funkcje PPM (Prawego Przycisku Myszy)

Po naciśnięciu PPM (Prawego Przycisku Myszy) wyświetlone zostanie menu:

- 1 strumień: wybór strumienia głównego
- 2 strumień: wybór strumienia pomocniczego
- Wyłącz podgląd: zatrzymanie podglądu
- Włącz/wyłącz audio: użytkownik będzie słyszał dźwięk rejestrowany przez mikrofon kamery IP
- Pełny ekran: uruchomiony zostanie podgląd w trybie pełnego ekranu. Aby powrócić do poprzedniego trybu należy dwukrotnie nacisnąć lewy przycisk myszy lub jednokrotnie prawy przycisk myszy
- Użytkownicy online: Wyświetlenie listy użytkowniku aktualnie połączonych z kamerą
- Informacje o systemie: Wyświetlenie informacji o urządzeniu: nazwa urządzenia, wersja oprogramowania, data utworzenia oprogramowania, wersja jądra i wersja hardware

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.

1 1080P 25fps 2 VGA 25fps Wyłącz podgląd Audio włączone Pełny ekran Użytkownicy online Informacje o systemie

3.4 Zdjęcie

Aby zrobić zdjęcie należy kliknąć ikonę "Zrób zdjęcie" 🖸

Użytkownik może również wykonywać serię zdjęć. Ilość zdjęć może zostać wybrana z menu rozwijanego, dodatkowo po zaznaczeniu opcji "Tytuł" i "Godzina" zostaną one wyświetlone na zdjęciach.



Po kliknięciu "Przeglądaj" można wybrać ścieżkę zapisu. Po naciśnięciu "Zapisz" zdjęcia zostaną zapisane na twardym dysku. Klikając "Ustawienia drukowania" możliwe będzie wybranie drukarki i zdjęć do drukowania.

3.5 System

3.5.1 Informacje systemowe

W "Informacjach systemowych" użytkownik może zmienić nazwę urządzenia i sprawdzić informacje o systemie.

Aby zmienić nazwę urządzenia należy:

- 1. Przejść do ustawień "System" -> "Informacje systemowe".
- 2. W polu "Nazwa urządzenia" wprowadzić nową nazwę urządzenia.
- 3. Aby zapisać nowe ustawienia należy kliknąć "Zapisz".

Informacje o systemie							
Oprogramowanie	3.4.0 beta6	Data utworzenia	2014-5-21(^^^Y-MM-DD)				
Wersja jądra	20140508	Wersja hardware	1.3				
adres MAC	, 00:1B:9D:04:54:1A	Wersja ONVIF	2.3				
Nazwa urządzenia	NOVUS IP CAMERA	Max. liczba użytk.	4				

3.5.2 Data i godzina

Aby zmienić ustawienia daty i czasu należy:

- 1. Wejść do "System" -> "Data i godzina".
- 2. W rozwijanym menu "Strefa czasowa" należy wybrać odpowiednią strefę zgodną z aktualną pozycją. Użytkownik może również aktywować funkcję czasu letniego.
- 4. Dostępna jest opcja ustawienia ręcznego daty i godziny, zaczytania z komputera ("czas PC") oraz synchronizacji z serwerem NTP.
- 5. Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany należy kliknąć "Zapisz".

Ustawienia d	laty i czasu
Strefa czasowa	GMT+01 (Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Warsaw) ▼ □ Używaj czasu letniego
– Data i czas –	
Ustav	vienie ręczne
Datai	i godzina 2014-05-27 💌 09:51:29 📩 🗆 czas PC
© NTP	
Serwe	er NTP time.windows.com

3.5.3 Karta SD



Należy przejść do "System" -> "Karta SD"

- 1. Aby sformatować kartę micro SD, należy kliknąć "Formatuj kartę SD".
- 2. Opcja "Wysuń kartę" zatrzymuje zapis danych na kartę micro SD. Po kliknięciu "Wysuń kartę" można bezpiecznie wyjąć kartę micro SD z kamery.
- Uwaga: Korzystanie z zapisu na kartę micro SD możliwe jest tylko przy poprawnie skonfigurowanych ustawieniach detekcji ruchu (Rozdział 3.8.2 "Zdarzenia detekcji ruchu"). Gdy kamera wykryje ruch, zrobione zostanie zdjęcie i zostanie zapisane na kartę micro SD.

3.6 Wideo

3.6.1 Kamera

Aby przejść do ustawień kamery należy:

- 1. Przejść do ustawień "Wideo" -> "Kamera"
- 2. Użytkownik może ustawić jasność, kontrast, barwę oraz nasycenie obrazu.
- 3. Istnieje możliwość wyboru trybu dla balansu bieli.
- 4. Dostępna jest regulacja poziomu WDR, wyostrzenia obrazu, redukcji szumu.
- 5. Użytkownik ma również możliwość obrócić obraz i włączyć efekt odbicia lustrzanego.

6. Dla Funkcji Dzień/Noc dostępne są cztery tryby: automatyczny (z możliwością ustawienia poziomu przełączania), dzień, noc oraz harmonogram (ustawienie godziny załączenia wybranego trybu).

7. Aby zapisać nowe ustawienia należy kliknąć "Zapisz".

Kamera						
Częstotliwość	50HZ	•				Przuwróć
Jasność		50	Kontrast —	55		
Barwa		55	Nasycenie —	55		
Balans bieli	Automatyczny	•				
WDR	г —		— 128			
Wyostrzanie	☑		- 128			
Red. szumu	✓				Odbicie pionowe	Odbicie poziome
					⊂ On 🕫 Off	C On @ Off
Eurokaia D./M	Automatican		Czułość	Średni 👻		

3.6.2 Strumień

1. Należy przejść do ustawień "Wideo" -> "Strumień"

2. Wybrać dostępną rozdzielczość obrazu z rozwijanego menu, ilość klatek na sekundę, tryb (CBR lub VBR), jakość wideo (dostępne dla trybu VBR) oraz Bitrate (strumień wideo).

3. Dodatkowo można ustawić Rozmiar GOP (interwał ramek kluczowych w przedziale 25 ~ 100) oraz typ kodowania.

4. Ustawić kompresję audio i typ wejścia audio.

5. Wybrać rozdzielczość zdjęcia alarmowego.

6. Funkcja "Video encode slice split" zwiększa wydajność kamery, jednak należy pamiętać, że kamera może nie być kompatybilna ze wszystkimi dotychczasowymi urządzeniami.

7. Aby zapisać nowe ustawienia należy kliknąć "Zapisz".

Rozdzielczość Liczba klatek/s Typ Jakość wideo Bitate Rozmiar GOP Kompresja Typ kodowania 1 2048×1536 • 25 • CBR CBR Najwyższa • 6144 • Kbps 100 H264 • High Profile 2 640×480 • 25 CBR Najwyższa • 1024 • Kbps 100 H264 • High Profile 3 320×240 • 25 CBR Najwyższa • 1024 • Kbps 100 H264 • High Profile Brozdzielczość zdj. 640×480 • 25 CBR Najwyższa • 1024 • Kbps 100 H264 • High Profile Brozdzielczość zdj. 640×480 • 25 · CBR Najwyższa • 1024 • Kbps 100 H264 • High Profile Wejście audio typu Interview · Compresja audio 6.711A •	Stru	mień								
1 2048x1536 • 25 • CBR • Najwyższa • 6144 • Kbps 100 H264 • High Profile 2 640x480 • 25 • CBR • Najwyższa • 1024 • Kbps 100 H264 • High Profile 3 320x240 • 25 • CBR • Najwyższa • 1024 • Kbps 100 H264 • High Profile Brozdzielczość zdj. 640x480 • ECBR • Najwyższa • 1024 • Kbps 100 H264 • High Profile Rozdzielczość zdj. 640x480 • Kompresja audio 6.711A • Image: Compression audio Image: Compression audio V Video encode slice split Wejście audio typu LIN • Image: Compression audio Image: Compression audio Image: Compression audio		Rozdzielczość	Liczba klatek/s	Tryb	Jakość wideo	Bitrate	Rozmiar GOP	Kompresja	Typ kodowania	
2 640×480 • 25 • CBR • Najwyższa • 1024 • Kbps 100 H264 • High Profile 3 320×240 • 25 • CBR • Najwyższa • 1024 • Kbps 100 H264 • High Profile Rozdzielczość zdj. 640×480 • 640×480 • 640×480 • 640×480 • 6711A • 6711A	1	2048×1536 -	25	CBR -	Najwyższa 🔻	6144 - Kbps	100	H264 -	High Profile	•
3 320x240 ▼ 25 ▼ CBR ▼ Najwyższa ▼ 1024 ▼ Kbps 100 H264 ▼ High Profile Rozdzielczość zdj. 640x480 ▼ Kompresja audio G.711A ▼ ✓ Video encode slice split Wejście audio typu LIN ▼	2	640×480 •	25	CBR •	Najwyższa 🔻	1024 - Kbps	100	H264 -	High Profile	•
Rozdzielczość zdj. 640x480 ▼ Kompresja audio G.711A ▼ alarm. I Video encode slice split Wejście audio typu LIN ▼	3	320×240 -	25	CBR -	Najwyższa 🔻	1024 - Kbps	100	H264 -	High Profile	•
Rozdzielczość zdj. 640x480 ▼ Kompresja audio G.711A ▼ alarm. ▼ Video encode slice split Wejście audio typu LIN ▼										
Rozdzielczość zdj. 640x480 ▼ Kompresja audio G.711A ▼ alarm. ✓ Video encode slice split Wejście audio typu LIN ▼										
✓ Video encode slice split Wejście audio typu		Rozdzielczość zdj. alarm.	640x480 💌]	Kompre	sja audio G.7114	•			
		Video encode slice	e split		Wejście	audio typu	•			

3.6.3 Wyświetlanie OSD

Należy przejść do "Wideo" -> "Wyświetlanie OSD" aby zmienić ustawienia dla wyświetlania daty i nazwy urządzenia.

Ustawienia wyświetla	ania daty i godziny
🔽 Wyświetlaj datę	
Format daty	RRRR/MM/DD
🔲 Wyświetlaj nazwę u	ırządz.
Nazwa urządzenia	NOVUS IP CAMERA
Nazwa urządzenia	NOVUS IP CAMERA
Nazwa urządzenia	NOVUS IP CAMERA

Użytkownik może włączyć wyświetlanie daty, nazwy urządzenia oraz własnego testu.

Aby zmienić położenie wyświetlanego tekstu należy najechać kursorem na wybrany tekst i trzymając lewy przycisk myszy przeciągnąć na nowe wybrane miejsce.

Aby zapisać nowe ustawienia należy kliknąć "Zapisz".

3.6.4 Strefy prywatności

Można ustawić do 4 stref prywatności.

Aby dodać strefę prywatności należy kliknąć "Dodaj", a następnie zaznaczyć wybrany obszar za pomocą myszki. Zaznaczony obszar zostanie pokryty kratką. Aby aktywować strefy należy zaznaczyć pozycję "Strefy prywatności włączone". Po zapisaniu ustawień poprzez naciśnięcie "Zapisz" w podglądzie obrazu wyświetlone zostaną strefy prywatności. Przycisk "Usuń" powoduje usunięcie wszystkich stref prywatności.



3.6.5 Obszar ROI

Funkcja niedostępna.

3.8 Alarm

3.8.1 Ustawienia detekcji ruchu

- 1. W celu zmiany ustawień należy przejść do opcji "Alarm" -> "Ustawienia detekcji ruchu"
- 2. Za pomocą suwaka "Czułość" regulowany jest poziom czułości dla wykrywania ruchu.
- 3. Po zaznaczeniu "Dodaj" trzymając przycisk "Ctrl" za pomocą myszki można zaznaczyć obszar detekcji ruchu. Po zaznaczeniu "Usuń" w analogiczny sposób usuwa się zaznaczony obszar.
- 4. Aby zapisać nowe ustawienia należy nacisnąć "Zapisz".

Caznacz wszystko Usuń wszystko
Odwróć 🔤
Usuń ając Ctrl i Lewy sk Myszy zaznacz r działania detekcji

3.8.2 Zdarzenia detekcji ruchu

- 1. Należy przejść do "Alarmu" -> Zdarzenia detekcji ruchu"
- 2. Po zaznaczeniu "Alarm włączony" wszystkie poniższe funkcje staną się aktywne.
- Załączenie wyjść alarmowych opcja dostępna tylko dla kamer wyposażonych w wyjście alarmowe.
- 4. Wyślij wiadomość na E-mail: Można dodatkowo zaznaczyć opcję "Dodaj zdjęcie", która dołączy zdjęcie ze zdarzenia. Następnie należy wybrać adres E-mail odbiorcy (adres E-mail powinien być wcześniej zdefiniowany w Ustawieniach poczty). Użytkownik może dodatkowo wprowadzić tytuł i treść wiadomości E-mail.
- Wyślij na serwer FTP: Można dodatkowo zaznaczyć opcję "Załącz zdjęcie", która dołączy zdjęcie ze zdarzenia. Więcej informacji znajduje się rozdziale "FTP".
- 5. Aby zapisać nowe ustawienia należy kliknąć "Zapisz".

Ustawienia zdarzeń dete	kcji ruchu	
🔽 Alarm włączony	Czas trwania alarmu	20 sekund 💌
Załączanie wyjść alarmowych	I	
✓Wyjście alarmowe1		
 Zrób zdjęcie 		
🔽 Wyślij e-mail 👘		
Adres e-mail odbiorcy	🗖 Dod	aj zdjęcie
Tytuł wiadomości e-mail Treść wiadomości e-mail		
🔽 Wyślij na FTP ———		
Adres serwera FTP	🔲 Załącz	zdięcie

3.8.3 Harmonogram detekcji ruchu

Należy przejść do "Ustawienia alarmu" -> "Harmonogram detekcji ruchu"

• Harmonogram tygodnia

Użytkownik może ustawić harmonogram detekcji ruchu dla każdego dnia tygodnia osobno.

Uwaga: Przedziały czasu można definiować pomiędzy godzinami 0-24 dla każdego dnia. Zaznaczony okres ma kolor zielony. Obszar pusty (białe tło) oznacza okres niewykrywania ruchu.

• Harmonogram wakacji

Użytkownik może ustawić osobny harmonogram dla nietypowych dni, np. na okres wakacji.

- 1. Należy podać datę, a następnie kliknąć "Dodaj". Wybrany dzień pojawi się w ramce po prawej stronie. Teraz można zaznaczyć przedziały czasowe, w których ma obowiązywać detekcja ruchu dla danego dnia.
- 2. Aby usunąć zdefiniowany wcześniej dzień, należy wybrać go z ramki po prawej stronie, a następnie kliknąć "Usuń".

Aby zapisać nowe ustawienia należy kliknąć "Zapisz".

Uwaga: Ustawienia harmonogramu wakacji posiadają wyższy priorytet niż harmonogram tygodnia.

Ustawienia har	monogramu dla detekcji ruchu
	C Usuń 👁 Dodaj
Harmonogram tyg	odnia
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
N	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Pn	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wt	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Śr	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Cz	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Pt	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
So	
Harmonogram wal	kacii
Data	Dodai
5 6 6	
	Usuń
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wakacje	

3.8.4 Akcje alarmowe

Należy przejść do "Alarm" -> "Akcje alarmowe".

1. Wybrać "Wejście alarmowe" z rozwijanego menu, podać nazwę i typ wejścia: NO lub NC.

2. Zaznaczyć "Alarm włączony" i wybrać czas trwania alarmu.

3. Wybrać dostępne akcje alarmowe: Załączanie wyjść alarmowych, Zrób zdjęcie, Wyślij e-mail, Wyślij e-mail, Wyślij na FTP.

4. Aby zapisać nowe ustawienia należy kliknąć "Zapisz".

Weiścia	Sensor 1			
Nazwa czujnika	Sensori	l yp wejścia	INU	•
✓ Alarm włączonj	,	Czas trwania alarmu	20 sekund	•
Załączanie wyjść a	larmowych			
□Wyjście alarmo	owe1			
Zrób zdiecie				
🔽 Wyślij e-mail				
Adres e-mail odbior	cy 🗌	Dodaj zdjęcie		
Tytuł wiadomości e∙mail				
Treść wiadomości e•mail				
🗸 Wyślij na FTP				
Adres serwera FTF	D Za	łącz zdjęcie		

3.8.5 Harmonogram wejść alarmowych

Należy przejść do "Alarm" -> ""Harmonogram wejść alarmowych"

Ustawienia harmonogramu wejść alarmowych są analogiczne do ustawień harmonogramu detekcji ruchu (Rozdział 4.8.3 "Harmonogram detekcji ruchu").

Ustawienia	harmonogramu dla czujników		
Wejścia	Sensor1	C Usuń 🔎	Dodaj
Harmonogram ty	/godnia		
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15 16 17 1	8 19 20 21 22 23 24
N			
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15 16 17 1	8 19 20 21 22 23 24
Pn			
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15 16 17 1	8 19 20 21 22 23 24
Wt			
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15 16 17 1	8 19 20 21 22 23 24
Śr			
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15 16 17 1	8 19 20 21 22 23 24
Cz			
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15 16 17 1	8 19 20 21 22 23 24
Pt			
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15 16 17 1	8 19 20 21 22 23 24
So			
- Harmonogram v	vakacji		
Data	2014-02-10 Dodaj	1	_
		1	
	Usun	J	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15 16 17 1	8 19 20 21 22 23 24
Wakacje			

3.8.6 Ustawienia wyjść alarmowych

Ustawienia wyjść al	armowych
Wyjście alarmowe	Ustawienia wyjść alarm 💌
Czas trwania alarmu	10 sekund 💌

Należy przejść do "Alarm" -> "Ustawienia wyjść alarmowych".

- 1. Wybrać z rozwijanego menu czas trwania alarmu dla wyjścia alarmowego.
- 2. Aby zapisać nowe ustawienia należy kliknąć "Zapisz".

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.

pl

3.9 Sieć

Ustawienia sieci zawierają następujące podmenu: Port, Ustawienia IP, Ustawienia serwera, Powiadomienia o zmianie IP, DDNS, RTSP, UPnP, Poczta oraz Serwer FTP.

3.9.1 Ustawienia portów

- 1. Należy wybrać "Sieć" -> "Porty".
- 2. Wprowadzić numer portu w polu "Port HTTP" dla dostępu poprzez przeglądarkę IE.
- 3. Wprowadzić numer portu w polu "Port danych" dla transmisji audio i wideo.

Podstawowe ustawienia	sieciowe
Port HTTP	80
Port danych	9008
Port RTSP	554

3.9.2 Ustawienia IP

- 1. Należy wybrać "Sieć" -> "Ustawienia IP".
- 2. Dostępne są dwie opcje: "Adres DHCP", gdzie adres IP przyznawany jest automatycznie oraz "Użyj następującego adresu IP" gdzie użytkownik wprowadza dane ręcznie.
- 3. PPPOE: W przypadku korzystania z połączenia PPPOE, należy podać nazwę użytkownika i hasło.
- 4. W celu zapisania nowych ustawień należy nacisnąć "Zapisz"

Ustawienia IP						
C Adres DHCP						
🦳 🍳 Użyj następuj	jącego adresu IP					
Adres IP	192 . 168 .	1 . 200				
Maska podsieci	255 . 255 .	0.0	Brama	192 . 168	8.1.	1
C Hzuskai DNS						
Użyj następuj Podstawowy DNS	jącego DNS	1.1	Pomocniczy DNS	8.8	. 8 .	8
Użyj następuj Podstawowy DNS Ustawienia Pl	jącego DNS 192 . 168 . PPOE	1.1	Pomocniczy DNS	8.8	. 8 .	8
CU2yj następuj Podstawowy DNS Ustawienia PI PPPoE	iącego DNS 192 . 168 . PPOE	1.1	Pomocniczy DNS	8.8	. 8 .	8

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.

21

3.9.4 Powiadomienia o zmianie IP

- 1. Należy przejść do ustawień "Sieć" -> "Powiadomienia o zmianie IP"
- 2. Jeżeli zaznaczona zostanie opcja "Powiadamianie o zmianie IP aktywne", a następnie adres IP urządzenia zostanie zmieniony, nowy adres IP zostanie automatycznie wysłany pod wyznaczony adres E-mail. Jeżeli zaznaczona zostanie opcja "FTP", a następnie adres IP urządzenia zostanie zmieniony, nowy adres IP zostanie automatycznie wysłany na wyznaczony serwer FTP.

Powiadomienia o zmianie adresu IP				
Powiadamianie o zmianie IP aktywne	FTP			
Adres e-mail odbiorcy	Adres serwera FTP			

3.9.5 DDNS

- 1. Należy przejść do ustawień "Sieć" -> "DDNS"
- 2. Zarejestrować użytkownika na jednym z listy podanych serwerów.
- 3. Po pomyślnej rejestracji wprowadzić nazwę użytkownika i hasło dla wybranego serwera.
- 4. Aby zapisać nowe ustawienia należy kliknąć "Zapisz".

Dostępne serwery DDNS: www.dns2p.net, www.88ip.net, www.meibu.com, www.dyndns.com, www.no-ip.com, www.3322.org oraz typu mintdns.

DDNS	
	DDNS włączone
Serwer DDNS	www.88ip.net
Użytkownik	
Hasło	

3.9.6 RTSP

Należy przejść do ustawień "Sieć" -> "RTSP"

- 1. Zaznaczyć "Serwer RTSP włączony".
- 2. Port RTSP: Port strumienia. Domyślna wartość to 554.
- 3. Adres RTSP: Adres RTSP, który należy podać w odtwarzaczu multimedialnym.
- 4. Można również wybrać anonimowe logowanie

	RTSP	
	🔽 Serwer RTS	iP włączony
5	Port RTSP	554
,		the UID as design according to the
	Aules hi or	Itsp://iP or domain name:port/profile1
		rtsp://IP or domain name:port/prohile2
		rtsp://IP or domain name:port/profile3
	🔲 Pozwól na a	anonimowe logowanie (login i hasło niewymagane)

3.9.7 UPnP

Należy przejść do ustawień "Sieć" -> "UPnP" Zaznaczyć "UPnP włączone" i wprowadzić nazwę sieciową.

UPnP	
🔽 Włącz UPnP	
Nazwa sieciowa	

Włączanie UPnP w systemie Windows

Należy przejść do "Start" -> Panel sterowania" -> "Centrum sieci i udostępniania" -> "Zmień ustawienia udostępniania" i wybrać "Włącz odnajdowanie sieci".

Następnie w "Panelu sterowania" -> "Narzędzia administracyjne" -> "Usługi" i włączyć pozycję "Host urządzenia UPnP".

3.9.8 Poczta

Należy przejść do ustawień "Sieć" -> "Poczta"

Po podaniu wszystkich wymaganych danych konta E-mail użytkownik może sprawdzić poprawność wprowadzonych danych klikając "Testuj swoje ustawienia konta". Po udanej próbie pojawi się komunikat "Test zakończono pomyślnie".

Uwaga: Jeżeli użytkownik zmieni statyczny adres IP urządzenia, a funkcja powiadamiania o zmianie adresu IP będzie aktywna, to do wszystkich podanych adresów E-mail odbiorców wysłana zostanie wiadomość E-mail z nowym adresem IP.

Poczta			
Adres e-mail nadawcy Użytkownik		Hasło	
Serwer poczty		Szyfrowanie	Nie wymagane 💌
Port SMTP	25 Domyślne	Testuj	j ustawienia konta
Adres e-mail c	odbiorcy		

3.9.9 Serwer FTP

Należy przejść do ustawień "Sieć" -> "FTP"

azwa serwera	Adres serwera F	Num	Użytkownik	Ścieżka do zapisu		

Dodaj: Możliwość wprowadzenia danych takich jak: nazwa serwera FTP, adres, numer portu, nazwę użytkownika, hasło, ścieżkę do zapisu. Do zatwierdzenia wprowadzonych danych służy OK.

Edytuj: Edycja wprowadzonych danych o serwerach FTP

Usuń: Usuwanie wprowadzonych serwerów FTP

Test: Sprawdzenie czy prawidłowo wprowadzono serwer FTP.

Dodaj		×
Nazwa serwera	NewF1PServer	
Adres serwera FTP		
Ścieżka do zapisu		
Numer portu	21	
Użytkownik		anonimowy
Hasło		
	K Anului	

3.10 Ustawienia zaawansowane

Ustawienia zaawansowane posiadają sześć podmenu: Użytkownicy, ONVIF, Zabezpieczenia, Kopia zapasowa i ustawienia fabryczne, Uruchom ponownie oraz Aktualizacja oprogramowania.

3.10.1 Użytkownicy

Należy przejść do "Ustawienia zaawansowane" -> "Użytkownicy"

Użytkownicy			
Użutkownik	Bodzaj użytkow	Powiazany adre	
root	Administrator	00:00:00:00:00:00	
	1		
[Dodaj	Usuń	Edytuj

Dodawanie użytkownika:

1. Po kliknięciu "Dodaj" pojawi się okno "Dodaj użytkownika".

Uwaga: Po przypisaniu adresu MAC użytkownik może logować się tylko z urządzenia posiadającego zdefiniowany adres MAC. Jeżeli adres MAC zostanie podany jako "00:00:00:00:00:00" możliwe będzie logowanie z dowolnego urządzenia.

- 2. Wprowadzić "Nazwę użytkownika" (tylko litery).
- 3. Wprowadzić "Hasło" (cyfry i litery).
- 4. Wprowadzić adres MAC w "Powiązanie adresu MAC".
- 5. Aby dodać użytkownika należy kliknąć OK.

Edycja użytkownika:

- 1. Wybrać użytkownika z listy użytkowników i kliknąć "Edytuj".
- 2. Pojawi się okno, którym można zmienić hasło i adres MAC użytkownika.
- 3. Wprowadzić stare hasło użytkownika.
- 4. Wprowadzić nowe hasło, a następnie potwierdzić nowe hasło.
- 5. Wprowadzić nowy adres MAC.
- 6. Aby zapisać nowe ustawienia należy kliknąć OK.

Edytuj		— X
Użytkownik root	Hasło	
Nowe hasto	Potwierdź hasło	
Powiązany adres MAC MAC użytkownika	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00	
	OK Anuluj	

Usuwanie użytkownika:

- 1. Wybrać użytkownika z listy użytkowników i kliknąć "Usuń".
- 2. Pojawi się okno, potwierdzające usunięcie użytkownika. Po naciśnięciu OK użytkownik zostanie usunięty.

Uwaga: Nie ma możliwości usunięcia domyślnego konta super administratora.

Dodaj użytkownika
Użytkownik
Hasło
Potwierdź hasło
Rodzaj użytkownika Zwykły użytkownik 💌
Powiązany adres MAC
MAC użytkownika 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00
OK Anuluj

3.10.2 Zabezpieczenia

Należy przejść do "Ustawienia zaawansowane" -> "Zabezpieczenia"

• Ustawienia filtrowania adresów IP

Jeżeli użytkownik chce zablokować wybrane adresy IP, to powinien zaznaczyć opcję "Filtrowanie adresów IP włączone", wybrać "Zablokuj wybrane adresy IP", a następnie wprowadzić adres IP i kliknąć "Dodaj". Jeżeli natomiast użytkownik chce dopuścić wybrane adresy IP, to po zaznaczeniu opcji "Filtrowanie adresów IP włączone", wybrać "Dopuść wybrane adresy IP", a następnie wprowadzić adres IP i kliknąć "Dodaj".

Aby usunąć wprowadzony adres IP, należy go zaznaczyć i kliknąć "Usuń".

Aby zapisać wprowadzone ustawienia należy kliknąć "Zapisz".

Ustawienia filtrowania adresów IP	
🔲 Włącz filtrowanie IP	
💿 Zablokuj wybrane adresy IP	C Dopuść wybrane adresy IP
	Dodaj
	Usuń
	1
Hotawionia filtrowania adroców	
Ustawielila littowalila auresow	
Filtrowanie adresów MAC włączone	
Filtrowanie adresów MAC włączone Zablokuj wybrane adresy MAC	C Dopuść wybrane adresy MAC
Cstawienia nitrovania duresow Filtrowanie adresów MAC włączone C Zablokuj wybrane adresy MAC	C Dopuść wybrane adresy MAC
Cstawienia introvania duresow Filtrowanie adresów MAC włączone Zablokuj wybrane adresy MAC	C Dopuść wybrane adresy MAC
Filtrowanie adresów MAC włączone Zablokuj wybrane adresy MAC	C Dopušć wybrane adresy MAC Dodaj
Cstawienia introvania duresow Filtrowanie adresów MAC włączone Zablokuj wybrane adresy MAC	C Dopuść wybrane adresy MAC Dodaj Usuń
Cstawienia introvania duresow Filtrowanie adresów MAC włączone Zablokuj wybrane adresy MAC	C Dopušć wybrane adresy MAC Dodaj Usuń

• Ustawienia filtrowania adresu MAC

Jeżeli użytkownik chce zablokować wybrane adresy MAC, to powinien zaznaczyć opcję "Filtrowanie adresów MAC włączone", wybrać "Zablokuj wybrane adresy MAC", a następnie wprowadzić adres MAC i kliknąć "Dodaj". Jeżeli natomiast użytkownik chce dopuścić wybrane adresy MAC, to po zaznaczeniu opcji "Filtrowanie adresów MAC włączone", wybrać "Dopuść wybrane adresy MAC", a następnie wprowadzić adres MAC i kliknąć "Dodaj".

Aby usunąć wprowadzony adres MAC, należy go zaznaczyć i kliknąć "Usuń".

Aby zapisać wprowadzone ustawienia należy kliknąć "Zapisz".

3.10.3 Kopia zapasowa, ustawienia fabryczne

Należy przejść do "Ustawienia zaawansowane" -> "Kopia zapasowa, ust. fabryczne"

• Ustawienia importu i eksportu:

Użytkownik może importować i eksportować ustawienia urządzenia z/na komputer PC.

- 1. Kliknąć "Przeglądaj" w celu wyboru ścieżki zapisu/odczytu danych eksportu/importu.
- 2. Użytkownik może importować wszystkie ustawienia systemowe za opcjonalnym wyłączeniem dwóch pozycji: ustawienia "Użytkownika" oraz ustawienia "Sieci".

Importuj us	stawienia	
Ścieżka	Wszystkie ust. z wyłączeniem: 💽 🔽 Użytkownicy Importuj ustawienia	Przeglądaj Sieć
Eksportuj u	stawienia	
	Eksportuj ustawienia	
Ustawienia	i fabryczne	
	Przywróć ust. fabryczne	

• Ustawienia fabryczne

Kliknąć "Przywróć ust. fabryczne" w celu przywrócenia wszystkich ustawień fabrycznych urządzenia.

3.10.4 Uruchom ponownie

Należy przejść do "Ustawienia zaawansowane" -> "Uruchom ponownie" Kliknąć "Uruchom ponownie" aby wywołać ponowne uruchomienie kamery IP.

Uruchom ponownie	
	Uruchom ponownie

3.10.5 Aktualizacja oprogramowania

Należy przejść do "Ustawienia zaawansowane" -> "Aktualizacja oprogramowania"

- 1. Kliknąć "Przeglądaj" i podać ścieżkę dostępu do pliku aktualizacji
- 2. Kliknąć "Aktualizuj oprogramowanie" aby rozpocząć aktualizację.
- 3. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.
- 4. Po pomyślnie zakończonej aktualizacji należy kliknąć OK i ponownie uruchomić przeglądarkę IE, aby ponownie zalogować się do kamery IP.

Aktualizacja		
Ścieżka		Przeglądaj
	Aktualizuj oprogramowanie	

Uwaga: Podczas aktualizacji nie wolno odłączać kamery od komputera, ani wyłączać kamery!

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH KAMERY

4. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH KAMERY

Kamery IP firmy NOVUS umożliwiają resetowanie ustawień:

- programowo (z poziomu przeglądarki)
- programowo (z poziomu programu NMSiptool)
- sprzętowo (przy użyciu przycisku reset)

pl

• Programowe przywracanie ustawień fabrycznych kamery IP z poziomu przeglądarki

Przywracanie ustawień fabrycznych kamery IP powoduje przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień kamery. Kamera zostanie ponownie uruchomiona po ok. 30 sekundach. Opcja do programowego przywrócenia ustawień fabrycznych znajduje się w zakładce "Kopia zapasowana, ustwienia fabryczne".

• Programowe przywracanie ustawień fabrycznych kamery IP z poziomu programu NMSiptool

Za pomocą programu NMSiptool (wersja 1.23.4 lub wyższa) użytkownik może przywrócić ustawienia fabryczne, poprzez wybranie kamery, kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji "Przywróć domyślną konfigurację". Następnie wymagane jest odłączenie kamery z zasilania i ponowne podłączenie (w ciągu 30 sekund od momentu wybrania opcji "Przywróć domyślną konfigurację").



• Przywracanie ustawień fabrycznych kamery IP (sprzętowe)

Opcja dostępna tylko dla niektórych modeli.

NOTATKI

pl



AAT Holding sp. z o.o., ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, Polska tel.: 22 546 07 00, faks: 22 546 07 59 www.novuscctv.com

2014-11-21 TŁ, AN